

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



## Tec 1018,51



#### Marbard College Library

FROM

The J. C. Ayer Co.

a Lightzed by Google

# MANUEL

DU

# ZINGUEUR

ou

L'ART DE COUVRIR EN ZINC

PAR

HIE GARDISSARD

### PARIS

CHEZ L'AUTEUR .

1851

62399

# MANUEL DU ZINGUEUR

Tout exemplaire, non revêtu de ma griffe, sera réputé contrefait.

Je Gardistand &

Paris. - Imprimerie de G. GRATIOT, 11, rue de la Monnaie.

## MANUEL

DU

# ZINGUEUR

OU

#### L'ART DE COUVRIR EN ZINC

MB

HO GARDISSARD

#### **PARIS**

CHEZ L'AUTEUR
RUE FONTAINE-SAINT-GEORGES, Nº 17

1851

Tec 1018.51

Harvard College Library
May 24, 1900
Gift of
The J. O. Ayer Co.

#### **EXPOSITION**

DES

#### PRODUITS DE L'INDUSTRIE DU ZING

49, rue Richer, & Parisi

La Société de la Vieille-Montagne a consacré de vastes salles, dans les constructions nouvelles qu'elle a fait élever, rue Richer, 19, à l'exposition permanente de tous les produits de l'industrie du zinc.

L'entrée de ces salles est publique.

On y trouvera tous les meilleurs modèles de couverture et d'ornementation, tous les renseignements et adresses des principaux et plus habiles fabricants.

Une visite dans ces salles d'exposition est une des meilleures études que puisse faire toute personne qui voudra s'occuper des applications si nombreuses du zinc.

Les ornements en zinc estampé, dont nous avons eu occasion de parler dans ce Manuel, se trouvent chez MM. H. FUGÈRE et L. GRADOS, 62, rue Amelot, à Paris.

#### PRÉLIMINAIRES.

#### PERFECTIONNEMENTS APPORTES A LA FABRICATION ET AU LAMINAGE DU ZINC.

Expériences déjà faites sur la manière de le travailler. — Consommation croissante. — Nécessité d'un apprentissage pour le métier de zingueur. — Cause des mauvais travaux. — But du Manuel.

Le zinc est connu depuis peu d'années comparativement aux autres métaux.

Un certain temps d'essai a d'abord été nécessaire pour perfectionner sa fabrication et son laminage. Les architectes et les ouvriers ont dû faire ensuite une étude spéciale de ses applications et de la meilleure manière de le travailler.

Expériences déjà faites sur le zinc. — Cousommation croissante.

Maintenant l'on peut examiner des toitures en zinc faites depuis plus de cinquante ans et qui n'ont subi aucune altération grave.

Toutes preuves, toutes expériences des qualités



et des défauts de ce métal ont donc été faites; et si, dès l'abord, le zinc a pris un rang des plus importants dans la consommation, on peut être sûr que cette marche envahissante progressera sans cesse. Ainsi, les importations en France, qui étaient en 1837 de 6,239,513 kilogrammes, se sont élevées en :

> 1839 à 8,093,400 kif. 1840 9,626,890 1843 10,363,900 1844 12,495,700 1845 18,752,400 1847 14,551,000.

De l'emploi de ce métal est née une neuvelle industrie, celle du zingueur.

#### Nécessité d'un apprentissage pour le métier de zingueur.

Cette industrie, comme toutes, les autres, exige un apprentissage et des études spéciales. On n'est pas plus facilement bon zingueur que bon plombier, bon charpentier, et il faut apprendre le métier.

Parus diverses localités, en n'ose pas entreprendre un travail en zine, pence que l'on manque d'ouvriers spéciaux. Ce genre de travail est souvent mal fait, coûte cher et ne réussit pas. On s'en prend au métal, lorsqu'il n'y a qu'inexpérience de ceux qui l'emploient ou abus de numéros trop faibles.

#### Causes des mauvais travaux.

Le mauvais travail et l'ignorance sont les plus grands ennemis du zinc.

L'ouvrier doit savoir bien calculer les effets de la dilatation, la coupe des feuilles, la solidité des attaches. Il doit être muni d'un bon outillage et ne pas chercher un bénéfice illicite en employant des feuilles de zinc moins épais qu'il n'est nécessaire.

#### But du Manuel.

Les économies et les avantages réels du métal commencent à être appréciés par tous; les habitudes routinières perdent du terrain chaque jour. Néanmoins, il nous a semblé que quelques conseils pratiques et l'exposé des meilleures méthodes de travail du zinc seraient intéressants pour tous les constructeurs et ouvriers.

# MANUEL DU ZINGUEUR

#### CHAPITRE I.

QUALITÉS DU MÉTAL. — SES AVANTAGES POUR DIVERS EMPLOIS, COMPARATIVEMENT AUX AUTRES MÉTAUX.

Comparaison avec la tôle et le plomb. — Comparaison avec le cuivre. — L'oxyde de zinc dispense le métal de touts peinture. — Comparaison avec le fer-blanc. — Tôle galvanisée, ses mauvais résultats. — Résistance, ténacité. — Légèreté.

Le zinc participe un peu des qualités de tous les métaux, et c'est pour cela qu'il remplace chacun d'eux avec avantage dans tout ou partie de ses emplois.

#### Comparaison avec la tôle et le plomb.

La feuille de zinc est plus malléable que celle de tôle, et cependant assez résistante pour s'agrafer. Elle ne se détruit pas par l'oxydation et n'a pas besoin d'être peinte tous les ans. Enfin la vieille tôle n'a plus de valeur; le zinc conserve plus de 45 0/0 de son prix.

La femilie de sine, plus légère que culle de plomb, peut se soudez comme elle et être employée à de bien plus faibles épaisseurs.

#### Comparaison avec le cuivre.

Le prix du cuivre est quatre fois celui du zinc; puis le cuivre a le grave inconvénient, pour les objets de ménage, pour les teitures, etc., de former un oxyde très dangereux, le vert-de-gris.

Les eaux pluviales, recueillies sur des toits en cuivre ou en plomb, contiennent des sels vénéneux, d'une action très nuisible. En effet, les oxydes qui se forment à la surface de ces métaux se dissolvent dans l'eau. Au contraire l'oxyde qui se forme sur le zinc reste insoluble, adhérent à la feuille comme un vernis, et, au bout de quelques jours, il n'augmente pas d'épaisseur, résiste aux chocs et à la griffe mieux que le métal lui-même et protège, pour ainsi dire, toute la feuille de zinc.

#### L'oxyde de sinc dispense le métal de toute peinture.

Voici ce qui en est dit dans un rapport à l'Académie :

« Le districteur du Conservatoire des Arts et Méliers, voulant examiner jusqu'à quel point le zinc laminé peut être employé en couvertures, fit, il y a trente ans, les observations suivantes :

- « Il examina chaque jour quel effet produisaient sur ce métal les variations de l'atmosphère :
  - « Il reconnut :
- « 1º Qu'après les premières pluies, le zinc s'est couvert d'an oxyde blanc sur toute sa surface :
- « 2º Que le vent et les pluies subséquentes n'ont enlevé que la couche supérieure et superficielle de cet oxyde, dont une partie a résisté et est restée adhérente à ce métal :
- \* 3° Que, dans l'espace de trois mois, il s'est formé tuccessivement de nouvelles couches d'oxydation de plus en plus tégères sur les parties qui avaient été d'abord le moins oxydées, et à la fin il ne se formait plus d'oxyde;
- « 4º Après le quatrième hiver passé, il s'est formé, sur teute la surface, une expèce de vernis naturel ou d'émail d'un gris blanc et mat, sur lequel les eaux pluviales coulaient sans produire aucun effet. Ce vernis, à la couleur près, ressemble beaucoup à l'oxyde qui se forme sur le bronze, et que l'on nomme patine, et à la couche brune qui se forme sur le plomb. s

#### Comparaison avec le fer-blanc.

Le fer-blanc est fabriqué en petites feuilles qu'il faut réunir par des soudures, dès que l'on veut obtenir une grande surface.

Il est beaucoup plus raide et moins malléable que le zinc.

Il se rouille promptement.

Son prix est plus élevé que celui du zinc.

Les rognures de vieux fer-blanc n'ont aucune valeur : le vieux zinc, comme on vient de le dire, conserve la moitié environ de la valeur du métal neuf.

#### Tôle galvanisée. — Ses manyais résultats.

La tôle galvanisée ou zinguée n'offre qu'une superposition d'une faible couche de zinc sur sa surface.

Par la différence de dilatation des métaux, au bout de peu de temps il se forme à la surface des feuilles de tôle de petites poches, des boursoufflures qui crèvent: l'eau pénètre alors jusqu'à la tôle qui se couvre de taches de rouille et se crible

de petits trous.

Il est bien incontestable, du reste, que dès l'instant où le zinc est l'élément destiné à garantir la tôle de l'oxydation, on obtiendra un meilleur résultat en prenant plus d'épaisseur de zinc, c'est-à-dire une feuille même, plutôt qu'une espèce de peinture de zinc qui n'a pas d'épaisseur appréciable et manque complétement d'adhérence avec le métal qu'elle couvre.

Les mauvais résultats de la tôle galvanisée commencent à être si connus, qu'on y a renoncé dans les principaux établissements qui l'avaient adoptée; ainsi, pour le grand hôpital de la République, en construction près du chemin de fer du Nord, à Paris, on avait décidé d'abord l'emploi de la tôle galvanisée. Les devis ont été changés, par suite d'expériences, et le zinc a été choisi pour remplacer la tôle galvanisée.

Enfin, la tôle galvanisée coûte 25 % plus cher

que le zinc.

#### Bésistance. — Ténacité.

La ténacité du zinc est représentée par 1098, tandis que celle du plomb n'est que de 27.7.

Le zinc est donc quatre fois plus résistant que le plomb.

#### Légèreté.

La densité du zinc est de 7. 190, celle du plomb est de 11. 352. Le zinc est donc 1 fois et demie plus léger que le plomb.

Ainsi, une feuille de zinc qui n'aura qu'un quart de l'épaisseur d'une feuille de plomb offrira la

même résistance et solidité.

Son poids ne sera que le sixième de celui d'une feuille de plomb.

En raison de ces circonstances, la feuille de zinc ne coûte que le cinquième du prix de celle de plomb, et devient moins souvent le but d'un vol.

Aussi maintenant le plomb est-il abandonné pour couverture; en Belgique, par exemple, l'administration des chemins de fer belges a déja remplacé le plomb par le zinc sur les terrasses de plusieurs bâtiments des stations.

#### CHAPITRE II.

## ÉTATS DIVERS DANS LESQUELS LE ZINC EST LIVRÉ AU COMMENCE.

Zinc brut. — Marques les plus estimées. — Aspect d'un zinc bon et pur. — Prix de vente. — Zinc laminé. — Tarif. — Emploi des divers numéros du zinc laminé. — Marques d'un bon zinc bien laminé. — Zinc perforé, ses emplots divers. — Zinc cuivré, argenté, doré, étamé. — Fil de zinc. — Cleuts de Mass. — Chevilles de zinc.

Le ninc est livré au commerce :

4. En plaques ou lingots dita zine brut :

2º En feuilles laminées de diverses épaisseurs et dimensions, dites zinc laminés

3º En feuilles laminées, percées régulièrement selon divers dessins, dites zinc perferé!

4. En fils ou baquettes de nine de toutes grossours;

5. A l'état de clous de ring de toutes dimensions.

#### Zinc brut.

Le zinc brut est de première ou de deuxième fusion.

Celui de première fusion a beaucoup plus de valeur que l'autre.

Il est plus pur, étant extrait directement du mi-

nerai de zinc, tandis que celui de seconde fusion provient de la referté des vieux tints et des rognures de zinc, dans lesquelles il y a toujours de la soudure, du plomb, de l'étain qui altèrent la qualité du métal, le rendent aigre, cassant et impropre au laminage.

Il he peut plus servir que pour faire des alliages ou des objets en fonte de zinc, ou obtenir du blanc

de zinc de qualité inférieure.

Celui de première fusion sert aux fondeurs pour produiré le laiton, rivalise avec le bronze pour la fonte d'objets d'art, des statues, d'ornements d'architecture; enfin, il sert à la fabrication du zinc laminé.

#### Marques lés plus estimées.

Les marques les plus estimées sont celles de la Vieille-Montagne en Belgique (V\*\*\*M) (fig. 1) et de certaines usines de la Silésie.




Fig. 1.

Les plaques ou lingots de zinc brut pèsent de 20 à 35 kil. environ. Celles de la Vieille-Montagne portent sur l'une des faces la marque V\*\*\*M ou le mot Vieille-Montagne.

On doit se défier de toutes plaques de zinc non marquées. Elles peuvent être du zinc de deuxième

fusion.

#### Aspect d'un zinc bon et pur.

L'aspect d'un zinc bon et pur se reconnaît à la cassure; les facettes sont larges, brillantes et longues. Le grain du métal ne doit pas ressembler à celui de l'acier, dont le grain est fin et très serré.

#### Prix de vente.

La vente se fait par cent kilog.; le prix varie en moyenne de 45 fr. à 55 fr. les 100 kil.

#### Zinc laminé.

Le zinc se lamine en feuilles de toutes dimensions et épaisseurs.

La dimension la plus usitée est celle de 0<sup>m</sup> 80<sup>e</sup> sur 2<sup>m</sup> 00<sup>e</sup>. On fait des feuilles plus longues ou plus larges sur commandes.

L'épaisseur des feuilles est indiquée par un numéro à l'un des angles de la feuille.

Le numéro 1 est la plus faible épaisseur.

On reconnaît le numéro, c'est-à-dire l'épaisseur d'une feuille de zinc, au moyen d'un calibre comme



Fig. 2.

celui représenté figure 2, ou encore comme celui que représente la fig. 3.

Digitized by Google



Fig. 3.

Chaque feuille de zinc bien laminé doit entrer dans le même numéro du calibre sur tous les côtés; celles de même dimension et numéro pèsent à peu près toutes le même poids.

On peut demander des calibres et des tarifs de numéros à tous les dépôts et usines de la Vieille-Montagne.

Voici le tarif des dimensions courantes:

# TARIF DE ZINC EAMINÉ EN DIMENSIONS MÉTRAGUES

Avec le poids des feuilles de chaque numéro dans les diverses dimensions.

100	12.00	OBSERVATIONS.	1 Les épaisseurs ordinairement em- ployées pour dou- blages sont celles des numéros 15, 16 et					
*	POIDS	MÈTRE Carré 2.	4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2					
FEUILLES	ES Prois.	Largeur, Om 80° Longueur, 2m ,	2000 000 000 000 000 000 000 000 000 00					
	POUR TOITURES ET AUTRES EMPEOIS.	Largeur, Om 68& Longueur, 2m " Anoien 24/72	4k 45 8 30 6 10 7 70					
r Poids DES	POI ET AU	Largeur, Om 50c Longueur, 2m "	8 4 4 7 7 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 9 9 9 9 9 9					
DIMENSIONS ET	UBLAGE	Largeur, Om 33°         Largeur, Om 40°         Largeur, Om 50°           Longueur, Longu	* * * * *					
DIME	POUR DOUBLAGE DES NAVIRES 1.	Largeur, Om 53° Longueur, Im 13° Ancien 13/42	****					
Projective	macon dia	FEULLES on centieurs de de millimétres	0,00051 0,00060 0,00069 0,00078					
10	NU	MÉROS.	51954					

minces pour cet u-	de 0m, 35 sur 1m, 15	sont employées dans	Celles de 0m, 40 sur	1m, 30 sont employées	dans les ports de la	Mediterrance.	dessous du numéro	10, sont employées	pour le satinage des	phus	que les numéros or-	2 Un metre cube		kilogr. : ainsi, une	- 3	tre d'épaisseur, doit	peser 7 kilogr.	une tolérance de 25 décagram, en moins dans, le poids, de chaque feuille,
55	20	45	35	30	25	50	75	~	25	20	80	LII	T I	E E	()		05	nimi nj
9	-	00	6	10	11	12	13	13	16	11	18	TIB in	98	un L	0	21	1	DE P.C. 64
20	~	200	0	20	2	0	15	a	*	100	8	21	19	721	3	87	h	000
10	12	13	15	91	18	20	87	24	26	88	31	Ties		The second	90		1 .0	10
R	23	95	8	40	09	25	06	20	10	22	40	en s	J	(4)	2:1	di	724	000
00	6	10	12	13	14	91	17	19	2	22	24	AT .					10	8 4
555	20	43	35	30	25	20	22	0	25	20	08	351	20	b :	711	30	11	8
9	7	00	6	10	11	12	13	12	91	17	18		小道			og S	0.0	100
40	06	40	06	35	855	8	8	n	*	0	6	211		JII	UNI		110	000
3k	က	4	4	20	20	"	"	*	*	a	a		1	11	q		h a	0m 520
65	2	07	122	20	55	0	2	000	00	'n	0	h	37	S	y F		243	703
2k	00	က	3	4	7	*	*	2	*	2	2	0						0m 4
9600000	6 0,00110	7 0,00123	8 0,00136	9 0,00148	0 0,00166	1 0,00185	9 0,00202	25 0,00219	24 0,00237	25 0,00256	26 0,00266		11	行行とリカー	16/1		de de	Surface de chaque feuille dans les diver-

Comme nous le disions :

On peut laminer des feuilles n°s 8, 9, etc., soit d'épaisseurs plus faibles et des feuilles n°s 27, 28 et plus fortes.

On obtient facilement des feuilles de 1 mètre de largeur et de 3 et 4 mètres de longueur. La Vieille-Montagne a mis à l'exposition de 1849 des feuilles du numéro 30 au numéro 1, ayant une longueur de 5 m sur une largeur de 1 m.

#### Emploi des divers numéros de zinc laminé.

N°s 1 à 8. — Les feuilles en numéros très faibles du n° 1 au n° 8, s'emploient pour la perforation, pour les cribles et tamis en zinc. Leur prix et leur fabrication sont exceptionnels.

Nos 8 et 9. — Ces numéros, dont les dimensions et le prix sont encore exceptionnels, s'emploient pour le satinage des papiers. On apporte à cette fabrication spéciale les soins les plus minutieux, pour obtenir un grain d'une grande finesse et une surface parfaitement unie.

Ils s'emploient encore pour l'estampage et la fabrication des petits objets en zinc, tels que miroirs, porte-mouchettes, éteignoirs, tabletteries, et tous autres objets légers désignés sous le nom d'articles de Paris.

Nº 10.— Le nº 10 est très employé dans la fabrication des lampes, des lanternes et tout ce qui concerne la ferblanterie en général.

Les emballeurs l'emploient avec succès pour doubler les caisses d'emballages pour l'exportation.

On en fait des boîtes pour conserves de fruits,

des caisses à poudre, des boltes à thé, etc., etc.

Ce numéro s'estampe encore très facilement en ornements divers pour girouettes, clochetons, etc.

Il s'applique aussi le long des murs pour préserver les appartements de l'humidité.

Nº 11.—Le nº 11 est un numéro intermédiaire, sans application complétement spéciale; ses emplois se confondent avec ceux du nº 10.

Nº 12. — Le nº 12 sert à la fabrication des objets de ménage, tels que seaux, brocs, arrosoirs, bains de pieds, etc.

Ces ustensiles, s'ils sont garnis en haut et en bas d'un cercle en zinc, n° 17, au lieu de fil de fer qui ronge le zinc, si le fond en a été fait avec un n° plus fort (14 ou 15), coûteront moins cher que le fer-blanc ou le fer battu, et seront d'un meilleur usage et d'une plus longue durée.

Avec le nº 12 se font aussi quelques descentes d'eau dans de petites constructions, des couvertures de hangars ou ateliers provisoires, des recouvrements de saillies, corniches, etc.

- N° 13.— Le n° 13 est aussi un numéro intermédiaire, dont les emplois se confondent grandement avec ceux du n° 12, mais qui, à raison de sa plus forte épaisseur, et conséquemment de ses meilleures garanties de solidité et de durée, doit être employé de préférence.
- Nº 14. Le nº 14 est spécial aux toitures; c'est celui qui doit être employé le plus généralement. Avec ce numéro, une couverture bien faite doit donner des résultats toujours satisfaisants, et durer au moins trente ans sans réparations.

Des numéros au desseus ne pourraient faire un service convenable.

Nº 15. — Ce numéro, en grande dimension, est employé pour bains de siége et fonds de baignoires.

En petites dimensions, il sert pour doublages de navires aux endroits qui supportent le moins de fatigue, au milieu de la carène et au dessous de la ligne de floltaison.

Nº 16. — Le nº 16, en grande surface, sert aux fonds de baignoires et aux caisses à eau pour navires. Il sert encore à la fabrication de boutons pour tailleurs.

En petites dimensions pour doublages, il s'applique à l'arrière du navire et sur la ligne de flottaison.

N° 17. — Le n° 17, en grande dimension, s'emploie pour les parois de baignoires. En petite dimension, pour doublage à l'avant des navires, où le frottement de la lame exige du doublage une grande résistance.

Nºs 18, 19, 20. — Ces numeros s'emploient pour corps de pompe et pour baignoires exposées à de grandes fatigues; pour formes à sucre; enfin, pour tous les objets qui exigent une grande résistance.

Nos 21, 22, 25, 24. — On emploie ces épaisseurs pour les pompes; la garniture intérieure des cuves à papeteries; des réservoirs et cristallisoirs divers, en usage dans les raffineries, etc.; elles offrent une résistance telle qu'une caisse ainsi doublée doit durer cinquante ou soixante ans.

#### Conditions d'un bon zinc bien laminé.

Le zinc doit être très brillant et très uni à sa surface, sans ondulations, ni boursoufflures, ni pailles. Il doit être excessivement souple et malléable.

En prenant un coin de la feuille, on doit pouvoir la plier et la déplier plusieurs fois à angle vif, sans qu'il y ait cassure. Chaque feuille est marquée, à un des coins, de son numéro et de la désignation de l'usine qui l'a laminée. (Fig. 4.)



Fig. 4.

On doit rejeter toutes celles qui n'ont pas de marques ou qui n'ont pas de numéros. Ces feuilles pourraient avoir été faites avec des vieux zincs refondus ou coupées sur de plus grandes dimensions, et le numéro est souvent inexact quand il n'est pas accompagné du nom de l'usine. Les marques de laminage les plus estimées sont celles de l'usine de Bray, société de la Vieille-Montagne, et de l'usine de Thierceville, société de Stolbera.

Le zinc laminé se vend de 60 fr. à 80 fr. les 100 kilogr. Suivant le cours du zinc brut on à toujours le cours exact dans les dépôts de la société de la Vieillle-Montagne.

#### Zinc perforé. — Ses emplois divers.

Le zinc peut être perforé mieux et plus finement que tout autre métal.

Les dimensions des trous percés et leur disposition varient selon divers dessins qui portent des numéros comme désignation. (Fig. 5.)









Fig. 5.

Les emplois de zinc perforé sont très répandus en Angleterre, pour garnitures de cheminées, pour châssis de croisées, ventilateurs, garde-manger, cribles à tamiser, etc.

Le zinc perforé remplace partout la tôle avec grand avantage de prix et de durée, en raison de ce qu'il n'est pas sujet à la rouille.

Le prix de vente est de 100 fr. à 150 fr. les 100 kil., selon les dessins et la grandeur des trous.

#### Zinc cuivré, argenté, doré, étamé.

Par les procédés de M. de Ruolz on recouvre le zinc d'une épaisseur de cuivre capable de résister à tont usage. Cette couche est parfaitement adhérente, et les frais de main-d'œuvre et de cuivrage reviennent à 30 fr. % kilos environ.

On peut voir dans les magasins de la Vieille-Montagne, à Paris, des feuilles cuivrées de 1<sup>m</sup> sur

2<sup>m</sup> qui tromperaient l'œil le plus exercé.

L'aspect du bronze peut être donné de même à tout objet fondu en zinc. Ce procédé de galvanisation, qui est encore peu connu, permettra de remplacer les mauvais vernis qu'on applique sur le zinc par les couleurs plus brillantes du cuivre que l'on peut bronzer de toutes manières.

M. Gosselin, cessionnaire du brevet de Ruolz pour cette fabrication, a monté des ateliers spéciaux,

rue de Crussol, nº 12.

Le zinc peut de même s'argenter et se dorer très facilement

Le zinc peut encore s'étamer pour formes à sucre et tous emplois de raffinerie.

M. Boucher, 15, rue des Vinaigriers, cessionnaire d'un brevet pour l'étamage au trempé, obtient sur le zinc un étamage semblable à l'argent.

#### Zinc estampé, repoussé, étiré.

Le zinc s'estampe aussi bien que le cuivre, se repousse pour l'ornementation, s'étire à toutes épaisseurs. Nous en parlerons aux chapitres spéciaux, n° 40 et 11.

#### Fil de zinc.

Pour tons les ouvrages de grillages et treillis, on n'avait pu se servir insqu'ici que du fil de fer et du fil de cuivre. On est parsenu, récomment, à faire du fil de zinc; et les mêmes motifs qui ont fait substituer le zince en feuilles laminées aux autres métaux, pour une foule d'emplois, devront donner de l'extension à cette nouvelle industrie.





Fig. 6.

Les zines de la Société de la Vieille-Montagne étant éminemment malléables, MM. Boucher et Cis sont parvenus à les tréfiler en conservant aux fils toutes les bonnes qualités de souplesse et de légèreté.

Aussi le fil de zinc doit être recommandé désormais par les architectes pour divers usages.

Sans promettre qu'il ait toute la ténacité du fil de fer, lorsqu'il s'agit d'un travail qui ne doit pas supporter une trop grande résistance, son usage est très satisfaisant. A grosseur égale, le fil de zinc n'a pas toute la ténacité du fil de fer; mais, à cause de sa légèreté plus grande, on doit, si son emploi l'exige, employer un numéro plus fort, et alors avoir, à peide égal, une résistance égale.

Il est très doux, très malléable, sen exyde le

recouvre d'un vernis inattaquable; sans peinture, le grillage reste propre, net de toute rouille, etc.

Il est plus léger de 7 pour 100 que le fil de fer, et donne, à pesanteur et grosseur égales, une longueur sensiblement plus grande, ainsi qu'on peut s'en assurer par le tableau ci-après, pages 26-27.

Son prix de revient, comparé à celui des autres métaux, est ainsi à diminuer de 7 pour 100 envi-

ron.

Tous les ouvriers qui l'ont employé reconnaissent qu'il se travaille plus facilement que tout autre fil, et que la main-d'œuvre des grillages peut être obtenue à plus bas prix.

La dilatation par la chaleur n'altère pas plus les grillages en fil de zinc que ceux en fil de fer ou de

cuivre.

Un calorifère, chez M. Boucher, est, depuis trois ans, entouré d'un grillage en fil de zinc qui n'a subi aucune altération.

Quant aux chocs et aux froissements, les grillages en fil de zinc les supportent aussi bien que ceux en fil de fer, mieux même, car, par les temps de gelée, ils cèdent et ne cassent pas.

On peut donc l'employer avec grand succès:

Pour treillis, grillages, volières, faisanderies, elôtures de jardins et parcs, entourages d'arbres, toiles métalliques, objets de passementerie, etc.

On peut le tresser en câbles pour haubans et cor-

des pour étendre le linge.

On fait également des cordes en fif de zinc et chanvre dont les bons résultats ne tarderont pas la être connus.

It remplace le fit de plomb dans l'horticulture et

le fil de fer pour attacher la vigne : les mêmes liens servent plusieurs années.

On fait avec le fil de zinc des pointes de toutes dimensions qui remplacent admirablement les pointes de Paris.

Le fil de zinc se vend en bottes de 5 kilogrammes, au prix de :

Nº 1, I	a botte de 5	kilogrammes, à	5 1	r. 40 c
2			5	30
3			5	20
4			5	10
5			5	00
6			4	90
7			4	80
8	-		4	70
9	_		4	60
10	_	_	4	50
11	_		4	40
12		_	4	30
13			4	20
14			4	10
15			4	00
16			3	90
17	_		3	80
18	·	_	3	70
19			3	60
20 à 24			3	50

En province, on trouve des fils de zinc de tous les numéros chez les dépositaires de la Vieille-Montagne.

Le FIL DE FER est détruit promptement par la rouille, surtout dans les joints des mailles : si on veut le préserver quelque temps, il faut lui appliquer chaque année une nouvelle couche de peinture, et faire ainsi une dépense incessante qui ne le garantit même pas parfaitement de la rouille, car la peinture s'écaille et tombe promptement.

On a voulu remédier à l'oxydation en galvanisant le fer, c'est-à-dire en le couvrant d'une couche de zinc qui dût le rendre inattaquable à la rouille; mais ce préservatif a divers inconvénients:

1° La dilatation des deux métaux fer et zinc n'est pas la même : après quelque temps d'exposition à l'air, l'adhérence entre eux n'existe plus; l'humidité atteint le fil de fer, la rouille apparaît et le détruit promptement;

2º Le fil de fer galvanisé est très cassant;

3º Son prix est très élevé.

Quant au fil de cuivre, l'usage en est restreint :

1º Parce qu'il est trop cher;

2º Parce que le vert-de-gris s'y attache, et l'on sait tout le danger qui résulte de cet oxyde.

Le fil de zinc n'a aucun de ces inconvénients.

TABLEAU COMPARATIF

de la pesanteur du fil de zinc avec celle du fil de fer-

~			
114 ES	. #	a Zipec.	*8425 <b>25</b>
AYANTA <b>CB</b> en fbreur		da FIB DE	131 130 130 130 130 130 130 130 130 130
I B.	RAPPORT DU POIDS A LA LONGURIR,	Party	*382288
		de la hotte: de la hotte: de la lidi.	1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
2		ROIDS dufil au mâtre.	*****
PIL DE PER.			\$0100 TEF
		munchos des fils.	= 01 10 = 10 00
FIL DE ZING.	RAPPORT DU POIDS A LA LONGUEUR.	. tte	*488242
		LONGUBUR de la botte de 5 kil.	1,683 1,080 1,080 894 751
		POIDS dufil su mètre.	
	RAPPORT DU	numéros des fils.	ರಾಬ-4 ಬ ಅ

	58268352555 5836833333 5836833333
	8348498484
# # # # # # # # # # # # # # # # # # #	77.78.88.88.89.75.75.35.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88
	88868188680 84868188680 8418868868
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	F & & Q = & & & & & & & & & & & & & & & &
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2	**************************************
114 46 99 44 46 99 31 44 46 12 22 24 34 34 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46	668 444 494 494 494 494 494
	<b>384 888828</b>
	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
	F8654446F

La moyenne du tableau d'autre part donne, pour le fil de zinc, à poids égal, une longueur de 107 mètres, quand le fil de fer ne donne que 100.

Ainsi, 24 bottes de 5 kil.

de fil de fer, nº 1 à 24,

mesurent. . . . . . 11,214 89 id.

#### Clous de zinc.

Depuis plusieurs années, la vente des clous de zinc pour doublage de navires a augmenté d'une manière très rapide.

Le bas prix du zinc et les qualités qui lui sont inhérentes, entre autres celle de ne pas se détruire par la rouille, ont multiplié la consommation de toutes manières; par suite, la Société de la Vieille-Montagne a dû faire construire un outillage spécial qui lui permit d'apporter à la fabrication des clous toutes les améliorations nécessaires.

Les clous fabriqués maintenant en zinc sont aussi solides que ceux en fer; on leur donne toutes formes, toutes dimensions, et leur prix de revient est de 10 %, au dessous de celui des clous de fer.

Le clou de fer paraît d'abord très tenace; mais, au bout de peu de temps, la rouille a corrodé le bois tout autour du clou, qui se détache alors de lui-même.

Au contraire, le bois qui a été comprimé pour faire place au clou de zinc se gonfle autour de lui, et le retient vivement, sans que la rouille vienne jamais le détruire; l'adhérence ne peut être altérée.

Les clous de zinc d'une grande dimension ne pourraient s'enfoncer dans un bois dur sans qu'un trou eût été percé à l'avance, à une profondeur du tiers ou de la moitié de la longueur; mais dans les dimensions de 10 à 40 millimètres de longueur, des clous de zinc offrent toute la résistance désirable.




Fig. 7.

Leur emploi est excellent: pour le doublage des navires, pour la couverture des bâtiments, pour attacher le zinc sur la volige, sur tous les reliefs, bandeaux, attiques, parements de croisées, appuis de balcons, etc.

Ils peuvent remplacer avec avantage les clous de fer pour fixer les ardoises.

Les tapissiers, les carrossiers, les fabricants de wagons, ont aussi avantage à les employer pour pose de tapis, pour attacher les étoffes, etc.

En résumé: 1° au même poids, on a 7°/o de plus de clous de zinc que de clous de fer, comme l'indique le tableau d'autre part,

2.

2º Leur prix de vente est inférieur de 40 %, à que lui des clous de fer :

3º La durée est incomparablement meilleure; la rouille et l'humidité sont sans action sur eux.

Tous les dépôts de la Vieille-Montagne acceptant des commandes de claus de toutes dimensions, à tâte rande, plate ou fraisée.

TABLEAU COMPARATIF

De la pesanteur des cions de zine avec ceux de fer.

LONGUEUR des Clous.	FER Clous au kilo.	ZINC Clous <del>a</del> u kilo.	DIFFÉRENCE es faveur du Zinc. Clous en plus au kilo.
Millimètres.			
7	6000	9000	3000
11	3220	3480	260
13	2803	3030	227
15	2452	2650	198
18	1541	1665	124
31	29	680	51
23 25	544	1 590	46
	518	T 560	12 37
27	465	\$00	7
28	352	380	28
H 80	828	944	‡ <u>¥1</u>
32	259	280 260	1 11
34	241		19
36	185	260	I 15
86	176	190	1 14
40	472	510	1 22
Très minces.	712	più	Ų0

Les 11 à 13 millimètres, dits clous à semances, servent pour garnitures de meubles et voitures.

Les 15 à 18 millimètres, pour la pose des tapis,

pour garnitures de meubles et voitures.

Les 21 à 23 millimètres sont employés pour attacher les ardoises.

Les 25 à 27 millimètres, pour souvertures en zinc.

Les 28 à 32 millimètres, pour doublages de navire.

Les 34 à 42 millimètres, clous pour la menuiserie et divers emplois de bâtiment. Avec le fil de zinc on fabrique les semences de 7 à 10 mill.—Les pointes à ardoises de 5/4 à 12/4—les clous à couvre-joints de 40 mill.— et les pointes dites de Paris.

### Chevilles en zinc.

Leur emploi en sera généralement adopté, soit pour le chevillage des ponts, soit pour l'attache des bordages, des serrages, des membrures, etc. L'oxyde du zinc ne corrode pas le bois; la malléabilité constante du métal se prête à l'élasticité du mouvement du navire, et sa ténacité, pour cet emploi, est plus forte que celle du fer en ce qu'il ne se rompt pas étant ainsi employé.

Les expériences qui ont été faites jusqu'ici pour le chevillage en zinc des navires ont parfaitement réussi.

Des chalands, qui doivent s'échouer fréquemment, ont été chevillés en zinc, et les bordages se sont parfaitement maintenus.

Le trou de la cheville en zinc ne s'agrandit pas

par la rouille; cette cheville ne casse pas comme celle de fer, et son prix est à peine le tiers de celle de cuivre.

Elles remplacent donc avec beaucoup d'avantage les chevilles en cuivre pour ponts de navire, etc. Pour cet emploi il faut se servir de rondelles en zinc et de carrés pour river les extrémités des chevilles.

# CHAPITRE III.

# OUTILS NÉCESSAIRES A L'OUVRIER ZINGUEUR.

Outils de l'ouvrier travaillant pour le bâtiment. — Outils employés pour la ferblanterie. — Outils employés pour le repoussage et l'estampage.

Les outils nécessaires à l'ouvrier zingueur peuvent se classer en trois catégories.

1º Outils pour travaux de bâtiment, toitures, tuyaux de descente et gouttières.

2º Outils pour les travaux d'ateliers dits de ferblanterie.

3° Outils nécessaires pour établir des repoussés et pour l'estampage.

## PREMIÈRE CATÉGORIE.

# Outils de l'ouvrier travaillant pour le bâtiment.

L'ouvrier ferblantier-zingueur et couvreur n'a réellement besoin que des deux premières classes d'outils pour organiser une boutique.

Ce premier matériel ne nécessite qu'une dépense

de 1,500 francs environ.

Voici les instruments qui lui sont nécessaires : Une batte ou boursant.

Deux cisailles.

Une griffe.
Plusieurs fers à souder.
Une cuillère.
Un établi.
Une tranche.
Une bigorne.
Un emperte pièce.
Un grattoir.
Un fourneau à souder.
Une grille.
Un tas.

Divers marteaux.

Rivers mandring et matricut

Batte. — Petite pièce de bois d'environ 32 contimètres avec manche, sur 8 à 10 centimètres de hauteur, destinée à rabattre les bords du zine et à lui imprimer sans danger des plis vifs et rectilignes. (Fig. 8.)




Fig. 8.

Cisailles.— Il y en a de deux espèces: La grande est peu employée dans le bâtiment, alle gert à découper du zinc fort. (Fig. 9.)



Fig. 9.

La petite cisaille est plus employés; on g'en sert

à chaque instant pour les Besoins de tous les tras vaux. (Fig. 10.)



Fig. 10.

Griffe. — Toutes les fois qu'il s'agit de couper une feuille en ligne droite, on se sert d'une serie de burin recourbé (fig. 11) et sur lequel on peut



Fig. 12.

appuyer avec force. Avec ce hurin et une règle, or trace un trait rectiligne sur le zinc aussi profond que possible; en ce point, l'épaisseur du zinc se trouve affaiblie, et en pliant la feuille, elle se casse.

Fer à souder. — Le fer à souder est une petite masse de cuivre portée à l'extrémité d'une forte tringle de fer. (Fig. 12.)



Fig. 12.

Pour s'en servir, on fait chauffer le bout de fer, seit la petite masse de cuivre dans le réchaud à souder que nous décrivons plus loin.

Oir chauffe à une température un peu infériente

au rouge, puis on passe le fer légèrement sur la plaque de soudure.

La soudure fond et quelques gouttes restent adhérentes au fer que l'on passe alors sur les endroits que l'on yeut réunir.

Un peu de soudure y reste et suffit pour réunir les deux pièces.

Cuillère. — La cuillère sert à verser la soudure. (Fig. 13.)



Etabli. — L'établi est une forte et solide table percée de plusieurs trous dans son milieu pour supporter les bigornes, tranches, etc. (Fig. 14.)




Fig. 14.

L'établi doit être garni sur l'un des bords d'une bande de fer verticale vissée solidement et dont le bord longitudinal supérieur vient affleurer la table, de manière à conserver à ce bord de table un angle vif.

Bigorne. — La bigorne du ferblantier est une enclume dont les bras sont très minces et très longs; l'un est rond et poli, un peu pointu à l'extrémité, l'autre est carré sur ses quatre faces. (Fig. 15, 16 et 17.)




Fig. 15.

Fig. 16.




Fig. 17.

Ces deux bras sont portés sur une forte tige qui entre dans l'établi.

C'est sur la bigorne que se dressent les tuyaux, que s'achèvent les gouttières.

Certains ouvriers même cintrent entièrement les gouttières sur la bigorne.

Tranche.—La tranche est une espèce de bigorne en fer qui se place dans un des trous de l'établi; la tranche se termine par une forte lame sur laquelle on pose le zinc quand on veut le plier à coups de battoir. (Fig. 18.)



Fig. 18.

Grille. — L'hiver, il est bon quelquesois de chauffer le zinc, mais il ne faut pas dépasser 100°, le point où la salive bouillonne en tombant sur le zinc.

Si on dépassait cette limite, le zinc serait recuit, et, une fois refroidi, il se briserait avec une grande facilité.

Pour le chauffer ainsi, on se sert d'une grille.

On appelle grille une bande de tôle de 2<sup>m</sup> de long et percée de trous. (Fig. 19.)

On y met des charbons ardents, on expose sur ces charbons le zinc aux parties qui doivent recevoir les inflexions.

On peut encore se servir d'un réservoir à cau bouillante, dans lequel trempe la feuille de zinc; on est sûr, ainsi, de ne jamais dépasser la chaleur utile, et de chauffer toute la feuille également et avec économie de combustible.




Fig. 19.

Emporte-pièce.— On fait usage de l'emporte-pièce pour enlever les calottes qui recouvrent les vis ou les clous.

L'extrémité de cet emporte-pièce doit être aciérée. (Fig. 20.)



Fig. 20.

On fait des emporte-pièces concaves qui, en déeupant la rondelle de zinc destinée à recouvrir les vis de tasseaux, lui donnent la forme nécessaire pour bien envelopper, la tête de la vis.

Formes à cintrer et mandrins. — Pour les tuyaux et les gouttières, on pourrait, ainsi qu'il a été dit, les faire seulement avec la bigorne et le battoir; mais on peut accélérer le travail avec des outils

simples et peu coûteux, c'est-à-dire avec des mandrins ou des matrices; voici comment on s'en sert.

On découpe le zinc en bandes de dimensions convenables au travail qu'on veut faire, gouttières, tuyaux, et autant que possible dans le sens de la longueur.

On passe cette bande un instant sur la grille pour la chauffer légèrement; puis on la met sur une longue pièce de bois (fig. 21) dans laquelle une rai-



Fig. 21.

nure longitudinale de la forme de la gouttière a été pratiquée.

Quelques coups de battoir lui impriment à peu près la forme de cette rainure; puis on place sur la bande de zinc dans la rainure, une pièce de bois longue et cylindrique appelée mandrin, qui peut s'emboîter dans la rainure. (Fig. 22.)





Fig. 22.

Avec le marteau sur le mandrin, on achève de donner à la feuille de zinc la forme cylindrique de la gouttière. (Fig. 23.)



Si on veut faire un tuyau, on rabat les bords du zinc autour du mandrin, de manière à l'entourer complétement, puis on réunit les deux bords par une soudure longitudinale qui achève le tuyau, d'un diamètre égal à celui du mandrin, comme celui de la gouttière était égal au diamètre de la forme à cintrer.

La gouttière, pour avoir plus de raideur et de solidité, doit avoir le long du bord extérieur un ourlet longitudinal.


Cet ourlet s'établit sur une tringle de fer comme sur un mandrin.

Pour la couverture à tasseau, on emploie des couvre-joints à arêtes vives, qui peuvent être faits sur la bigorne et la tranche, mais qui se font plus vite avec un mandrin semblable au précédent.

Pour établir ce mandrin, on fixe sur une planche deux petites planches de bois qui forment avec elle un tasseau renversé (fig. 24); on place entre les



deux une bande de zinc, et, à l'aide d'un mandrin



1.8. 400

en bois dur ou en fer (fig. 25), on l'appuie et on

lui donne la forme d'un tasseau renversé, c'est-àdire on en fait un couvre-joint.

Ce petit appareil doit avoir, comme le précédent, 2<sup>m</sup> de long, afin de pouvoir faire des couvre-joints de toute la longueur de la feuille.

On peut encore, pour ce travail, se servir du banc à étirer qui sera décrit plus loin.

On obtient avec lui plus de régularité, mais les frais de premier établissement sont plus chers.

Matrices.—Pour le travail des gouttières, tuyaux et couvre-joints, on peut remplacer les deux machines ci-dessus par une pièce de bois appelée matrice. (Fig. 26 pour la coupe; fig. 27 pour la lengueur.)

Fig. 27.




Fig. 26.

Cette matrice aura 2<sup>m</sup>,20 de long; quant à la force de son diamètre, la quantité des matrices en règlera l'équarrissage.

Chaque mandrin aura un excédant hors la matrice, pour servir de prise à la main.

Le profil A, avec son estampe en bois ou en fer de la même forme A, mais beaucoup plus haut, est la matrice dans laquelle le zinc destiné à faire le couvre-joint sera enfoncé après avoir été légèrement chauffé.

Les profils B, C, D, E, F, sont ceux dans lesquels on estampera les tuyaux de divers diamètres ordinairement employés; chaque mandrin, sur lequel sont roulés divers tuyaux, aura un dépouillement d'un bout à l'autre pour en sortir facilement le tuyau qui aura été roulé dessus.

Le profil H est pour estamper les gouttières, et l'embrasure T sert à caser leur bourrelet.

Celles d'un diamètre au dessous de 22 à 25 centim. developpés, pourront être estampées dans les matrices des tuyaux.

Le profil G sert à dresser les bourrelets.


Grattoir. — Le grattoir est une plaque triangulaire, en acier fondu, dont les bords sont taillants. Cette plaque est emmanchée au milieu d'une tige de fer tenue dans un manche de bois. (Fig. 28.)



Le grattoir sert à enlever la soudure excédante, à nettoyer les feuilles.

Fourneau à souder. — Le fourneau pour souder doit être en tôle forte avec fond A élevé de quelques centimètres, pour qu'il n'y ait pas contact avec l'endroit où on le pose. (Fig. 29 et 30.)

Le socle doit avoir deux autres entailles B pour






Fig. 31.

laisser circuler l'air au dessus; il faut avoir soin

que le couvercle ferme bien, pour que, dès qu'on ne s'en sert plus, le charbon soit économisé.

On peut encore se servir d'un fourneau ou forge portative de petite dimension (fig. 31), pour chauffer à la houille avec soufflet. Ce fourneau, tant à cause du combustible que par ses dispositions qui l'éloignent du pavé ou toit sur lequel il est placé, offre toute garantie contre l'incendie, et les fers y seront plus vite chauffés. Il y a aussi l'économie de la houille au charbon de bois que je crois indispensable dans le fourneau décrit en premier lieu.

### DÉUXIÈME CATÉGORIE.

### Outils employés pour la ferblanterie.

L'ouvrier qui travaille à l'atelier emploie, pour la confection des objets de ménage, les outils décrits plus haut, à l'exception des mandrins et formes à cintrer.

Marteaux. — Il y joint une collection de marteaux, une autre d'emporte-pièces, deux tas, quelques masses en plomb, des bordoirs, des boules, un petit grattoir.

La collection complète se compose d'au moins 150 marteaux tous polis et de formes les plus diverses, pointus, ronds, carrés, ovales, etc. Ils servent à planer le zinc, à le repousser, à l'étendre pour dissimuler les soudures, et tous sont polis et doivent être entretenus brillants. (Fig. 32, 33, 34 et 35.)





Fig. 34. Fig. 35.

Tas. — Le tas est une sorte d'enclume carrée en acier, bien polie, qui se pose dans l'établi et sur laquelle on travaille le zinc au marteau, surtout pour

le polir et le planer. (Fig. 36 et 37.)



Pour le repousser ou l'emboutir au marteau, on substitue au tas une masse ou plaque de plomb fondu, sur laquelle on frappe le zinc.

Bordoir. — On emploie pour les bordures délicates un bordoir ou pièce en acier poli, terminé par un biseau.

Boule. — Pour certaines formes cintrées, on emploie des boules montées sur tringles en fer, qui se placent aussi dans l'établi. (Fig. 38.)



Fig. 38.

Avec ces outils on peut faire tous les travaux.


Le battoir, les marteaux, la bigorne, le fer à souder et quelques tringles ou mandrins servent à préparer les objets.

Le bordoir, le tas, la boule, les marteaux polis, etc., servent à cintrer les gorges des baignoires et des bains de siège, pour donner l'aspect brillant et perfectionner la fabrication.

# TROISIÈME CATÉGORIE.

# Outils nécessaires au repoussé et à l'estampage.

Tour. — Pour la majorité des ouvrages du repoussé on emploie le tour.






Fig. 40.

C'est au moins le moyen d'avoir un travail rapide et régulier.

Il serait superflu d'énumérer tous les travaux que l'on peut faire avec cette machine.

Ils comprennent tous les ouvrages réguliers ayant

un cintre profond, tels que cuvettes, boules et la grande partie des pièces d'un poinçon.

Chacun sait ce que c'est qu'un tour.

Pour le travail du zinc, il faut une machine forte mue au moins par un homme.

On fait exécuter en bois le modèle de la pièce que l'on veut obtenir. Ce modèle devra se démonter en plusieurs pièces.

On l'assujettit par une vis sur la petite roue qui reçoit le mouvement du tour, puis on place par dessus une feuille de zinc très forte (de grandeur proportionnée à la courbure qu'elle doit recevoir) coupée en rond et chauffée à 100 degrés sur des charbons ardents; on graisse un peu la surface du zinc; puis, un brunissoir rond d'une main et un petit morceau de bois plat de l'autre et faisant marcher le tour, l'ouvrier appuie sur la rondelette de zinc et lui imprime toutes les formes du modèle en bois.

On réchauffe les feuilles de zinc de temps en temps, si la forme à donner est très compliquée.

Il faut avoir vu le zinc obéir ainsi aux coups de brunissoir pour apprécier toute la malléabilité dont il est susceptible.


Il prend en même temps un beau poli qui s'entretient avec une grande facilité.

Toutes les formes les plus difficiles en apparence peuvent s'obtenir avec le tour.

Il faut du soin, du zinc de bonne qualité de la marque Vieille-Montagne, en numéros épais.

On peut obtenir ainsi en une ou trois pièces au plus la figure A B. (Fig. 41 et 42.)

Enfin on peut arriver à repousser des formes à sucre d'une seule piècs.



### Outils nécessaires pour l'estampage.

L'estampage a pour but de repousser le zinc suivant des formes irrégulières, avec des saillies et des creux moins profonds que ceux produits par le tour, mais d'un dessin plus compliqué.

L'estampage se fait au moyen de deux masses de fer ou matrices, portant, l'une en creux, l'autre en saillie, l'objet que l'on se propose de reproduire.




Fig. 43.

L'une de ces masses est placée à poste fixe, l'au-





Fig. 44.




Fig. 45.

Fig. 46.

tre, mobile, vient s'embotter dans la première et imprimer la forme à la feuille de zinc qui aura été interposée entre les deux.

La matrice creuse fixe est en cuivre, ou en fonte

de fer ou de zinc. (Fig. 43.)

Celle qui est mobile et en relief est en plomb, ou en alliage de plomb et d'étain. (Fig. 44.)

Pour presser la matrice en relief contre celle en creux on peut employer soit le mouton, soit le balancier.

Le mouton (fig. 45) se compose de deux montants en bois solidement assujettis par la base.

A cette base, on place la première masse de fer dont il a été question, celle qui doit être immobile.

L'autre masse est assujettie à un billot de bois pris entre ces montants entre lesquels il glisse à frottement. Une corde, passant dans une poulie assujettie au plafond, permet d'enlever le billot. (Fig. 46.)

On chauffe la feuille de zinc à estamper, on la pose sur la matrice fixe, on enlève le billot mobile de 70 à 75 centim. et on le laisse retomber doucement d'abord, et en augmentant la force du coup à mesure que le travail avance.

Le choc imprime à la feuille de zinc la forme des matrices.

Le balancier. — (Fig. 47 et 48.) Dans le balancier, la disposition des matrices est la même; seulement celle qui est mobile est attachée à une vis puissante, fixe, portée par deux montants en fonte, mise en mouvement par une roue horizontale à laquelle on peut imprimer un mouvement circulaire de va-etvient.

La feuille de zinc placée sur la matrice fixe recoit ainsi sa forme par la pression de la vis.

On peut augmenter l'impulsion donnée à la vis, en ajoutant un volant au balancier. (Fig. 49.)

On le voit, le mouton agit par le choc seul.

Le balancier agit par la pression et par le choc du volant qui se trouve brusquement arrêté.

On obtient ainsi par ce dernier instrument des formes beaucoup plus nettes et des arêtes plus vives que par le mouton.




Fig. 47.





Fig. 48.




On peut se servir de ces deux machines pour établir des pièces découpées pour auvents dits marquises, moulures et ornementations de toutes sortes.

L'établissement de ces outils nécessite quelques frais pour l'achat des matrices; mais leur emploi donne beaucoup d'économie dans le travail.


Contrairement à ce qui se fait pour le tour, il est

utile d'employer du zinc mince qui se prête bien aux efforts brusques du mouton ou du balancier. Les numéros 10,11 et 12 sont les numéros dont on se sert le plus habituellement.

Banc à étirer. - L'emploi de cette machine de-



viendra bientôt d'un usage général pour le travail du zinc. (Fig. 50, 51, 52 et 53.)



Avec elle on obtient des résultats fort remarquables.

Le banc à étirer se compose de deux longues pièces de bois fortement unies, placées horizontalement sur des pieds et laissant entre elles un espace vide.

Une très forte chaîne sans fin et à mailles serrées, circule sur de petits galets placés dans l'espace laissé libre entre les deux poutres horizontales.

Cette chaîne vient reposer sur une roue dentée qui pénètre dans les mailles et les entraîne avec elle.

Cette roue est mue par un engrenage établi à l'extrémité d'une des poutres, et dominé par une manivelle qu'un ou plusieurs hommes peuvent faire mouvoir.

A l'autre bout opposé et sur deux tringles en fer solidement établies, est placée une filière qui a la forme que l'on désire donner à la feuille de zinc. On engage (fig. 54) dans cette filière la bande




Fig. 54.

de zinc, on la saisit avec une pince munie d'un fort crochet qu'on engage dans une maille de la chaîne.

La manivelle, en tournant, entraîne, dans son mouvement, la pince et par suite le zinc qu'elle tient. Toute la bande de zinc traverse la filière et se plie à sa forme, comme ci-dessus pour un couvre-joint.

C'est avec cette machine qu'on étire le zinc en bandes et moulures de toutes formes, que l'on fait des tasseaux, des tuyaux, agrafes, des conduits de gaz, etc.

## Outils du ferblantier-zingueur.

# Outils à polir, à dresser, ou à planer:

Tas à dresser ou à planer (sorte d'enclume en acier poli).

Marteau à deux têtes planes et polies. Billot pour recevoir le tas à dresser.

Mailiet de bois.

Paillasson de 15 centimètres d'épaisseur.

### Outils à tracer:

Compas à quart de cercle ou autres. Calibres ou modèles en zinc, fer-blanc ou carton. Équerre à chapeau ou autre. Mètre.

Règle en fer.

Poinçons destinés à percer des trous.

## Outils à couper:

Cisaille d'établi.

Cisailles à main de diverses grandeurs.

Cisaille à couteaux circulaires; au moyen de deux centres mobiles cette cisaille peut découper des plaques circulaires.

Pince à couper (espèce de tenaille).

# Outils à percer :

Poinçons à découper des emperte-pièces de diverses formes pour ornements à jour.

Plateau ou masse de plomb pour le repoussé au marteau.

Marteau ou masse pour frapper sur les ontils.

### Outils à emboutir:

Marteaux à emboutir à bouts ronds.

Marteau à réparer pour dégrossir.

Martelet à manche rond.

Marteaux à emboutir en boudin.

Bigornes d'établi de diverses formes ou grosseurs.

Tour avec ses mandrins.

### Outils à souder:

Réchaud en fonte ou en tôle à trois pieds. Soufflet.

Fers à souder de diverses grosseurs.

Cuiller à soudure.

Rochoir ou boîte à résine ou à sel ammoniac.

Capsule en plomb pour l'acide hydrochlorique ou esprit de sel.

Grattoir.

Appuyoir ou pesette en bois.

#### Outils à canneler:

Tas à canneler.

Banc à étirer garni de filières pour la forme à donner aux moulures.

Laminoir à canneler pour faire les boudins, les moulures, les gorges, les anses, etc.

Marteau à gorge pour unir.

# Outils à replier ou à border:

Grand tas ou pied de chèvre. Tas à ployer (espèce d'étau). Bordoirs assortis, six. Marteau à rentrer à lame coupante.

# Outils divers pour border:

Tasseau d'établi.
Tasseaux divers.
Outil à rosette (espèce d'emporte-pièce).
Tas bruts pour battre les fers.
Pied de biche.

# CHAPITRE IV.

Nomenclature des travaux qu'on peut faire en zinc laminé, tréfilé, estampé, étiré, tourné et fondu.

#### Batiments:

Auvents. Marquises. Auges d'écurie. Rateliers d'écurie. Chassis à tabatières. Petits bois de vitres. Lucarnes. Chassis de vitres. Œils de bœuf. Cuvettes de pression pour la descente des eaux. Tuvaux de descente. Gouttières. Chéneaux. Gueules de loup. Toitures. Terrasses. Escaliers. Planchers. Feuilles contre les murs humides. Recouvrements d'attiques et d'entablements. Pompes en zinc.

Ornements estampés de toute espèce pour la décoration intérieure des appartements, tels que :

Corniches.

Rosaces.

Modillons. Patères

Palmettes.

Ornements estampés pour crêtes ou fattages de toits :

Balcons.

Galeries.

Clochetons.

Épis.

Ornements en zinc repoussé:

Balustres de balcon.

Boules pour toits.

Girouettes.

Ornements fondus:

Statues.

Bustes.

Bas-reliefs pour frises, etc.

Consoles.

Modillons.

Corniches.

Chapiteaux.

Vases.

Boutons de portes.

Olives de serrures.

Boules de rampes d'escaliers.

Plaques d'enseignes.

Lustres.

Flambeaux. Pendules. . Candélabres. Numéros de maisons.

Clous de zinc pour fixer :

Les chevrons sur la charpente. Les voliges sur les chevrons. Les tasseaux sur la volige. Les feuilles de zinc sur les toits.

Clous à ardoises. Clous de toutes formes.

Fil de zinc de toute grosseur pour :

Grillages de fenêtres.

« de cloisons à crépir en platre. Panneaux. Cordes ou conducteurs de paratonnerres. Cordes à étendre le linge dans les séchoirs.

#### Nanires:

Feuilles de zinc de divers numéros pour :

Doublages de navires.

Garnitures de planchers de cuisines.

De soutes à biscuit.

Caisses à poudre et à gargousses.

« à provisions. Cordages dormants. Haubans en fil de zinc. Poulies.

Clous de zinc pour doublage.

« Bordage.

Ponts.

Barreaux de zinc de toute grosseur et longueur pour le chevillage.

Boulons.

Objets et ustensiles de ménage. (Voir la nomenclature au chap. 12.)

# Grillages:

Pour jardins.

- « Claies de magnanerie.
- « Garde-manger.
- « Garde-feu.

#### Gravures:

Planches pour impression:

- en Taille-douce.
- « en Musique.

Lettres découpées.

Plaques-enseignes.

Planches pour la zincographie remplaçant les pierres lithographiques.

# Papeteries:

Égouttoirs des pàtes, en zinc perforé. Feuilles à satiner. Tamis.

Meunerie.

Cribles et tamis de tous dessins.

# CHAPITRE V.

#### SOUDURE DU ZINC.

Composition de la soudure. — Manière de souder. — Solldité. — Soudure à recouvrement. — Soudure limée, grattée. — Soudure bout à bout. — Soudure avec un fer au gaz. — Prix de la soudure. — Soudure au chalumeau.

Dans tous les grands travaux de zinc, il faut autant que possible éviter de souder les feuilles de zinc l'une à l'autre; le mieux est de laisser au métal sa libre dilatation qui s'opère plus facilement sur la longueur que sur la largeur.

On ne fait des soudures que pour les ouvrages dits de ferblanterie, les raccords et la confection des chéneaux, des gouttières, et la couverture de cer-

taines terrasses très plates.

# Composition de la soudure.

Le zinc se soude, comme le fer-blanc, avec les mêmes outils et la même soudure.

Cette soudure est le plus ordinairement compo.

sée de:

40 parties d'étain fin.

60 « de plomb.

Suivant la délicatesse des travaux à exécuter, elle pourrait être plus fine et contenir:

50 parties d'étain fin contre

50 a de plomb.

#### Manière de souder.

Avant l'emploi de l'esprit de sel les préparatifs pour souder le zinc absorbaient un temps si long que la main-d'œuvre augmentait d'un tiers, au

moins, le prix de l'objet fabriqué.

Nous ne dirons qu'un mot sur ce genre de préparation. Il fallait d'abord décaper ou gratter le zinc aux deux parties, les imbiber d'eau de sel ammoniac ou de sel en poudre, les étamer avec cette préparation et puis les souder à la résine.

Ce simple aperçu suffit pour juger de la difficulté de souder le zinc, en général, dans ses différents

usages.

L'acide hydrochlorique, esprit de sel, simplifie et abrége la manière de souder, en imbibant, avec un pinceau, les deux parties sur lesquelles on fait couler, avec le fer chaud et nettoyé au sel ammoniac, la soudure que celui-ci fait pénétrer entre les deux par le va-et-vient qu'on lui fait faire sur la partie supérieure, laquelle est fortement pressée, au moment de la fusion de la soudure, par un outil, morceau de bois coupé comme la tranche, figure 18, page 38, et que l'on appelle pesette.

Cet acide, connu et employé par les ouvriers dans la manipulation du zinc, a porté successivement le nom de: acide marin, acide muriatique, acide hydrochlorique, et aujourd'hui chlorhydrique; il a été obtenu par Glauber.

Vers la fin du dix-huitième siècle, on s'en servait pour souder le zinc. Ce métal est totalement absorbé par cet acide, duquel il résulte un chlorure métalique et un dégagement de gaz hydrogène colorique. Ainsi décomposé par le zinc, il sert à étamer les métaux; on s'en sert aussi pour souder le fer-blanc; mais la soudure est bien moins solide qu'avec la

résine: les cuivres se soudent très facilement par ce procédé.

#### Soudure à récouvrement.

Le mode de soudure que nous décrivons est appelé soudure à recouvrement; c'est le plus communément employé: son nom indique suffisamment comment il est fait. Toute la partie comprise

Fig. 55.

entre A et B (fig. 55), se trouve garnie de soudure, ainsi que le recouvrement des feuilles.

### Monduse limés, grattée et presque invisible.

Dans les ouvrages délicats, on peut gratter les feuilles à leur jonction de manière à diminuer la double épaisseur du zinc. (Fig. 56.) Cette opération,

A B

qui-affaiblit chaque feuille, ne fait pas sensiblement perdre la force au zinc, et rend la soudure presque invisible.

# Soudure bout à bout.

li y a encore un autre moyen de rendre cette jonction presque invisible, en soudant les feuilles

B A ♥ig. 57.

bout a bout et par leur arête AB (fig. 57): il con-

siste à renforcer et soutenir cette soudure par une bande placée au-dessous des deux (fig. 58), assujettie

A B

~

# Fig. 58.

elle-même par une forte soudure dans toute sa largeur, aux feuilles que l'on doit souder.

On obtient ainsi une solidité égale à celle des

meilleurs modes de soudures.

Pour fondre promptement et proprement, il faut, pour maintenir le degré de chaleur donné à l'objet, avoir dans sa marmite deux fers qui chauffent continuellement, et dont la grosseur doit être proportionnée à la force du zinc et à la température du dehors.

#### Soudure avec un fer au gaz.

On sait qu'en réunissant en un point deux parties de gaz hydrogène et une partie de gaz oxygène, et eu les enflammant à leur point de contact, on obtient une température très forte. On a réuni dans le réservoir d'un gazomètre ces deux gaz dans les proportions indiquées et on a transmis ce mélange dans les ateliers au moyen des tuyaux fixes. Devant chaque établi d'ouvriers est ajusté, au tuyau fixe, un petit tube en tissu élastique qui pénètre dans le manche du fer à souder et vient se terminer dans l'intérieur même de la masse de cuivre formant le fer à souder proprement dit, dans un espace laissé libre.

Lorsqu'on veut se servir du fer, on ouvre le robinet pour l'introduction du gaz et on l'allume; la flamme vient se projeter dans l'intérieur du fer d'une manière continue et uniforme, grâce à la pression du gazomètre, et le fer acquiert bientôt une haute température qu'il conserve régulière.

Par ce procédé si simple et si ingénieux, l'ouvrier évite toute perte de temps et produit, avec une grande économie, un travail mieux réussi. Mais les détails de construction restreignent ce mode de soudure, dit au chalumeau, seulement aux grands ateliers de zinguerie.

#### Prix de la soudure.

Voici les prix payés par les architectes de Paris: Soudure à recouvrement sur zinc neuf, 0.60 par mètre courant.

- sur zinc vieux, 0.75 - limée, grattée, 2. - bout à bout, 2.50 - id., avec bande, 3. -

Ces prix laissent à l'ouvrier un bénéfice convenable.

# Soudure zinc sur zinc au chalumeau.

On a cherché, au moyen de la flamme du chalumeau, à souder zinc sur zinc sans intermédiaire de soudure de plomb ni d'étain; ce mode de soudure réussit, mais il faut un ouvrier très habile, car les feuilles ne doivent être que légèrement fondues sur le bord pour se rapprocher; si l'on chauffe trop, toute la feuille se recuit et devient cassante. bois, les bords autour du mandrin, pour faire prendre la forme. (Voir au chap. 3 la

Le zinc trouve encore un emploi fort avant et à des prix peu élevés, pour les bandeau ques, entablements et couvertures de saillie.

#### Chéneaux.

e long

tien pend . 05 don:

lisseme

To

Voir, pour ce qui les concerne, le chapitre Manuel. (Détails d'exécution de la couvertu zinc.)

# BNATAGNE. BN ANGLETERRE, 12, Manchester Buildings, Westminster Bridge

A LONDRES.

NC.

EN AMÉRIQUE, à New-York.

e long sur 1200 de profond	enr
1,918 80	
273" Oction pendant vingt-quatre ans, a vingt-qir. 05 donne pour les 257" 95 308 70	1
Total de la 1" période 2,227 50	
2º PÉRIODE.	-}
Réfection a niage complet de la 1/2 de la sur- à neuf te, produit 128° 63, à 2 fr. 00 le	
à 4 fr. ttre	1 1
Les deux ablissement des allaises 66 60	1 1
neuf, pr à 1 fr. Deuxième déboursé 323 86	
Egout, falletien, idem, comme ci-dessus 308 70	1
Découver Total de la 2° période 632 56	
91" 00 otal p' 2 périodes (50 ans). 2,860 06	1 1
L'enlèves aquelle somme il convient de dé-	1 1
ire la valeur du vieux zinc restant, un poids de 1,200 kil., déduction	
Entretien te d'un déchet présumé, à 30 fr. les	1 1
comme <sub>iO</sub> kilog	
Tej L	-
Reste	. 2,500 06
Total	2 250 62
al général de la couverture en zinc	3,359 62
a donc b.en plus grande encore, si on réduit cette pente au dixième.	
N. T	1

Belgique, d'Angieterre et d'Amérique.

# CHAPITRE VII.

# COUVERTURES EN ZINC POUR BATIMENTS ET HANGARS.

- 1º Avantages généraux. Pente à donner à la couverture. Légèreté, avantages qui en résultent. Prix de revient. Entretien. Durée. Solidité. Ouragan. Foudre. Inceudie. Variations de température. Salubrité. Eaux pluviales. Couverture en zinc à Paris. Conditions d'une bonne toiture. Garanties offertes par la Vieille-Montagne.
- 2º Détails de l'exécution d'une couverture en zinc. Chevrons. Voliges. Chéneaux. Pentes en plâtre. Pentes en bois. Cuvettes de pression. Couverture à rouleaux. Couverture à coulisseaux. Couverture à tasseaux. Bandes d'égout. Tasseaux. Pattes en zinc. Pose des feuilles. Poutres de faitage. Brésis ou combles brisés. Couvre-joints. Vis de calotins. Ardoises en zinc. Feuilles cannelées, etc.

# Avantages généraux.

La toiture en zinc est très légère, exige moins de pente que toute autre, et les dépenses d'entretien sont presque nulles.

Ce sont là d'immenses avantages sous le rapport de l'économie.

Nulle toiture n'est plus solide, ne résiste mieux aux vents, à l'incendie, n'est plus propre à recueillir les eaux pluviales, enfin n'est plus durable.

#### Pente à donner à la converture.

La pente d'une toiture en zinc est presque nulle; elle peut être du dixième de sa largeur. Si on le désire, la toiture peut être sous forme de terrasse.

La pente d'une toiture en ardoises ne peut être

moins de 1/4 de sa largeur.

Celle d'une toiture en tuiles, de 1/3.

# Légèreté.

Une toiture en tuiles pèse 80 kilog. le mètre carré; Une toiture en ardoises pèse 17 à 20 kilog. le mètre carré;

Une toiture en zinc pèse 7 à 8 kilog. le mêtre

carré.

De ces deux considérations, il résulte divers avantages pour les toitures en zinc.

# Avantages qui en résultent.

En raison de ces différences, l'emploi du zinc pour couvertures donne les avantages ci-après :

# 1° On profite de toute la hauteur accordée par le règlement.

Plus la toiture peut être plate, plus on profite avantageusement de toute la hauteur accordée pour les constructions par les règlements de voirie; le zinc convient admirablement sous ce rapport.

#### 2º Mansardes habitables.

On peut aussi rendre habitables des mansardes qui, sous tout autre mode de toiture, ne servizaient que de greniers. On peut à moins de frais faire l'étage du comble carré et non lambrissé.

# 3° Développement de la couverture, moindre.

On couvre le même espace avec un moindre développement de toiture; ainsi, pour couvrir un bâtiment de 50 mètres de superficie, il faut:

82 mètres de couverture en tuiles;

80 do do en ardoises;

60 d° d° en zinc.
Il y a donc 25 °/4 d'économie de su

Il y a donc 25 % d'économie de surface par l'emploi du zinc.

# 4º Économie de maçonnerie.

Quand on couvre en zinc, les pignons de mura sont moins élevés, la dimension des souches de cheminées est moindre, les murs d'appui sont exonérés de presque toutes charges et peuvent être affaiblis dans le haut.

### 5º Economie de charpente.

Le zinc permettant un rampant peu élevé, et le poids de cette couverture étant insignifiant, les pièces de charpente peuvent être moins nombreuses et d'un équarrissage plus faible; on peut établir les fermes et les chevrons plus espacés les uns des autres, supprimer même les fermes en les remplaçant par des chevrons-fermes; ces chevrons peuvent être en sapin sans le moindre inconvénient. Les prix des bois étant très élevés en général, c'est là un grand avantage.

#### Prix de revient. — Entretien.

En ne considérant même que le coût de la matière servant de couverture, la nécessité des réparations à y faire, la main-d'œuvre, il est démontré par le tableau ci-contre qu'une toiture en zinc coûtera au bout de peu d'années 1/3 moins qu'une couverture en ardoises, et 1/4 moins qu'une couverture en tuiles.

#### Durée.

Nous ne donnons dans ce tableau qu'une durée de cinquante ans pour la couverture en zinc comme à celles en tuiles; cependant il est notoire que des bâtiments couverts en zinc depuis plus de trente ans sont dans un état parfait de conservation, n'exigent pas d'entretien, et que leur durée sera bien plus grande que cinquante ans.

Les bons entrepreneurs n'hésitent pas à garantir leur travail, sans réparations importantes pour une longue durée. Les toitures en zinc qui en ont nécessité davantage étaient faites avant qu'on eût perfectionné le métal ou la manière de l'employer.

#### Solidité.

Aucune couverture n'offre plus de solidité pour parcourir plus facilement le sommet des édifices, faire le ramonage des cheminées, porter secours en cas d'incendie. Les feuilles de zinc résistent tout autrement que les tuiles et l'ardoise, qui se brisent sous les pieds et demandent des réparations chaque fois que l'on est monté sur les toits.

Le zinc ne se couvre pas de mousse comme la tuile, ne s'exfolie pas comme l'ardoise; une de ses plus précieuses qualités est d'être inaltérable à l'air.

#### Ouragan.

Un vent un peu violent enlève les ardoises et même détache les tuiles. Les orages les plus forts ne peuvent dégrader une couverture en zinc bien faite, dans laquelle les tasseaux ont élé cloués sur les chevrons, où les points d'attache sont si multipliés, si bien établis, que toute la charpente devient solidaire de la couverture. Ainsi les débarcadères d'Arles, de Marseille, sont couverts en zinc, qui, seul, peut résister aux vents du Midi. Mais, à cet égard comme pour tous, on ne saurait trop le répéter, une couverture en zinc bien faite est la meilleure toiture possible; si elle est faite d'une manière inhabile ou en numéro trop faible, elle donnera au contraire les plus mauvais résultats.

#### Foudre.

On a dit que le zinc attire la foudre; c'est un reproche peu sérieux, car, au contraire, l'étendue de la surface métallique que présente cette couverture et sa conductibilité serviraient de paratonnerre en facilitant la répartition du fluide, et rendant toute catastrophe impossible.

#### Variations de température.

On a signalé l'inconvénient de la trop grande facilité avec laquelle les couvertures métalliques d'une faible pente communiquaient la variation de la température. Il est aisé de remédier à cet inconvénient, pour ce qui concerne les terrasses, en remplissant l'espace vide entre la couverture et le plafond de matières légères, mauvaises conductrices, telles que copeaux et sciures de bois, tan et écorces d'arbris.

#### Incendie.

Quant à la manière dont la toiture en zinc se comporte lors d'un incendie, les expériences qui ont été faites devant M. le baron Cagniart-Latour, devant le préfet de Paris et M. le baron de Plazanet, ancien colonel des sapeurs-pompiers, les observations faites dans divers incendies ne peuvent laisser la moindre craindre. Depuis qu'on emploie le zinc, on a vu que ce mode de couverture, donnant peu de prise aux courants d'air, les bâtiments couverts en zinc brûlaient moins vite que les autres, et que le métal ne s'enflammait pas en fondant. Lors de l'incendie de la Guadeloupe, c'est une toiture en zinc qui a empêché la propagation des flammes.

# Salubrité. — Eaux pluviales.

Les toitures en zinc sont faciles à entretenir propres; l'oxyde de zinc étant insoluble, il s'ensuit que les toitures en zinc permettent de recueillir les eaux pluviales avec toute garantie de salubrité; avantage inappréciable dans les lieux privés d'eaux de sources, et que ne possède pas tout autre mode de couverture.

### Convertures déjà faites en zine à Paris.

Tous ces avantages de la toiture en zinc sont si bien constatés à Paris que les 3/5<sup>mes</sup> des constructions nouvelles se couvrent en zinc.

Tous les édifices publics qui se construisent n'adoptent pas un autre mode :

Le ministère de la marine; L'hôpital de la République; L'hôtel du Timbre;

L'hôtel du président de l'Assemblée nationale; Le palais de l'Assemblée nationale:

Le nouveau ministère des affaires étrangères; Le dépôt des cartes et plans de la marine;

La salle des séances de l'Institut; Les archives de la Cour des comptes;

Le palais des Beaux-Arts;

Les gares de chemins de fer, mairies, églises, halles centrales, etc.,

qui se construisent à Paris, sont couverts en zinc.

### Consommation générale.

Dans toute la France ce mode de couverture tend à devenir de plus en plus général, selon le plus ou moins d'habitudes routinières qu'il faut combattre dans chaque ville. La meilleure preuve en est dans le chiffre de la consommation en France détaillée au commencement de ce Manuel.

# Conditions d'une bonne toiture. — Fausses préventions.

Pour que le zinc ait de bons résultats, il faut employer des feuilles d'épaiseur convenable, le n° 14 pour les toitures, et choisir de bons ouvriers qui connaissent le travail du métal.

Une couverture mal faite aliène toute une localité pendant longtemps; on s'en prend à tort au métal du fait résultant de l'inexpérience d'un ouvrier ou

de l'emploi d'un numéro trop faible.

Une autre prévention, celle de la prétendue cherté, se trouve détruite si l'on veut se donner la peine d'étudier les détails des tableaux ci-contre, ainsi que nous l'avons dit tout à l'heure.

# DÉTAILS DE L'EXÉCUTION POUR LA COUVERTURE EN ZINC.

Ainsi qu'il est établi au tableau qui précède, dans toute la construction d'un bâtiment destiné à être couvert en zinc, l'architecte a pu, en raison des qualités spéciales du zinc, faire de notables économies sur la maçonnerie, la charpente.

Le zingueur, n'ayant à s'occuper que de la surface de la toiture, doit toutefois observer que la solidité de son travail dépendra beaucoup de la manière dont les chevrons et la volige auront été posés.

#### Pose des chevrons.

Les chevrons, qui peuvent être sans aucun inconvénient en bois léger, peuplier ou sapin, doivent être placés de manière à correspondre aux tasseaux qui seront cloués sur eux.

Ainsi, avant de poser les chevrons, on fixèra les écartements selon la dimension des feuilles de zinc qu'on veut employer pour couvertures.

Si la toiture est très exposée aux vents, on devra préférer les feuilles de 0<sup>m</sup>,65 centim. de largeur.

En raison des relèvements du zinc contre les tasseaux, la surface utile de cette feuille de 0m,65 cent. ne doit être calculée que pour 0m,595 millim.

#### Leur distance.

La distance des chevrons d'axe en axe devra donc être de 0m, 595 millim.

Si l'on veut employer des feuilles de 0<sup>m</sup>,80 cent., l'écart devra être de 0<sup>m</sup>.745 millim.

Et pour celles de 50 centim., il devra être de 0.445 millim.

Les chevrons placés, on s'occupe de voliger.

# Pose des voliges.

Les voliges dont on se sert habituellement sont celles de peuplier, dites voliges à ardoises, de 2<sup>m</sup> de longueur sur 0<sup>m</sup>,015 millim. d'épaisseur et 0<sup>m</sup>. 15 centim. de largeur, terme moyen.

Ces voliges seront posées horizontalement, à distance de 0<sup>m</sup>,015 millim. l'une de l'autre et fixées

5.





Fig. 59.

sur les chevrons par des clous dits clous d'épingles à tête plate, et non convexe. (Fig. 59)


On fait des clous en zinc spéciaux à cet usage. Autant que possible; les voliges devront être alternées sur les chevrons comme dans la fig. 60.



# Volige à recouvrement.

Pour les gares des chemins de fet, ou pour les usines dans les quelles se dégagent des gaz, de la vapeur d'eau acidulée qui pourraient nuire au zinc, on volige à recouvrement ou feuillure bâtarde comme fig. 61.

Pour le jeu des bois, il y a avantage à poser la volige en diagonale. (Fig. 62.)



### Volige jointive.

Quelquefois on ne se contente pas d'une simple volige jointive ou à recouvrement; on fait une vo-




Fig. 63.

lige double (fig. 63), et, entre les deux, on passe une couche de glue marine 1.

#### Pentes des chéneaux.

Pendant la pose de la volige, le zingueur doit s'occuper d'établir les pentes des chéneaux.

Pour cela, sur toute la longueur de l'emplacement qui doit servir de chéneau, il faut d'abord déterminer les nœuds ou repères, en calculant une

' Il est certain que dans les usines où s'exhalent des gaz ou des fumées acides en grande quantité, la tôle, l'ardoise et la tuile sont encore plus vite attaquées que le zinc. pente de 10 à 12 millimètres par mètre au minimum.

Ainsi, pour une façade de 10<sup>m</sup> (fig. 64) un seul




Fig. 64.

tuyau de descente suffira: il y aura 10 centim. d'élévation à établir au point À qui sera le haut de la pente.

#### Pentes en plâtre.

On calculera un nombre suffisant de points de repères AQPR, et, pour éviter tout fléchissement, on les marquera sur les deux parois du chéneau, du côté du comble et du côté du socle en même temps; on remplira ensuite l'espace V (fig. 65),




Fig. 65.

avec du gravois, en ayant soin d'y mêler, si ll'on peut, du machefer à travers lequel s'établit un courant d'air qui absorbe l'humidité du platre; on relèvera ainsi le chéneau jusqu'aux points de repère, à 3 centim. près réservés pour le platre qui doit former la surface de la pente.

Le platre doit avoir été passé au tamis fin et s'unir très régulièrement par le va-et-vient d'un cali-



Fig. 66.

bre (fig. 66); ce calibre est légèrement convexe sur

la largeur et on le fera glisser sur les règles établies d'un repère à l'autre pour unir le platre et lui donner une forme légèrement concave. Cette forme permettra au chéneau de rassembler la masse d'eau dans son centre, et le zinc, ainsi cintré, se dilate plus facilement que plié à angle raide.

Avant de poser le zinc, il faut avoir soin d'étendre du platre fin qui absorbe l'humidité ou bien de la sciure de bois ou des feuilles de gros papier carton; autrement, le zinc, au contact du platre frais,

s'altérerait vite.

#### Pentes en bois.

Les pentes peuvent être faites en bois, mais elles content un peu plus, Pour établir ces pentes, il faut sceller dans le plâtre des lambourdes, ou les clouer sur les sablières ou chevrons, en calculant leur pose selon la pente. Il faut éviter de faire le chéneau avec une seule planche, que la dilatation ferait gondoler; il vaut mieux se servir de planches en chêne de 0<sup>m</sup>.27 centim. bien dressées.





Fig. 67.

11 est nécessaire que le bois soit très sec et de premier choix; car, s'il se déjette, le zinc, qui y sera juxta-posé, en subira les inconvénients, s'ondulera forcément, et les variations de température pourraient finir par crevasser les plis et ouvrir passage à l'eau.

On peut établir cette pente avec des planches de la largeur des frises de parquet et les disposer comme des voliges à recouvrement, en donnant de distance en distance, soit de 0<sup>m</sup>,25 centim. en 0<sup>m</sup>,25 centim., un trait de scie sur la moitié de l'épaisseur. (Fig. 68.)



Ce trait de scie et cette disposition éviteront tout gondolement de bois.

#### Trop-pleins à établir.

Un dégel subit peut remplir les chéneaux, et les tuyaux sont insuffisants pour le dégorgement. Il est facile alors d'accélérer la vitesse d'écoulement dans ces tuyaux au moyen de cuvettes de pression ménagées dans les chéneaux.

#### Cuvettes de pression.

Par ces cuvettes de pression, la colonne d'eau se trouve chargée dans le haut et se dégorge avec une vitesse d'écoulement double ou triple de celle qui lui serait naturelle.

Néanmoins, si l'on veut éviter que, le chéneau étant plein, des filtrations aient lieu à travers les planches, il faut réserver, au niveau du plus haut de la pente, un trop plein à travers lequel les eaux pourront s'écouler, si le tuyau de devant venait à ne pas suffire.

#### Pose du zinc formant chéneau.

Les pentes une fois bien établies et la volige prête, il s'agit de placer le zinc.





Fig. 69.

Les feuilles de zinc doivent être disposées selon la forme ABD (fig. 69 et 70), de manière à ce



qu'elles s'appuyent sur le rampant et contre le socle.

Les angles C D doivent être rabattus au quart de rond, autant que possible, pour éviter de casser le fil naturel au zinc. Il est bon même de placer des petits tasseaux de bois longitudinalement sur la pente, dans ces angles, pour éviter que le zinc en porte à faux.

La partie DEE doit être recourbée sous forme d'agrafe de 0<sup>m</sup>,04 centim. au moins, pour recevoir une agrafe spéciale en zinc que nous décrivons, et agrafer par dessus la première feuille du comble.

#### Chéneaux ordinaires.

La partie BA est rabattue en dedans sous la même forme pour recevoir le bourrelet de la partie recouvrant le socle. (Fig. 71.)





Fig. 71.

Chacune des feuilles doit être fixée sur la volige



du comble au moyen de deux pattes en zinc fort, solidement établies sur cette volige.

C'est par dessus ces pattes que viendra s'agrafer, à son extrémité inférieure, la première feuille du comble, qui les recouvrira. (Fig. 72.)

Les feuilles de zinc seront soudées les unes aux autres sur la largeur du chéneau, de manière à pouvoir se dilater dans le sens de la longueur, ce qui auffira.





Fig. 73.

En supposant que le chéneau aboutisse aux deux pignons du mur, et que le tuyau de descente ait été placé au milieu, comme (fig. 73) on commencera par poser les feuilles les plus rapprochées des tuyaux de descente, et lorsqu'on arrivera aux dernières feuilles, auxquelles doivent être soudés les fonds du chéneau contre les pignons, on aura soin de laisser une certaine distance de la feuille au mur, 0<sup>m</sup>,02 centim. à 0<sup>m</sup>,03 centim. au moins, et la feuille du fond devra être munie d'un ourlet qui s'agrafera avec une bande de zinc clouée sur le mur, comme il sera dit à l'article des raccords.

### Chéneaux à ressauts, préférables.

Si l'édifice est plus considérable que nous ne l'avons supposé tout à l'heure, au lieu de faire des chéneaux en fenilles soudées sur leur largeur, on peut les poser de manière à permettre la dilatation sur tous les côtés, ce qui est bien préférable; mais alors il faut disposer de beaucoup plus de pente, car le chéneau doit être à ressauts de 0<sup>m</sup>,030 millim. à 0<sup>m</sup>,035 millim. chacun. (Fig. 74 et 75.)



La pente sera calculée comme il a été dit. Des petits tasseaux de bois horizontaux AAA borderont, en les retenant, les plâtres de chaque ressaut et le chéneau entier aura la forme d'un escalier. (Fig. 74.)

La feuille la plus basse, celle qui doit partir du tuyau de branchement, sera posée la première; à l'angle B elle formera quart de rond, se relèvera en agrafe; une patte clouée sur le tasseau la retiendra.

La feuille de l'escalier supérieur viendra la recouvrir en s'agrafant avec elle.

Si l'on veut, on peut remplacer cette agrafure de la feuille supérieure à celle inférieure par un petit bourrelet, forme demi-rond, qui évite les effets de la capillarité.

Le vent ayant peu de prise dans le chéneau, l'agrafe n'est pas indispensable.

### Autre forme de chéneau.

On peut encore, pour le chéneau à ressaut, adopter des formes qui s'expliquent d'elles-mêmes. (Fig. 76 et 77.)



Fig. 76.




Fig. 77.

Si le chéneau, au lieu d'être pris sur l'intérieur du bâtiment, est pris dans l'épaisseur du mur, les feuilles de zinc prennent la forme ABCDEF (fig. 78), et deivent être maintenues du même côté du




Fig. 78.

comble par des agrafes spéciales en sus de la feuille du comble.

# Chéneau d'un bâtiment couvert en ardoises ou en tuiles.

Lorsqu'un comble sera pourêtre couvert en tuiles, ou ardoises, ou en zinc à 45 degrés, ou avec une pente plus ou moins rapide, avec chéneau (fig. 79), on doit, si cela se peut, établir une panne ou sablière




Fig. 79.

au point P (fig. 79 ms), où viendront se fixer les




Fig. 79 BIS.

chevrons, pour former un encaissement; la dilatation se trouvera facilitée sur tous sens. On peut même éviter, si l'on veut, d'établir de trop pleins, en faisant le chéneau de toute la largeur de la feuille, et en la cintrant de manière que le côté intérieur appuyé au point A avec un relief intérieur pour recevoir, si la couverture est en zinc, la feuille du comble, le fond F et le côté du socle D, vienne se rabattre en dehors en embrassant soit carrément le haut du socle extérieur, si c'est une planche en bois de 0<sup>m</sup>,030 à 0<sup>m</sup>,035 d'épaisseur, ou en s'aplatissant sur la surface du socle, si c'est en maçonnerie. Le déversement du trop plein des eaux se fera pardessus en cas d'engorgement du tuyau.

Le comble étant en tuile ou ardoise, l'égout se fera comme d'ordinaire; mais s'il fallait une bande de zinc formant égout, on la préparera avec un fort bourrelet qui s'agrafera dans le relief intérieur du chéneau, et le côté supérieur se posera sur les chevrons où il sera fixé, au moyen d'entailles allongées, parallèles au chéneau, par des clous qui laisseront la dilatation libre; il ne faut point, comme d'ordinaire, arrêter les feuilles d'égout, ni autres sur le comble par des clous de 0<sup>m</sup>40 en 0<sup>m</sup>40; ni les recouvrir directement d'un parement en plâtre sur lequel viennent se sceller les tuiles ou ardoises. Le zinc, se dilatant, casse par la pression du plâtre, ou celui-ci, ne cédant point, casse par distance et laisse passage à la filtration des eaux.

#### Mode de chéneau le plus convenable.

Le mode le plus convenable est celui décrit fig. 80. Il faut sur l'extrémité BA rabattre EF dans lesquelles viendra se prendre une bande G dite alaise.




Fig. 80.

Cette bande re relève à son autre extrémité en sens inverse R.

Elle sera fixée par des clous S, et c'est sur elle que doit être fait le battellement en platre sur lequel viennent aboutir les premiers pureaux de l'ardoise.

De cette manière, toute faculté de dilatation est laissée à la grande feuille du métal.

En général, il faut avoir soin, pour l'établis-

sement des chéneaux, de choisir des feuilles de même numéro, pour que la dilatation soit uniforme.

Si c'est un comble sans chéneau, il fant, pour consolider l'égout quand la couverture est en zinc, placer sur l'entablement et en saillie de 3 à 4 centimètres une planche en chêne ou sapin fortement clouée et scellée au niveau du voligage, sur le champ de laquelle viendra s'agrafer la première feuille soit par un bourrelet à demi ouvert (fig. 80 pss), ou par




Fig. 80 QUATER.

celui (fig. 80 ren), façonnée sur l'épaisseur de

la planche ou de la tuile qui peut remplacer la planche avec autant de solidité et de durée; ou bien par celui (fig. 80 QUATER), quand la couverture se trouve exposée au vent.

Les crochets qui doivent supporter les gouttières seront toujours posés avec entaille dans l'entablement avec scellement ou cloués s'ils reposent sur une sablière.

Dans les endroits où le vent ne peut fatiguer la couverture, on cloue des bandes de zinc de même saillie de 0\(^008\) à 0\(^010\) de large et fortement clouées.

Nous engageons à les couper sur la largeur de la feuille, forcée par la dilatation, de 80 centimètres, pour éviter le gondolement de ces bandes si elles sont prises sur les deux mètres et que l'on ne peut empêcher, et par les clous qui les retiennent.

Les mêmes inconvénients ont lieu pour les alaises reposant sur les côtés des chéneaux qui sont chargés par le platre et les tuiles ou ardoises qui forment le même pureau; la dilatation est réduite par ces bandes de 0<sup>m</sup>,80, presque à zéro.

# Comparaison du chéneau en plomb.

Partout on peut substituer, pour cet emploi, le zinc ou le plomb, et l'on obtient ainsi une économie de plus de 50 0/0, les tables de plomb pesant beaucoup plus.

#### Converture.

Lorsque les chéneaux ont été établis, on procède à la pose de la couverture.

# Agrafes à rouleaux. — Ses inconvénients.

Le premier système qui a été employé était la couverture agrafée à rouleaux. (Fig. 81.)




Fig. 81.

Ce mode est encore assez général en Belgique et dans quelques départements de la France.

L'expérience a prouvé que, bien qu'il satisfit aux conditions de la dilatation, les bourrelets AA s'écrasaient sous les pieds, lorsqu'on marchait sur le toit.

L'emploi des tasseaux, que nous décrivons plus bas, est bien préférable comme solidité du travail et comme facilité des raccords avec les noues, les arêtiers, etc.

## Agrafée à coulisseaux.

Nous citerons encore, pour mémoire seulement, comme perfectionnement de la couverture à rouleaux, celle dite à coulisseaux. (Fig. 82.)



Fig. 82.

On doit aussi, selon nous, l'abandonner pour le système à tasseaux.

# Difficulté de pose.

Un des grands inconvénients de la couverture à coulisseaux consiste dans la difficulté de pose.

Lorsque, par exemple, la couverture à faire est placée entre un mur mitoyen et un socle (fig. 83) pour enfiler le coulisseau embrassant les deux feuil-




Fig. 83.

les, il faut les rapprocher, les soulever, passer le coulisseau et laisser retomber les deux feuilles, en repoussant le coulisseau jusqu'à l'extrémité de la feuille; cette manœuvre est difficile, quelquefois impossible.

## Effet de la capillarité.

Aux rencontres de noues, de tuyaux, l'agrafure: ne peut pas se faire dans tout le contour du bourrelet, et, par l'effet de la capillarité, l'eau peut quelquefois remonter.

#### Canture de la feuille.

Puis, dans le cas où, en poussant le coulisseau ou en portant à faux sur la volige, le bourrelet vient à casser la feuille dans un ou plusieurs points de sa

longueur, on ne s'en aperçoit pas.

Les filtrations des eaux pluviales indiquent seules qu'il y a eu fissure; l'endroit où doit se faire la réparation n'est pas facile à trouver et l'on perd beaucoup de main-d'œuvre à ces travaux.

#### COUVERTURE A TASSEAUX.

Le mode de couverture à tasseaux est, selon nous,

préférable à tous autres. (Fig. 84.)

Dans le système à tasseaux, comme dans les autres, on peut employer des feuilles de 0<sup>m</sup>,65 centim. ou de 0<sup>m</sup>,80 centim. de largeur sur 2<sup>m</sup>,00 de longueur, et si la toiture le demande on peut même se servir de feuilles plus longues sans inconvénient.

Selon l'effort du vent que peut avoir à supporter la toiture, on se servira de 0<sup>m</sup>,80 centim. ou de 0<sup>m</sup>.65 centim.

Si on augmentait la largeur des feuilles, il faudrait multiplier les agrafures.

## Détails de son exécution.

Si la couverture à exécuter est celle d'un bâtiment ayant des chéneaux, la première feuille





Fig. 84.

devra venir s'agrafer sur celle du chéneau, comme fig. 85.



. Fig. 85.

Et l'on pourra de suite, après la pose du chéneau, placer les tasseaux de bois qui viendront déborder un peu sur le chéneau.

## Bandes d'égout.

Si la couverture ne doit avoir que des gouttières extérieures, la première chose à faire est de couper un nombre convenable de feuilles d'un fort numéro dans le sens de la longueur en handes de 0<sup>m</sup>,06 centim. à 0<sup>m</sup>,08 centim. de largeur.

Puis de clouer ces bandes solidement sur tout le bord inférieur du toit, en les mettant bout à bout de

Digitized by Google

manière à ce qu'elles débordent de 0<sup>m</sup>,02 centim. à 0<sup>m</sup>,03 centim. sur la corniche. (Fig. 86.),

On les appelle bandes d'égout.





Fig. 88.

## Pote des tasseaux.

Ces bandes posées, en place les tasseaux en hois montant sur la volige parallèlement aux chevrons de la toiture, en ayant soin de les clouer, comme nous l'avons dit plus haut, sur les chevrons memes, et les laissant déborder un peu sur la bande d'égout.

On doit les assujettir solidement de mètre en mêtre par une forte fiche ou clou en fer qui traversera l'axe du tasseau, la feuille de volige et pénètre dans le chevron. (Fig. 87.)


Le tasseau devient alors parfallement solidaire de la charpente.



Les tasseaux partiront du fattage et descendront jusque sur la corniche, en chevauchant sur la petite bande d'égout ou s'arrêtant au chéneau avec un faible débord de 0<sup>m</sup>,01 centim. à 0<sup>m</sup>,02 centim.

#### Formes des tasseaux.


Différentes formes peuvent être données à ces tasseaux; ils peuvent être carrés longs ayant 0m,027



millim. sur 0,070 millim. (fig. 88), ou, ce qui vaul mieux, taillés en biseau, comme fig. 89.

#### Pattes en zinc.

Sous chaque tasseau doit être placée, de mètre en mètre, une patte A en zinc très fort qui, clouée à sa base en même temps que le tasseau, doit se replier contre le tasseau pour se recourber en agrafe contre la paroi et maintenir le relief de la feuille de zinc qui sera placée le long du tasseau. (Fig. 90 et 91.)



Pose des feuilles.

Les tasseaux et les pattes étant disposés, la première feuille de zinc à placer est celle inférieure. Si l'on doit agrafer sur la bande d'égout, on fait à l'extrémité inférieure de la première feuille un rouleau ou ourlet de la grosseur du doigt, et, a l'autre extrémité, on fait un pli vif ou agrafure de Om,03 centim. sur toute la largeur, en le rabattant du côté opposé à l'ourlet. (Fig. 92 et 93.)




Fig. 92.

Enfin, de chaque côté de la feuille, on relève les bords en échancrant l'ourlet qui ne pourrait se relever, mais en ayant soin de ne pas échancrer l'agrafure qui devra, au contraire, rester convenablement ouverte pour recevoir l'agrafure de la feuille supérieure. Pour bien fairé ce pli, le mieux est de passer une bande d'un zinc plus épais entre la feuille et l'agrafe et de frapper avec la batte jusqu'à parfait contact.

# Réduction de la longueur et de la largeur des feuilles.

Les feuilles, dont la longueur utile est alors réduite à 1<sup>m</sup>,92, et la largeur à 0<sup>m</sup>,59 ou 0<sup>m</sup>,72 selon que l'on emploie du 0<sup>m</sup>,65, ou du 0<sup>m</sup>,80, seront posées successivement entre les tasseaux.

On entrera la bande d'égout débordant la corniche dans l'ourlet; on rabattra de chaque côté, sur




Fig. 94,

le relief de la feuille contre les tasseaux, les bandelettes à cheval ou pattes disposées à cet effet sous le tasseau, et la feuille se trouvera maintenue sur les côtés et reliée à celle inférieure.

A la partie supérieure, on la maintiendra par deux agrafes, soit deux autres bandelettes en zinc fort,




Fig. 95.

Fig. 96

clouées sur la volige à une de leurs extrémités et repliées à l'autre sur la feuille de zinc, comme à la fig. 94, de manière à saisir le pli supérieur de la feuille et à l'empêcher de glisser.

La seconde feuille se pose de la même manière; seulement l'ourlet ou rouleau inférieur est remplacé par une agrafe plate pénétrant dans l'agrafure supérieure de la première feuille et recouvrant les bandelettes fixées sur la volige et déja agrafées dans le même pli. (Fig. 95.)

On continue ainsi jusqu'au faitage.

# Poutre de faîtage.

La poutre qui doit former le fattage doit porter une sorte de tasseau fort de 0<sup>m</sup>,07 à 0<sup>m</sup>,08 de hauteur.

La partie haute de la dernière feuille, au lieu d'être rabattue à plat, sera seulement relevée à angle obtus le long de ce tasseau de fattage. (Fig. 96.)

On posera ainsi et successivement toutes les bandes de toitures entre les tasseaux, et l'on ne s'occupera des couvre-joints en zinc, qui doivent recouvrir ces tasseaux, que lorsque plusieurs bandes de feuilles auront été mises en place et que toute la toiture paraîtra à peu près couverte.

# Brésis ou combles brisés.—Pose d'une bandeagrafe pour maintenir la dernière feuille montante.

Dans le cas où le comble est brisé, le haut du rampant devra être préparé comme fig. 97.

Un feuillet de sapin, appelé chanlatte, de l'é-

paisseur de la volige C (fig. 98) fait suite au voligeage du comble supérieur et excède les bords en saillies pour servir d'égout.

La dernière feuille montante de zinc sur le rampant vient se relever en saillie de 0<sup>m</sup>,06 à 0<sup>m</sup>,06, A B (fig: 97), sous ce chanlatte.




Fig. 97. Fig. 98.

Ce redressement de feuille est agrafé par une bande de zinc de 0<sup>m</sup>,05 de large environ, clouée en haut sur le chevron et la chanlatte : cette bande recouvre ainsi dans son pli la chanlatte et le relief de la dernière feuille montante. (Fig. 98.)

La tête des tasseaux du rampant vient se loger sous le bourrelet d'égout, et s'en isole, par la forme de bissaux, de manière à s'appuyer dans l'ang Si la bande de zinc agrafée n'avait pas assez rigidité pour soutenir la dernière feuille montant que son poids tend à entraîner le long du rampar on peut ajouter deux pattes en zinc soudées à ch cune des feuilles qui aboutissent au sommet du ran pant, au dos du relief, au point d'angle. (Fig. 9

Ces pattes seront clouées sur les chevrons desmble, et suffiront parfaitement à maintenir

dernière feuille de zinc.

#### Convertures de comble.

Lorsque la couverture du rampant est ainsi arratée, on procède à celle du comble.

La première feuille devra seulement, à son ex




Fig. 99.

tramité inférieure, être roulée en bourrelet d'égout de 0<sup>m</sup>,025 à 0<sup>m</sup>,030 (fig. 99) de diamètre, pour bien embrasser la bande d'agraffe, le feuillet de sapin sortant et le relief de la dernière feuille montante du nampant, (Fig. 100.)



Fig. 100.

On peut donner à ce bourrelet la forme de la




Fig. 101.

fig. 101 qui brise nettement la goulte d'eau et évite ainsi toute filtration par capillarité.

## Combles peu inclinés.

Si la peute du comble était au-dessous de 17 degrés, qu'on trouvat un inconvénient à agrafer les feuilles, et que le comble ne fût pas très large, on pourrait, à la rigueur, souder les feuilles sur leur largeur, au lieu de les agrafer (fig. 102), en leur laissant la hbre dilatation contre les tasseaux, et en maintenant chacune d'elles par des agrafes intérieures à dilatation libre, ou par deux ou trois clous placés au haut de la feuille dans des trous allongés, pratiqués avec




Fig. 102.

l'emporte-pièce et permettant à la feuille de s'élever ou de s'abaisser sous ces clous destinés seulement à empêcher que son poids ne fatigue la soudure qui lui relie la feuille supérieure. (Fig. 102.)

## Sur deux ou trois feuilles,

La dilatation se communique d'une feuille à l'autre et remonte jusqu'au haut du comble.

La dernière feuille, qui arrive au comble, doit sa relever à 0°03 ou 0°04 du mur ou du tasseau du comble et être recouverte à son tour par une autre bande de zinc BB (fig. 103), qui permette la dilatation de toute la bande de feuilles soudées les unes aux autres.




Fig. 103.

Quel que soit le nombre des feuilles soudées, la dilatation s'opère toujours avec facilité, si les clous, à l'extrémité de chaque feuille, sont placés dans les entailles oblongues parallèles aux reliefs de la feuille: plus le comble est plat, plus la dilatation est facile, en ce que chaque feuille de la colonne des quatre ou cinq feuilles entre tasseaux ne pesant que sur ellemême, elle peut se mouvoir instantanément à son extrémité sous les clous qui la retiennent, et ne l'empêchent pas de s'allonger dans ses effets de dilatation; quant à la largeur du comble, elle est zéro dans ces effets, puisque la dilatation s'opère travée par travée, indépendante l'une de l'autre.

Il ne faut, en aucun cas, quand la couverture est soudée, mettre des bandes d'égout; ces bandes se dilatant en sens inverse de celui des travées, finissent par faire casser la soudure de la première feuille soudée sur elles-mêmes.

## Couvre-joints.

Nous avons amené la toiture à être entièrement recouverte, sauf les tasseaux de bois qui ne sont revêtus de zinc que latéralement par le relief des feuilles; comme dernière opération de la toiture, il s'agit de recouvrir ces tasseaux de bandes de zinc appelées couvre-joints.

Les bandes de zinc qui sont destinées à former ces couvre-joints doivent être prises autant que possible dans des feuilles de numéros plus forts que celles qui ont servi à la toiture, pour que leur rigidité

maintienne mieux les feuilles latérales.

## Étirer les couvre-joints dans le fil du zinc.

On doit observer, en coupant les feuilles, que le zinc a un fil, comme tous les métaux, dans le sens de son laminage et qu'il offre beaucoup de résistance lorsque ce fil n'a pas été rompu.

Si l'on veut faire un pli au zinc perpendiculairement au fil, on le sent de suite à la raideur que l'on rencontre le long du pli; horizontalement au fil, le pli

est bien plus facile.

Il faut donc, si c'est possible, que la longueur des

couvre-joints soit parallèle au fil du zinc.

Le meilleur moyen, pour les faire, est de les tirer au banc; on y trouve plus de régularité, plus d'économie.

Couvre-joints à biseaux.

La forme la plus convenable à leur donner est celle de la fig. 104, avec un petit biseau A B. L'effet de ces biseaux est d'empêcher les eaux pluviales de remonter, par suite de l'action capillaire, comme cela aurait lieu si le couvre-joint était en contact direct avec le relief de la feuille.




Fig. 104.

Ce biseau donne aussi plus de raideur au bord inférieur du couvre-joint.

Le couvre-joint doit couvrir le relief de la feuille

contre le tasseau de 0m02 environ.

A défaut de banc à tirer, on fait les couvre-joints sur les matrices avec la batte, comme nous l'avons indiqué.

## Vis assujettissant le couvre-joint.

Pour assujettir le couvre-joint sur le tasseau, la méthode ordinaire est d'employer des vis, ou clous



Fig. 105.

de zinc, dits clous à couvre-joint (fig. 105), qui traversent le zinc et le tasseau de part en part.

On doit donc percer d'abord à l'emporte-pièce, et

du dedans au dehors du couvre joint, à distance convenable, de petits trous, à travers lesquels passeront les vis qui doivent assujettir ces couvre-joints. (Fig. 106.)




Fig. 106.

Ces trous seront percés de dedans en dehors, comme il est dit plus haut, pour empêcher la filtration des eaux.

Dans les endroits où l'on désire beaucoup de résistance, on peut employer des clous ou vis de fer sans inconvénient.

#### Calotina en zine.

Par dessus la tête de cette vis, on place une rondelle en zinc, formant calotte, que l'on soude au couvre-joint sur tout son pourtour. (Fig. 107.)



Fig. 107.

# Couvre-joints agrafés.

D'autres manières d'assujettir le couvre-joint sont plus minutieuses, mais offrent d'assez grands avan-

lages.

Le premier couvre-joint, posé au haut du rampant, est seul assujetti par une vis, et le plus souvent cette vis est cachée elle-même par le petit couvre-joint tête qui est seul soudé à l'arêtier et vient recouvrir le premier couvre-joint descendant.

7.

L'extrémité inférieure de couvre-joint descendant porte trois petites pattes agrafes dans lesquelles le haut du second couvre-joint, convenablement replié, doit venir s'agrafer.

En même temps, l'on peut souder dans l'intérieur des couvre-joints de petites pattes recourbées qui viendront s'agrafer sur les tasseaux de bois dans



Fig. 108.

des entailles recouvertes d'une petite bande de zinc fort, de telle manière que le couvre-joint devient inébranlable sur le tasseau et étend la solidarité à toute la couverture, en multipliant encore les points d'attaches. (Fig. 108.)

#### Fermeture du bas du tasseau.

Il ne nous reste plus qu'à fermer le bas du tasseau à son extrémité vers le bord du rampant.

Pour cela, on recouvre la tête du tasseau avec une patte B en zinc (fig. 109) qui vient, par une



Fig. 109.

soudure, fermer les trois côtés C D E du couvrejoint F.

Couvre-joints de l'arêtier et du faîtage.

Les couvre-joints de l'arêtier et du fattage se po-

sent de même; à leurs rencontres multipliées avec les autres couvre-joints montants, une soudure devient nécessaire pour la tête des couvre-joints montants qui vont s'encastrer dans la grande ligne de l'arêtier.

Cette soudure pourrait gener la dilatation d'un long couvre-joint, et il est bien préférable de préparer à l'arêtier de petites têtes de couvre-joints, de 0<sup>m</sup>10 à 0<sup>m</sup>15, qui seules sont soudées à cet arêtier et viennent lui relier les couvre-joints montants du comble, tout en laissant la dilatation libre.

La vis qui est mise à l'extrémité supérieure du couvre-joint sera recouverte, comme nous l'avons dit plus haut, par la tête de couvre-joint supplémentaire : les autres couvre-joints sont fixés les uns aux autres, en descendant, par des agrafes et des pattes s'accrochant sur les tasseaux. La toiture sera parfaite et l'on évitera même l'apparence des clous et des calotins.

# Avantages de la toiture à tasseaux.

Les détails que nous venons de donner sussisent nour l'exécution d'une toiture simple en plein comble; les difficultés principales sont les noues, les raccords avec les souches de cheminées, avec les lucarnes, avec les murs mitovens : nous allons nous en occuper dans un chapitre spécial.

Nous ferons observer seulement que la toiture à tasseaux se prête admirablement à vaincre toutes

difficultés.

Elle peut s'employer sur toutes pentes depuis celle de 0m18 par mètre.

Des réparations y sont rarement nécessaires; elles

sont toujours peu coûteuses.

Enfin, un ouvrier intelligent, avec des cisailles et un battoir, peut exécuter cette couverture dans tous les pays,

#### COUVERTURE GARDISSARD 1

#### à tasseaux cannelés.

Le zinc est celui des métaux qui depuis son emploi en couverture de bâtiments a pris le plus d'extension. Depuis vingt-cinq ans environ l'usage que l'on en a fait pour ces travaux a vivement occupé les ouvriers qui l'emploient. De ce nombre nous comptons les plombiers, zingueurs et couvreurs, qui, calculant par expérience les effets de la dilatation, parviennent à l'employer convenablement en couverture.

Malgré tous les soins que l'on a apportés dans l'ancien système (fig. 1) pour réunir les feuilles, la




Fig. 3.

dilatation, dont on ne peut arrêter les effets, influe d'une manière désavantageuse sur le couvre-joint qui, une fois isolé des reliefs des feuilles qu'il embrasse au moment même où il est posé par l'ouvrier, ne peut plus revenir à son point de départ, et laisse accès ou prise au vent qui finit par l'arracher;


<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Extrait du Journal des Patentes et Brevets, octobre 1846. Couverture Gandissand, entrepreneur, rue Fontaine-Saint-Georges, n° 17-11.

alors la pluie poussée avec force, ne trouvant plus d'obstacle, glisse par-dessus le relief et s'infiltre sur

les planchers qu'elle dégrade.

Pour remédier à ces inconvénients, M. Gardissard a inventé un genre de tasseaux qu'il a adaptés à la couverture à laquelle il a donné le nom de couverture Gardissard, à tasseaux cannelés.

Ces tasseaux, comme on le voit fig. 2 et 3, se



composent simplement d'une baguette de bois dem-sphérique ou de toute autre forme, canne-lée ou évidée, et complétement recouverte d'une feuille de zinc rabattue sur les parois de la cannelure. Ils se posent à cheval sur les feuilles et sont fixés sur les combles par de longues vis convenablement espacées, recouvertes d'une calotte en plomb ou en zinc. Les reliefs des feuilles viennent se loger dans la cannelure du tasseau, qui devient un petit toit recouvrant l'espace qui les sépare et au milieu duquel passent les vis.

Pour les couvertures de combles les tasseaux ont une hauteur de 0°040 à 0°050, qui peut être augmentée ou réduite en raison de la pente. Cette hauteur devient presque insensible en allongeant la forme du tasseau (fig. 3), lorsque l'on veut couvrir les terrasses ou des toits sur lesquels il faut monter souvent.

Ce système de couverture a élé soumis par M. Gardissard à l'examen de personnes compétentes, et nous pouvons dire que toutes l'ont apprécié, et que plusieurs architectes l'ont l'employé sur des bâtiments importants.

M. Gardissard garantit pendant vingt ans son système de couverture, si on lui laisse la direction

de la pose des chevrons.

Ce système est d'autant plus solide et supérieur à tous les autres, que les pluis les plus fortes, les neiges les plus abondantes, lors même qu'elles fondent subitement, ne peuveut douner accès à aucune fuite et même à la moindre capillarité par l'isolement complet qu'il y a entre les reliefs de la feuille et la joue intérieure du tasseau, et cela quand la couverture formant terrasse n'aurait que trois cents mètres de pente par mètre.

#### Couverture en ardoises de zinc.

On a inventé beaucoup de systèmes de couvertures; on a cherché à estamper le zinc de mille manières, à faire, par exemple, des ardoises de la forme ci-jointe. (Fig. 110 et 111.)




Fig. 110.

Ces ardoises offrent des joints trop multipliés; si la pose en est facile, les réparations sont assez fréquentes.



Fig. 111.

#### Feuilles en zinc cannelé.

On peut faire d'excellentes toitures avec des feuilles cannelées comme celle ci-contre. (Fig. 112.)




Fig. 112.

La cannelure donne au zinc beaucoup de raideur et cette couverture est d'un joli effet.

#### Couvertures en zinc dites à écaille, à losanges.

On a fait aussi des couvertures dites à écaille, à losanges, d'après divers dessins, etc. (Fig. 113.)

Avec un mouton et quelques matrices, on peut varier à l'infini ces modèles, mais ils ne peuvent




Fig. 113.

être employés que pour les constructions de luxe et avec une vertaine inclinaison.

Leur prix de revient est beaucoup plus élevé que ceini de la toiture à tasseaux.

Entreprendre leur description détaillée serait sortir du plan du Manuel qui s'occupe principalement des travaux ordinaires.

## Garde-roves vitre-gommées à double effet d'eau, de M. Gardissard.

Ce sys'ème, que je n'annonce ici que comme un simple avis, présente, par la combinaison de son nouveau mécanisme, un avantage réel et positif qui ne peut être apprécié qu'en l'examinant sur le modèle que je soumettrai à MM. les architectes de Paris qui le désireraient par demande écrite. Je m'abstiens de toute réclame, ne voulant pas dépasser le but que je me suis proposé dans ce Manuel. Je préfère une critique sévère de mon système à un éloge qui viendrait de ma part. L'une sera plus juste et l'autre plus mérité, s'ils me viennent d'un examen sérieux et impartial.

Les cuvettes porteront l'inscription ci-dessus, et

avec mon nom sur l'appareil en fonte.

Le prix ne dépassera pas celui des appareils ordinaires de bonne fabrique.

Nouveau robinet à mouvement excentrique sans ajustage, à force comprimée et à l'abri de tout oxyde.

Ce robinet se démonte, et chaque pièce peut être remplacée par les parties supplémentaires livrées avec le robinet; il peut servir pour les oxydes.

# CHAPITRE VIII.

NOUES, RACCORDS, LUCARNES, FENÈTRES, CHASSIS A
TABATIÈRES ET MENUS TRAVAUX DE BATIMENTS
EN ZINC.

Noues. — Forme de la feuille de noue. — Sa rencontre avec les tasseaux et feuilles du comble. — Solins; précautions à prendre pour les établir. — Manière de faire promptement les solins. — Angles de cheminées. — Recouverement des corniches et entablements. — Raccords autour des rampes, balcons, etc. — Lucarnes et fenêtres de mansardes. — Couverture des parois d'une lucarne. — Couverture du comble d'une lucarne. — Cintrage des tasseaux, feuilles de couvre-joints. — Façades de lucarnes en sinc. — Fenêtres, appuis de croisées. — Soubassements. — Filtration des eaux pour les rainures

des battants des creisées ; comment en pentu'en garandir. — Châssis à tabatières. — Tuyanx de cheminées en zinc.

#### Nomes.

Une noue n'est, à proprement parler, qu'un chéneau vertical : pour bien l'établir, il faut avoir dis-





Fig. 114.

posé deux chévrons AA, sur lesquels les talons des autres chevrons viendront reposer (fig. 114), en donnant à la noue une profondeur au moins égale à celle des chevrons.

En établissant la toiture il faut placer les feuilles qui tapissent le fond de la noue avant de poser les tasseaux descendant sur elle et avant les feuilles qui viennent la rencontrer en diagonale.

#### Forme de la feuille de noue.

Une feuille de noue aura la forme de la fig. 115 pour s'appuyer contre les chevrons A A de chaque



côté, et s'agrafer avec toutes les feuilles du comble qui la rencontreront en diagonale et avec les recouvrements de leurs tasseaux.

#### To remountre avec les tasseaux et feuilles du comble.

Elle sera posée comme une feuille de chéneau, puis on placera les tasseaux B B des pentes qui viennent déverser leurs eaux dans cette noue, puis les feuilles qui viennent entre ces tasseaux; on coupera ces dernières en diagonale, selon leur rencontre avec la noue, en leur laissant un bord-ourlet qui s'agrafera dans la feuille de noue. Les couvre-joints viendront encore s'agrafer à la noue par dessus les feuilles.

#### Solins. — Précautions à prendre pour les établir.

Lorsqu'une grande feuille de zinc arrive contre un mur et qu'on a monté le relief de 3 à 4 centimètres, il n'est pas prudent de le couvrir directement de plâtre.

La dilatation du métal fait en général carsos le platre; il vaut mieux suivre la méthode (fig. 116).



Fig. 116.

Clouer sur le mur la bande de solin de 0<sup>m</sup>08 à 0<sup>m</sup>10 de largeur et façonnée à sa base, soit d'un bord d'un cent. de large demi aplati, et prise sur la largeur de la feuille par les raisons que nous avens données page §6, pour les bandes clouées au bord des égouts pour arrêter le soulèvement des feuilles.

## Manière de faire promptement les solins.

Il faut d'abord avoir soin de hacher un peu le • mur et de le mouiller, si l'on veut que l'a lhérence du plâtre que l'on met en solin soit parfaile.

Lorsque la bonde de solin qui recouvre le relief de la dernière feuille est posée avec des clous dont la tête est isolée du mur de 2 cent environ, pour retenir et consolider le platre, on pose une règle de 0°02 à 0°03 d'épaisseur au plus en biseau (fig. 117).




Fig. 117.

recouvrant une partie de cette bande; on applique le côté D sur le mur où je jette le plâtre sur la partie C en l'étendant, et le solin fini présente un angle aigu saillant qui rejette la goutte d'eau.

## Recouvrements, corniches, entablements.

Le recouvrement des corniches, entablements, attiques, bandeaux doit être fait avec soin: un bourrelet de 0\(^{\text{m}}\)015 à 0\(^{\text{m}}\)020, assez fort pour ne pas fléchir à la chaleur, sera soutenu par des pattes en fer à scellement qui le maintiendront en le garantissant des coups de vent. Ce bourrelet sera éloigné d'un centimètre au moins du listel.

Les feuilles, si on les soude, auront à chaque extrémité des entailles oblongues parallèles au bourrelet dans lesquelles seront fixés les clous enfoncés dans le massif de la partie recouverte; on relèvera un relief de 0°02 à 0°03 de hauteur pour le cascr dans l'évidement préparé dans le mur. Ce relief peut être cloué, mais fixer les clous dans des entailles pareilles à celles des extrémités de chaque feuille; une bande de zinc recouverte de solins garantira

toute filtration d'eau.

Ces mêmes entailles faites sur le bord des feuilles n'empêcheront pas la dilatation, quoiqu'elles soient garnies d'un clou recouvert d'une calotte ovale; on aura soin de laisser la bavure : elle peut garantir la filtration des eaux.

Dans les parties où les feuilles ne seront pas soudées, on joindra par des coulisseaux aplatis leurs extrémités qui seront disposées de la même manière

que ces coulisseaux.

Pour empêcher, sur un entablement attique ayant une inclinaison trop prononcée, le glissement des feuilles qui ne peuvent être soutenues par les pattes en fer, on soudera à leur bout des pattes par les entailles où se mettront les clous, et laissant la dilatation libre, les retiendront dans l'échappement qui pourrait se faire par le propre poids des feuilles du zinc ou par le fouettement des vents.

#### Angles de cheminées.

Dans les espaces réservés aux angles de cheminées, le travail est facile, au moyen de petites bandes de zinc posées de la même manière et venant se raidir en ourlets sur les bords relevés des grandes feuilles de toiture dans tous les angles.




Fig. 118. Fig. 419.

Dans tous les angles rentrants ou saillants que

l'on rencontre, il faut agir avec les mêmes soins, pour laisser au zinc toute faculté de dilatation, ne pas clouer les grandes feuilles de zinc directement sur le mur, mais les y rattacher par des bandes clouées sur le mur séparément de la feuille de zinc, dont elles embrassent le relief par un bourrelet (fig. 118), et ne pas clouer au contre-bas, quand il ne peut être fait de solin, le relief rabattu en sens inverse. (Fig. 117.)

#### Rescords autour des rampes et poteaux de balcons.

Lorsqu'on ajuste la feuille autour d'un poteau, contre une rampe, il faut, après avoir fait le raccord soudé sur la feuille, ne pas la faire joindre, appuyer directement à sa base sur ledit poteau ou arc-boutant, afin de laisser un libre jeu à la dilatation.

Il est essentiellement nécessaire de souder sur le montant en fer un collet plutôt en cuivre qu'en zinc qui descend en recouvrement sur le relief du raccord, ou de le clouer si le poteau est en bois, en lui faisant un biseau qui s'engrave dans une rainure préparée dans ce bois.

#### Lucarnes et fenêtres de mansardes.

L'on couvre maintenant presque toutes les lucarnes en zinc; les parois ou joues de la lucarne sont même établies en zinc.

#### Couverture des parois d'une lucarne.

Pour couvrir en zinc les joues d'une lucarne, on peut, sur le relief de la feuille qui longe la base, faire une agrafure dans laquelle celle de la première feuille, recouvrant la joue, viendra se relier.

Il faut d'abord fixer, contre la joue de la lucarne, des pattes de distance en distance, qui retiennent

fixe sur le mur le relief de la feuille.

La longueur de la joue étant ordinairement de

deux mètres, on place les tasscaux selon la largeur

de la feuille employée.

Pour fixer et arrêter la descente des feuilles, si elles touchent à l'égout de la lucarne, on emploiera pour celles-ci le même mode que pour les feuilles des rampants, figures 100, 101, 102, 103, page 110.

Si la hauteur de la joue dépasse la longueur de deux mètres, on peut, comme dans les couvertures dont les feuilles sont soudées, faire aux têtes les entailles recommandées pour celles-ci, les clouer de même et les souder. La dilatation de la première feuille se portera vers l'agrafure du relief, et celle de la partie soudée se portera sur le relief de sa tête dans le bourrelet de la feuille de l'égout.

Nous disons de souder, parce que ce ne peut être que la première feuille qui peut ne pas être assez

longue pour le côté du poteau.

#### Converture du comble d'une lucarne.

Pour la couverture du comble de la lucarne, et selon sa forme, on établira, ou un tasseau de faitage et d'autres tasseaux perpendiculaires, ou des tasseaux cintrés, si la lucarne forme dôme.

#### Cintrage des tasseaux, feuilles et couvreioints.

Pour faire prendre le cintre du dôme, il faut, suivant la courbe, donner des coups de scie sur le tasseau; le vide fait par ce trait en facilite le cintrage. Le même moyen s'emploie pour les parties concaves. Les feliefs des feuilles prennent la forme du cintre avec le marteau à gorge ou la panne d'un marteau ordinaire, ou par des coups de cisaille donnés par distance. Les couvre-joints prennent la courbe par le même moyen d'entailles sur les flancs, ou sur le plomb avec le marteau à boudin.

On peut aussi, au moyen d'une molette et du laminoir, cintrer dans tous les sens les couvre-joints

selon la courbe du dôme à couvrir.

#### Fenêtres, appuis de croisées.

A Paris. dans les bâtiments neufs, l'on recouvre en zinc tous les appuis de croisées et les soubassements.

On cloue d'abord, en saillie au soubassement, une bande de zinc sur le bord de laquelle vient s'agrafer le bourrelet de la feuille de recouvrement, et celle-ci, à la base du dormant, aura un relief A (fig. 121), de 0<sup>m</sup>.030 environ, fixé sur le contour du bois dont on lui aura donné la forme d'avance. On peut, à l'extrémité de ce relief, faire une petite agrafure à laquelle viendra se réunir celle de la partie B qui va recouvrir le dormant.




Fig. 121.

Pour fixer sur le dormant le zinc du soubassement, on soudera des pattes au relief avec entailles oblongues pour la dilatation.

Si on veut ne pas agrafer cette partie, on rahattra un bord plat de 0m,020 de large au relief du has et à la partie du haut en chevauchant l'un sur l'autre.

On peut aussi faire une entaille à la base du dormant de 0m,030 de hauteur 0m,010 de profondeur dans laquelle le relief du soubassement se logera en se raidissant, et sera recouverte par la partie sapérieure par un bord aplati intérieurement qui remplira le vide et s'isolera de la base, pour éviler la capillarité.

Si les croisées sont planées après le recouvrement, on fait préparer sous le dormant une rainure de 0°,20 de haut et de large pour placer le réliéf fait su sinc du soubassement; dès lors le dormant n'a

pas besoin d'être recouvert en zinc.

Il est envore facile de glisser sous le dormant la feuille de zinc pour rabattre ensuite en dedans un relief que l'on clouera intérieurement, si l'on veut, ou que l'on recouvrira d'une petite alèse qu'il faudra clouer d'argence, en lui faisant envelopper, par sa base formant quart de rond, le relief, et s'inerustera entre le dormant et le mur d'appui.

#### Filtrations des eaux par les rainures des battants de croisées. — Comment on peut s'en garantir.

En parlant des appuis de croisées, nous croyons devoir rappeler combien il est facile de garantir la filtration des eaux qui viennent dans les appartements par les rainures des battants de croisées.

Il suffit de pousser une rainure au quart de rond dans la pièce d'appui de la croisée, au droit de la joue intérieure, en établissant deux pentes dans cette rainure sur la longuent, et la perçant au point le plus bas de trous qu'on garnit de petits tuyaux en zinc.

Si, par un grand vent, l'eau s'introduit dans tes feuillures, elle redescend à l'extérieur par ce petit canal.

#### Châssis à tabatières.

La façon et la pose d'un châssia à tabatières en zinc, qui pouvait jadis présenter une certaine difficulté, est un travail mis aujourd'hui à la portée de tout ouvrier zingueur.

La forme généralement adoptée pour le châssis à tabatières est celle représentée sig. 122.




Fig. 122.

Sur quatre bandes de zinc cintrées, formant gorge, soudées bout à bout dans les angles, on place un encadrement ABCD en bandes de zinc laminé de 0<sup>m</sup>,03 mill. de diamètre, soudées sur les gorges à angle droit. Aux deux extrémités CD sont soudées deux pattes EE, percées à leur centre pour recevoir les deux bouts de tringle de l'encadrement supérieur H et former charnière.

Cet encadrement supérieur est à feuillure I pour recevoir les carreaux. Les feuillures s'étirent au banc comme les moulures en général et se soudent pour former le châssis.

Pour ajuster le chassis sur une couverture en zinc on s'y prend de la manière suivante. (Fig. 123.)

Les gorges ABCD, qui sont soudées avec le double chassis, sont elles-mêmes soudées sur la feuille H.

La seuille H s'agrafe à son tour et se relève sur chaque côté des tasseaux comme les feuilles ordi-




Fig. 123.

nuires de sa toiture, et a une force suffissate ainsi fixée pour soutenir l'appareil du chasis.

En Angleterre, on a une manière toute particulière de former les chassis; on se sert de bandes de zinc prises sur des feuilles de 8 à 10 millimètres d'épaisseur; ces bandes ont généralement de 3 à 4 centimètres de largeur; on ajuste de champ avec elles et on soude des moulures, et le tout donne le profil vertical suivant. (Fig. 124.)

Les carreaux sont fixés contre la moulure au moyen de petites chevilles ou goupilles et de mastic.

Ces sortes de chassis présentent à la fois de l'élé-



Fig. 124.

gance, de la solidité et ne reviennent pas plus cher que ceux faits en France.

#### Tuyaux de cheminée en zinc.

Encore un emploi bien général en Angleterre et qui se développe bien lentement en France.

Des préjugés, des craintes exagérées empêchent, sous ce rapport, le zinc de prendre toute la place qu'il doit avoir un jour dans les constructions. Et cependant bien des expériences et la pratique maintenant prouvent l'avantage qu'a le zinc sur la tôle qui se rouille et se détruit en peu de temps.

Le zinc, à une aussi grande distance du foyer de la cheminée, rafratchi sans cesse par l'air extérieur, ne craint pas de fondre.

En employant des numéros forts, comme 15 ou 16, en fait d'excellents tuyaux auxquels on peut donner les fermes les plus variées par suite de la facilité qu'a le zinc à être travaillé. (Fig. 125, 126 et 127.)




Fig. 127.

Indestructible à l'air, supportant facilement la chaleur de la fumée et sa condensation, le zinc présente tous les avantages, ceux d'élégance, de bon marché et de durée. La confection des tuyaux en zinc est facile. On les travaille, soit au mandrin quand le diamètre n'est pas trop grand, soit au

marteau et à la bigorne quand ils ent un certain développement.

On évite la soudure autant que possible, et l'assemblage des tubes, au moyen de rivets en zinc, est généralement employé.

# CHAPITRE IX.

#### TERRASSES EN ZINC.

Marquises. — Terrasses en zinc. — Prix du mêtre superficiel de terrasse en plomb et de terrasse en zinc. — Inconvénients du système à tasseaux et à coulisseaux extérieurs. — Système à coulisseaux intérieurs. Pose des chevrons et voliges.

#### Marquises, terrasses et auvents en zinc.

Les marquises sont ou un comble à une seule pente ou un comble avec deux croupes. Dans le premier cas, la pente se trouvant sur le devant ou adossée au mur par une inclinaison de 15 à 20 degrés, ramène facilement les eaux au point du branchement, destiné à la descenté, par une pente en sens inverse de celle de toute la surface, c'est-à-dire la première inclinée régulièrement de droite et de gauche, et la seconde servant de chéneau plat aura zéro à sa naissance et finira, en baissant à la descente, par avoir autant de centimètres au-dessous de zéro que vous en aurez donné à sa surface par mètre. Cette pente peut être faite en plâtre, mais le meilleur moyen et le plus solide est de la faire avec le plancher.

Quant aux chéneaux pour les marquises à comble, nous avons donné pour ces sortes d'ouvrages des dessins qui peuvent s'appliquer facilement aux mar-

quises.

Les reliefs des chéneaux ne seront point cloués sur la planche qui sert de frise ou de point d'appui à la draperie : une bande alaise vient les recouvrir, comme il est expliqué pour les socles de chéneaux; l'extérieur des marquises peut être décoré par des estampés et autres objets fondus en zinc que l'on trouve dans les dépôts de la société de la Vieille-Montagne.

Le zinc offre pour la couverture des terrasses encore plus d'avantages que pour la toiture des bâti-

ments.

Le plomb, qui était employé à cet usage presqu'exclusivement avant le laminage du zinc, ne peut offrir la même résistance que sous une épaisseur bien plus forte, et le prix en est presque triplé.

# Inconvénients du système à tasseaux et à

Cependant les tasseaux offrent des ressauts qui gênent la marche; les coulisseaux s'écrasent sous le pied. Un ouvrier intelligent devra plutôt employer le système que nous allons décrire.

# Système à coulisseaux intérieurs. — Pose des chevrons et voliges.

Sur des chevrons, posés sur une aire en plâtre de mètre en mètre et dans le sens de la largeur de la terrasse, on posé un lattis ou volige en bois de sapin du Nord de 0<sup>m22</sup> de largeur et de 0<sup>m025</sup> d'épaisseur.

Cette volige se trouve posée dans le sens de la pente de la terrasse, avec un écartement de 0°05 entre chaque planche composant ledit lattis.

# Pose des coulisseaux.

Des coulisseaux creux et recourbés sur les deux côtés, comme fig. 128, viendront s'enchasser dans les écartements; ils seront distancés d'une largeur de feuille, cette feuille devant déborder sur eux de chaque côté (Fig. 128.)

Les coulisseaux ayant été glisses dans les écartements à distance convenable, on les maintient par une patte clouée sur la volige et soudée en A sur le rond du coulisseau. (Fig. 128.)



Fig. 128.

Le travail est meilleur, si l'on peut relier cette patte dans la courbure du coulisseau plutôt que de la souder.

#### Pose des feuilles de zinc.

La volige posée et les coulisseaux fixés de la manière que nous venons d'indiquer, on prépare aux feuilles sur les deux côtés un boudin d'un diamètre un peu plus fort que celui formé par le coulisseau; on les entre naturellement, de bas en haut, dans les rainures formées par les coulisseaux, et on les pousse jusqu'au haut de la terrasse à couvrir, en ayant soin de laisser ces premières feuilles dépasser de 0m10 environ l'extrémité supérieure de la surface à couvrir.

Ces 0<sup>m</sup>40 seront employés à bien fixer les feuilles et à terminer la terrasse sur le côté supérieur, ainsi

que nous l'indiquerons tout à l'heure.

On entrera les feuilles de la deuxième rangée de la même manière que les premières, en les poussant sous celles-ci, de telle sorte qu'elles soient recouvertes de 0<sup>m</sup>, 10 environ, à moins que le peu de pente ne force à souder, auquel cas elles seront ajustées bout about avec un faible recouvrement, puis soudées ensemble.

Il en sera de même des feuilles du troisième rang, quatrième . etc.

Pour les dernières feuilles, c'est-à-dire les plus basses, celles qui terminent la terrasse dans le sens de la pente, on les bordera à leur extrémité et on les agrafera dans une bande de 0<sup>m</sup>,20 environ en zinc qu'on aura d'abord clouée à l'extrémité du plancher. (Fig. 129.)




Fig. 129.

La terrasse ainsi terminée par le bas, on doit l'assujettir sur les côtés; dans le sens de la largeur de la terrasse, les feuilles n'ont reçu le boudin que d'un côté, celui qui entre dans le coulisseau; l'autre, qui dépasse de 0<sup>m</sup>,10 environ la surface à couvrir, sera relevé tout droit, à angle vif, de 0<sup>m</sup>,10 environ.

Les 0m,10 serviront à terminer les côtés de la terrasse, ainsi que nous allons l'indiquer.

1° Si la terrasse est isolée de tout mur ou corps de bâtiment, on devra clouer sur les murs montant à l'entour de la terrasse une bande en zinc de 0<sup>m</sup>,30 environ, laquelle viendra rejoindre l'autre bande de 0<sup>m</sup>,10, dont nous venons de parler, relevée sur les côtés à angle vif, et toutes deux se relieront entre elles par un double boudin dont on se rendra facilement compte en voyant la figure ci-contre. (Fig. 130.)

A est la bande clouée sur le mur à l'entour de la terrasse. B les 0 . 10 relevés de chaque côté.

2º Si la terrasse est accotée à un mur ou corps corps de bâtiment, le relèvement B se fera de même contre le mur, mais à 0<sup>m</sup>.10 ou 0<sup>m</sup>.15 environ audessus de ce relèvement, on aura clouée sur le mur une bande de 0<sup>m</sup>.30, laquelle bande viendra prendre le relèvement B (fig. 130), et à 0<sup>m</sup>.10 ou 0<sup>m</sup>.12 au-



Fig. 130.

dessus de son point de jonction avec B, sera recouverte, ainsi que les clous qui la fixent, par une couche de platre (selin).

## CHAPITRE X.

VOITURES DE PLACE, DE LUXE, TAPISSIÈRES, WAGONS COUVERTS EN ZINC...

Voitures de place, de luxe, tapissières. — Wagons de chemins de fer. — Des toiles grasses, du plomb et du cut-vre pour convertures de wagons. — Toits de wagons en zinc. — Exécution de la couverture. — Chéneaux. — Bantle d'égout. — Couverture à coulisseaux. — Posé des fettiles. — Pose des coulisseaux. — Avantages du système.

Les voitures de place, de luxe, tapissières et wagons de chémins de fer peuvent être couverts en zinc.

# Voitures de place, de luxe, tapissières.

Pour les tapissières, voitures de place et de luxe, l'espace à couvrir étant peu étendu, on se contente de souder les feuilles entre elles, de les border sur les côtés et de les agrafer dans une bande de 0<sup>m</sup>,04 à 0<sup>m</sup>,05 qu'on a eu soin de clouer à l'extrémité des quatre côtés de la surface à couvrir. Par ce moyen, la dilatation du métal se reporte très facilement aux extrémités des deux feuilles.

Si la surface à couvrir était assez grande pour

craindre que la dilatation ne se fit pas assez librement, au lieu de souder les feuilles on peut les joindre par une simple agrafure plate (fig. 131),



Fig. 131.

en ayant soin de les fixer aux extrémités de la manière indiquée ci-dessus.

# Wagons de chemin de fer,

Il est de toute nécessité que les wagons de chemins de fer soient couverts, si on veut qu'ils fassent un service convenable, et, parmi toutes les couvertures, aucune ne peut offrir les mêmes avantages réunis de solidité et d'économie que la couverture en zinc.

## Des toiles grasses, du plomb et du cuivre pour couvertures de wagons.

Les toiles grasses ou goudronnées, les enduits dont on pourrait couvrir les toitures des wagons ne dureraient pas; le plomb serait trop lourd et trop cher; de plus, il aurait, comme sur les terrasses, l'inconvénient de se plisser, de se fendre. Le cuivre seul, sous le rapport de la durée, pourrait rivaliser avec le zinc; mais le prix du cuivre, comparé à celui du zinc, présente une différence trop grande pour que l'on puisse l'employer.

Le zinc vaut	°/o.				70 fr.	*	
Le cuivre					300	D	

#### Toits de wagons en zinc.

Les toits des wagons ont ordinairement 5<sup>m</sup>,00 de longueur sur 2<sup>m</sup>,50 de largeur. Les feuilles de zinc employées pour les couvrir sont au nombre de six, et ont 2<sup>m</sup>,65 de long sur 0<sup>m</sup>,85 de large. Les fabricants de wagons, en adoptant une dimension exceptionnelle, ont voulu éviter les soudures qui sont généralement d'un mauvais aspect et nuisent d'ailleurs à la bonne confection du travail.

La couverture des wagons se fait comme celle des toitures.

#### Exécution de la couverture.

On commence par pratiquer, le long de la corniche qui excède la partie supérieure du wagon, une rainure mi-cylindrique, de 0<sup>m</sup>,10 de diamètre environ qui servira de chéneau.

#### Chéneaux.

Cette rainure sera plus creuse vers ses extrémités, afin que la pente facilite l'écoulement des eaux qui aura lieu par un petit tuyau placé dans l'intérieur de la corniche et qui la dépasse de 0<sup>m</sup>,03 à 0<sup>m</sup>,04.

On place dans cette rainure une bande de zinc d'une largeur de 0<sup>m</sup>,25 à 0<sup>m</sup>,30; cette bande de zinc, qui a pris sur un mandrin la forme de la rainure A (fig. 132), recouvrira, en s'y adaptant, le chéneau, et dépassera le bord extérieur du wagon B de 0<sup>m</sup>,04 et le côté opposé C de 0<sup>m</sup>,08.

9

Les 0m,04 de bande sur le côté extérieur B se rabattent sur le rond de la corniche, et se fixent




Fig. 132.

au-dessous du rebord ou sur le rebord même, suivant la forme de la corniche, par des petits clous en rinc D, distancés de 1 1,2 à 2 centimètres les uns des autres.

# Bande d'égout.

Sur les côtés opposés C, c'est-à-dire intérieurs de, la toiture du wagon, cette même bande, qui forme hande d'égout, se cloue, de 0<sup>m</sup>,03 en 0<sup>m</sup>,03 à environ 0<sup>m</sup>,04 de la rainure, puis est repliée sur elle-même à pli vif, dans toute la longueur et la largeur du wagon, à partir de la ligne formée par les clous.

Ceci fait, on procède à la couverture du wagon.

#### Couverture à conlisseaux.

Le mode de couverture à employer sera le système à coulisseaux.

Nous avons déjà décrit ce système; nous n'avons donc pas à y revenir avec de grands détails.


Rappelons que la bande d'égout qui, comme nous l'avons dit, se replie à angles vifs sur ellemême, servira à agrafer les feuilles de deux ou trois côtés, selon la place qu'elles occuperont.

#### Pose des feuilles.

Une seule feuille couvre toute la largeur du wagon.

La première feuille à la tête du wagon doit se raccorder avec les trois bandes d'égout de trois côtés et être repliée de ces trois côtés à angles vifs.

Du quatrième côté transversal au wagon la feuille est relevée en bourrelet de forme arrondie dans la longueur et comme il est indiqué dans la description du système à coulisseaux.



Ply. 188.

Les deux, trois, quatre et cinquième feuilles, dans le sens de leur longueur, seront relevées sur leurs deux côtés, de même que la première, aux points C, C (forme arrondie), puis recevront un pli vif en dedans sur les deux côtés A A. (Fig. 133.)

La sixième feuille, qui sera la dernière, sera préparée exactement de la même manière que la première, et, comme elle, s'agrafera de trois côtés dans la bande d'égout et fixera ainsi la couverture du wagon.

#### Pose des coulisseaux.

Il restera encore la pose des coulisseaux (fig. 134);



le travail en est aussi simple que facile; on le trouvera indiqué d'ailleurs au chapitre XV du présent Manuel.

Seulement, comme il s'agit ici d'une surface plane, ou plutôt en dos d'âne, et que l'eau pourrait remonter par les coulisseaux à leurs extrémités, ils seront aplatis vers lesdites extrémités, puis rentrés comme les feuilles de zinc sous la bande d'égout.

#### Avantages du système.

Il n'est pas de système plus simple et moins coûteux dans l'exécution que celui que nous venons d'indiquer. Il offre encore l'avantage de pouvoir se démonter avec une grande facilité et sans endommager le travail, de telle sorte que si, après quelque temps de service, le wagon a besoin de réparations, elles peuvent se faire avec toute la facilité désirable. On peut ensuite reposer la couverture à très peu de frais.

# CHAPITRE XI.

EMPLOI DU ZINC ESTAMPÉ ET REPOUSSÉ POUR CLOCHETONS, GIROUETTES, CRÈTES DE FAITAGE, ORNEMENTATIONS DIVERSES.

Zinc laminé employé comme ornement extérieur. — Il remplace avantageusement le fer et le plemb. — Clochetons et autres ornements. — Zinc cuivré, doré, argenté. — Zinc estampé et repoussé.

# Zinc laminé employé comme ornement extérieur.

Depuis quelques années seulement on se sert du zinc laminé comme ornement extérieur; aussi ne devons-nous considérer ce qui a été fait jusqu'à présent que comme un acheminement à un emploi plus sérieux et qui doit amener plus tard un débouché considérable.

Toutes les constructions gothiques, et surtout de la renaissance, conservent encore en partie ces ornementations légères, capricieuses, qu'on cherche à imiter aujourd'hui.

Le travail du fer employé dans les anciennes constructions était fort coûteux, le plomb était trop lourd et manquait d'ailleurs de solidité.

# Il remplace avantageusement le fer et le plomb.

Les procédés d'estampage permettent aujourd'hui de remplacer facilement ces métaux par le zinc, et, grâce à l'habileté des ouvriers, à la malléabilité, à la légèraté et au bon marché du métal, on ne peut douter que, d'ici à peu d'années, cette industrie ne prenne un grand développement.

Nous n'avons pas à donner ici les détails de fabrication particulière à ces travaux; ils sont les mêmes avec plus de soin et de goût que ceux de tous les autres travaux du zinc, et sont d'ailleurs dé-

crits au commencement de ce Manuel.

#### Clochetons et autres ornements.

Il nous suffira donc d'indiquer brièvement les différents objets d'ornementation qui peuvent être exécutés en zinc.

1º Les clochetons, poinçons et girouettes.

Le nombre, la variété en sont infinis, puisqu'on en voit sur les églises, les monuments publics, les habitations de campagne, etc.;

2º Les crêtes de faitage;

3º Les balustres et balcons;

4° Les œils de bœuf, les ornements extérieurs à appliquer contre les chéneaux, les tuyaux avec anneaux ornés, les gargouilles, les vitraux encadrés. (Des essais récents prouvent que le zinc, pour les encadrements à angles droits, peut se substituer au plomb avec avantage, et comme solidité et comme prix.)

Si nous ajoutons à tous ces objets les différents ornements qui s'appliquent à l'extérieur et à l'intérieur des théatres, des édifices publics et particuliers, tels que moulures de toutes sortes, chapiteaux et soubassements de colonnes, lustres, vases, suspensions de toutes sortes, entourages de becs de gaz. médaillons, consoles, rosaces, jardinières, garnitures de lits, de croisées, de portes, patères, palmettes, embrasses de rideaux, garde-mains, boutons avec chiffres ou armes, cadres de glaces et · autres bois, plaques de garde, panonceaux de notaires, d'huissiers, etc., entrées de serrures, plaques de schakos, jugulaires, grenades, cocardes, enfin tous les objets d'équipement militaire, et enfin des pipes, porte-pipes, porte-allumettes, holtes de toutes sortes, etc., etc., on comprendra tout ce qu'il y a d'avenir dans cette industrie encore nouvelle.

## Zine cuivré, Horé, argenté, étamé.

Tous ces objets peuvent, si l'on veut, être cuivrés par les procédés de la galvanisation, et cela à un prix si minime qu'il restera toujours une différence énorme entre ces mêmes objets confectionnés en cuivre et ceux confectionnés en zinc.

Le zinc cuivré se bronze et reçoit le bruni et le poli comme le cuivre.

Il se dore et s'argente avec la même facilité. On l'étame par les mêmes procédés.

# Zinc estampé et repoussé.

Du reste, une chose remarquable, et qui plus tard ne peut manquer d'être appréciée, c'est que le zinc estampé et non cuivré prend un aspect et une teinte tout à fait autres par le nettoyage à la brosse sèche et à la potée d'émeri; les saillies ont le brillant et le poli de l'acier.

Pour l'estampage proprement dit, les procédés de fabrication sont ceux employés par tous les estampeurs sur cuivre; ce sont toujours des matrices sur lesquelles on applique des feuilles de zinc après les avoir préalablement chauffées. Il faut seulement, soit qu'on se serve du balancier ou du mouton. procéder graduellement, afin d'obtenir des épreuves bien fines et sans la moindre cassure.

Les numéros de zinc laminé que l'on emploie sont: 9, 10 et 12, Les 14 et 15 V. M. s'estampent facilement.

Une observation à faire pour la réussite des estampés qui ont des repoussés profonds et des angles presque droits, c'est d'avoir soin d'évider la contreempreinte en plomb; par ce moyen, on évite presqu'à coup sur les cassures.

Au moyen d'un petit fourneau placé près de la matrice et construit de telle sorte qu'une partie de la bande de zinc se tient toujours chauffée, tandis que l'autre est soumise à l'action du mouton, on

obtient encore d'excellents résultats.

## CHAPITRE XII.

# EMPLOI DU ZINC LAMINE POUR DEVANTURES ET MONTRES DE MAGASIN.

Moulures pleines en zinc raboté et étiré. — Moulures en feuilles de zinc étirées en creux. — Moyens de conserver l'éclat et le poli de ces moulures. — Tubes en zinc.

La perfection des procédés de laminage permettant d'obtenir des barreaux de 0<sup>m</sup>,93 a 0<sup>m</sup>,06 d'épaisseur sur une longueur de 3 à 4 mètres, on a pensé à étirer des moulures pleines en zinc pour remplacer celles en cuivre, qui coûtent si cher, ou celles de fer, qui doivent toujours être peintes, et n'offrent pas l'éclat ni le brillant désirables pour une devanture de magasin.

## Moulures pleines en zinc raboté et étiré.

Le zinc peut se raboter comme le cuivre et par les mêmes instruments, et a de plus l'avantage d'être plus doux, plus facile à travailler que ces deux derniers métaux.

On peut lui donner tous les profils et toutes les formes, et les moulures de zinc offrent le poli et le brillant de l'argent.

L'entretien de ce poli n'est pas difficile, comme nous le dirons plus tard.

Voici quelques coupes horizontales des modèles les plus usités. (Fig. 135, 136 et 137.)




Fig. 136.




Fig. 137.

Les vitres ou glaces AA sont maintenues contre les côtés BB au moyen de petites goupilles DD, placées de 15 en 15 centimètres dans la tige de la moulure et recouvertes de mastic en C C.


Tout ouvrier outillé pour ce travail en cuivre peut essayer de faire du zinc; il pourra trouver des débouchés plus faciles, vu les prix, comparativement réduits, auxquels il pourra vendre ces nouveaux produits.

Les moulures en cuivre plein sont si coûteuses que l'emploi en est restreint aux montées de musées, corps de bibliothèques publiques, etc. Le gouvernement a déjà tenté de remplacer le cuivre par le zinc, et ce premier essai a parfaitement réussi.

MM. Legras et Rigaux, mécaniciens, rue d'Ulm, à Paris, ont les premiers exécuté pour la Société de la Vieille-Montagne toutes les moulures nécessaires à l'ornementation de la porte d'entrée d'une des salles de l'administration, rue Richer, 19.

Ce beau travail a été fort admiré par MM. les membres du jury de l'Exposition de 1849.

Comme nous le disions plus haut, les moulures



en cuivre plein sont si chères, qu'on a cherché à leur substituer des moulures en bois recouvertes d'une feuille de cuivre laminé, et c'est ainsi que se font presque toutes les devantures aujourd'hui.

Même avec des moulures en zinc plein, on arriverait à lutter de prix avec les moulures en cuivre

sur bois.

Si l'on veut simplement recouvrir une moulure en bois d'une surface métallique, le zinc convient parfaitement, apporte toujours une grande économie et un beau poli brillant et argenté.

Le même outillage suffit pour les deux métaux.

Voici quelques-uns des profits des moulures que l'on peut facilement étirer sur bois avec le zinc. Ces dessins font partie de la belle collection de M. Lacarrière, rue Sainte-Élisabeth, n° 3, à Paris. (Figures 138, 139, 140, 141 et 142.)

# Moulures en feuilles de zinc étirées en creux.

Au moyen de bancs à étirer, en repliant une feuille de zinc sur elle-même selon les diverses formes que l'on veut obtenir, on peut lui donner facilement assez de raideur pour qu'elle ne fléchisse pas sur une longueur de 2 à 3 mètres.

Les Anglais obtiennent ainsi une grande quantité de moulures de toutes grandeurs, dont voici quelques dessins en coupe horizontale. (Fig. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153 et 154.)

Le bon marché de ces moulures est surprenant.

M. Becquet, à Paris, rue Dupetit-Thouars, nº 23,
a exécuté et exécute journellement de fort beaux tra-





Fig. 143.



# TTTT

149. 150. 151.

152. 153.

vaux dans ce genre. Il a été chargé de divers travaux pour les bureaux de la Société de la Vieille-

Montagne, rue Richer, 19.

En effet, le zinc laminé vaut 60 fr. les 100 kilogr., et la façon de ces moulures étant d'un prix peu élevé, puisqu'il s'agit d'un simple étirage à une filière, on peut livrer les moulures n° 20, par exemple (appelées petit-bois), à raison de 1 fr. 70 c. le kilogr., contenant de 10 à 11 mètres de moulure.

En Angleterre, je le répète, une grande partie des plus belles devantures de magasin est ainsi décorée

de moulures en zinc.

# Moyens de conserver l'éclat et le poli de ces monlures.

On prend en Angleterre pour le zinc les mêmes

soins que pour le cuivre.

En France, on n'a pas l'habitude de nettoyer ce métal, on ne sait pas qu'avec un peu de sable ou de grès et un peu d'acide sulfurique étendu d'eau (1/10 d'acide sulfurique, 9/10 d'eau), on peut décaper le zinc et lui donner un beau brillant, que l'on rend comparable à celui de l'argent dès qu'on le frotte avec de l'huile et de la terre pourrie.

#### Tubes en zinc.

On peut, au moyen du banc, étirer des tubes de toutes dimensions, ronds, carrés, pour tuyaux de descente, conduits d'eau, de gaz, etc.

Les petits tubes de zinc remplacent avec grande économie les tubes en fer-blanc pour conduits de fils de sonnettes, etc.

Il est deux systèmes d'agrafure de tuyaux brevetés, qui conviennent parfaitement au zinc. Ce sont l'agrafe simple (fig. 155) et l'agrafe à coulisseau



Fig. 155.

intérieur. Cette dernière surtout, d'une solidité à toute épreuve, serait d'une excellente application au zinc. (Fig. 156.)



Fig. 156.

C'est M. H. Ledru qui est breveté pour ces deux

systèmes d'agrafure, étirées au banc et passant par une filière, qui est le motif principal du brevet.

Le zinc s'étire aussi à l'embouti, c'est-à-dire d'un seul morceau cylindrique sans soudure. La malléa-bilité du métal se prête facilement à ce genre de travail, que connaissent parfaitement les mécaniciens, et que M. Palmer, rue Montmorency, 6, à Paris, a porté à un haut degré de perfection.

Les beaux résultats obtenus par cet habile mécanicien lui ont mérité la médaille d'argent, en 1849.

M. Palmer est l'auteur des moulures en zinc plein qui ornent la porte d'entrée des bureaux de la Société de la Vieille-Montagne, rue Richer, 19. Les moulures de la porte en face, s'ouvrant sur la salle d'exposition, sont de MM. Legras et Rigaux.

## CHAPITRE XIII.

OBJETS DE MÉNAGE ET USTENSILES DE TOUTE ESPÈCE EN ZINC LAMINÉ.

Considérations sur l'emploi du zinc. — Description détaillée de la confection des seaux. — Nomenciature des ustensiles, etc.

# Le zinc substitué au fer-blanc pour la confection des ustensiles de ménage.

Depuis que la Société de la Vieille-Montagne est parvenue à donner aux zincs qui sortent de ses usines une malléabilité qui permet aux feuilles de se prêter à toutes les exigences de la fabrication, un brillant et un poli qui ne le cèdent en rien aux ferblancs les plus beaux, presque partout le fer-blanc a été abandonné et remplacé par le zinc.

La grande dimension des feuilles permet de faire tous les ustensiles de ménage sans ces soudures multipliées, qu'on ne pouvait éviter lorsqu'on se servait du fer-blanc,

La maliéabilité du métal en rend le travail facile. Les soudures, d'une solidité à toute épreuve, peuvent se faire très vite.

Le zipc n'a pas, comme le fer-blanc, l'inconvénient de se ronger par la rouille; il convient donc parfaitement pour les vases destinés à conserver l'eau ou d'autres liquides.

Le nombre des objets qui se font en zinc est infini; chaque jour amène une nouvelle application du métal.

Entreprendre la description de chacun de ces objets serait chose impossible, en raison des limites que nous nous sommes imposées dans la publication de notre Manuel.

Chacun des objets dont on donne ici le dessin variè de forme ou de grandeur.

La forme plus ou moins élégante, plus ou moins commode, change suivant le goût et l'habileté de l'ouvrier, quelquefois aussi suivant l'usage de la localité.

Elle est presque toujours subordonnée à la dimension des feuilles de zinc employées.

C'est donc à la forme des objets que l'ouvrier doit apporter toute son attention :

1º Pour rendre l'usage de ces ustensiles d'un emploi facile et commode :

2º Pour n'avoir pas de perte dans le débit d'une feuille de zinc.

En s'attachant à donner une forme commode, l'ouvrier ne doit jamais perdre de vue l'elégance et la solidité.

Pour éviter la perte au débit des feuilles, les fabricants de Paris ont reconnu la nécessité de se renfermer dans certaines formes et dimensions, dont ils ne s'écartent que rarement.

Pour cette même cause, ils ont adopté une seule dimension de feuilles, celle de 0<sup>m</sup>,80 c. sur 2<sup>m</sup>,00 mètres.

Pour la célérité du travail, on a pour chaque ustensile une série de patrons, calibres ou modèles aussi en zinc, dont chaque pièce représente une des parties de l'objet à exécuter.

Il suffit d'appliquer ce calibre sur la feuille de zinc, d'en suivre les contours avec un poinçon aigu pour les retracer sur la feuille.

# Description détaillée de la confection des seaux.

Nous nous bornerons à donner ici les détails d'exécution d'un seau en zinc : c'est l'ustensile dont l'usage est le plus répandu ; c'est peut-être aussi l'un des plus faciles à exécuter.

Les seaux en zinc sont préférables aux seaux en bois, qui se pourrissent à l'humidité, qui prennent une mauvaise odeur par le séjour des eaux sales, et tombent en javelle si on cesse de les tenir pleins d'eau; ils sont aussi plus légers. Ils doivent également être préférés aux seaux en fer-blanc, qui sont si vite percés par la rouille.

Ils varient ordinairement de diamètre et de hauteur, suivant l'usage auquel on les destine.

Les seaux de jardin, d'écurie et d'atelier, ont généralement 0<sup>m</sup>,40 de hauteur et 0<sup>m</sup>,25 de diamètre.

Ils doivent être faits avec du zinc nº 14, pour résister aux chocs qu'ils sont continuellement exposés à recevoir.

Les seaux de ménage ont 0<sup>m</sup>,30 de hauteur et 0<sup>m</sup>,20 de diamètre.

Vu leur petite dimension, en petit employer du zine nº 42.

Quelques-uns reçoivent des couvercles pour préserver leur contenu, ou arrêter les émanations des eaux sales qu'ils renferment.

Les seaux ordinaires se composent de quatre pièces principales, qui sont:

Le corps,

Le fond,

Le rebord inférieur,

L'anse.


Le corps se forme au moyen d'une bande ou feuille de zinc à laquelle on donne la forme d'un trapézoïde (fig. 157). On roule cette bande en rap-



Fig. 157.

prochant les extrémités AB, de manière à ce qu'elles se croisent de 0<sup>m</sup>,005 à 0<sup>m</sup>,006 millimètres. On soude ensuite, pour former un cône tronqué (fig. 158).

Pour renforcer la partie supérieure C, en la rabat tout autour à l'extérieur au moyen du marteau, comme en D, puis on introduit dans cette partie rabattue un fil de fer ou de sinc qu'on recouvre entièrement par le zinc, et l'on soude le bourrelet formé au corps du seau, pour donner plus de solidité,



Quand le seau est cylindrique, la bande de zinc qui doit former le corps a la forme d'un parallélogramme.

Le corps du seau est quelquefois formé de deux parties réunies par une soudure.

Il faut avoir le soin de faire correspondre ces soudures du corps avec les oreillettes auxquelles est attachée l'anse.

Pour faire le fond, on découpe circulairement un morceau de zinc, en lui donnant un diamètre de 2 centimètres plus grand que la partie inférieure E du seau figuré.

Au moyen du marteau on relève d'un centimètre le bord de ce fond, à peu près à angle droit, de manière à ne lui laisser que le diamètre du seau. On creuse un peu ce fond, toujours au moyen de marteaux, pour que les gouttes de liquide restant dans le seau puissent facilement se réunir au centre, puis on entre le corps du seau dans le fond, de manière à ce que les bords viennent s'appliquer à l'extérieur du seau, et l'on soude.

Le fond du seau est préservé d'une usure rapide, provenant du frollement et des chocs sur le sol, au moyen d'un rebord en saillie d'environ 0<sup>m</sup>,03 à 0<sup>m</sup>,04 centim. de hauteur, qu'on soude au corps principal au-dessus de la jonction du fond.

Ce rebord est formé d'une bande de zinc dont on fait un cercle au seau, soudé d'abord par ses extré-

mités.

Ce cercle est garni comme la partie supérieure, puis soudé au corps principal G. (Fig. 160.)]



Fig. 160.

Pour les seaux de ménage, la partie inférieure est à moulures. On obtient cette moulure en passant la bande de zinc dans une filière.

L'anse est faite d'un fil de fer galvanisé ou étamé, dont la force est proportionnée à la grandeur du seau.

Il est attaché au moyen d'oreillettes en fer également étamé, qui sont placées sur le bord du seau et retenues par de petites plaques de zinc soudées au corps, qui ont la forme de poires.



Fig. 161.

Afin que le seau soit plus facile à porter, on place au milieu de l'anse un petit rouleau en bois. (Figure 161.)

Lorsqu'on veut renforcer le corps du seau, on y



Fig. 162.

applique plusieurs bandes ou cercles de zinc, comme fig. 162.

Le couvercle se fait en zinc repoussé sur le tour.

La forme lui est donnée au moyen d'un mandrin qui a exactement les mêmes moulures.

Les seaux de ménage se vernissent quelquefois; il est préférable de laisser le métal à nu. On peut alors le nettoyer au moyen de la composition indiquée au chapitre XIV du Manuel.

### Nomenclature des ustensiles, etc.

Les détails dans lesquels nous venons d'entrer pouvant se rapporter à l'exécution des objets qui nous restent à décrire, nous croyons superflu d'entrer dans de nouvelles explications; nous nous bornerons donc à donner la nomenclature des objets de ménage et ustensiles de toute espèce actuellement fabriqués en zinc, en les accompagnant de quelques dessins (fig. 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172 et 173):

Auges pour cages d'oiseaux; Garniture du fond des cages; Arrosoirs ronds, forme ancienne; Arrosoirs à huit pans, forme nouvelle; Bains de pied à gorge; Bains de pied ordinaire; Bains de siége à gorge;

Bains de siège à filtre;

Bains de siège à fauteuil; Bains hydropathiques;

Baignoires d'enfant, à dossier, la pourtour rebordé à boudin, fond posé sur fond de bois;

Baignoires à dossier, de plus grande dimension; Baignoires ovales, à boudins et croisillons, poi-

gnées au dos et aux pieds;

Baignoires à gorge polie, à socle, à traversin et à croisillon. La gorge, le socle et les montants sont garnis de bois intérieurement;

Boites à café; Boites à sucre; Boites à thé; Boites à chandelles; Brocs à rondin; Brocs avec couverele; Bougeoirs;

<sup>&#</sup>x27;Toutes les baignoires étant montées sur un fond de hois neuvent recevoir des reulettes.

Baquets ronds: Baquets ovales: Barattes pour faire le beurre; Chauffe-pieds; Crachoirs à sable; Crachoirs à cuvette: Crachoirs à entonnoir: Cuvettes-bidets: Cloches pour couvrir les plats : Entonnoirs pour tonneaux : Entonnoirs pour bouteilles: Egouttoirs de cuisine: Fontaine carrée et sa cuvette: Fontaine ovale et sa cuvette; Fontaine d'angle et sa cuvette; Fontaine à pans coupés; Lanternes: Mains à tabac: Mains à épicerie : Pendules-bornes: Pendules gothiques; Plateaux; Porte-mouchettes: Porte-lettres; Passoirs de tous numéros; Pompes de jardin; Rafratchissoirs à deux, trois et quatre compartiments: Ramasse-couverts; Seaux à charbon; Terrines: Vases pour les fleurs.






Fig. 167.






Fig. 178.



10.



Fig. 171.






Fig. 172.

Fig. 173.

# CHAPITRE XIV.

TOILES MÉTALLIQUES, GRILLAGES EN FIL DE ZING, TAMIS, CRIBLES ET EMPLOI DE ZINC PERFORÉ.

Grillage, treillage, économie de main-d'œuvre. — Emploi pour jardins. — Claies de magnanerie. — Toile métallique de zinc. — Minoteries, cribles, ustensiles de ménage. — Cordes en fil de zinc. — Zinc perforé. — Cribles métalliques. — Cribles en zinc perforé. — Garde-feu, garde-manger, etc. — Transparents et stores. — Peinture.

#### Grillage, treillage, économie de maind'œuvre.

Nous avons dit chapitre 1er que la tréflerie s'est emparée du zinc avec le plus grand succès.

Toutes les qualités naturelles du métal viennent encore ici combattre en faveur des emplois variés des fils de zinc.

Pour l'ouvrier, le zinc est plus doux à la main que le fil de fer; il est moins cassant; le travail va donc beaucoup plus vite et la main-d'œuvre doit être cotée plus bas.

## Emploi pour jardins.

A l'extérieur, le fil de zinc s'emploie en numéros fins pour remplacer les fils de plomb, pour atta-




Fig. 175.

cher les fleurs et arbustes; en numéros forts pour treillages, grillages, clôtures, etc. Il sert également pour liens des tuteurs. (Fig. 174 et 175.)

#### Claies de magnancries.

Dans les magnaneries, le fil de zinc est d'une ressource immense. On sait que l'oxyde de fer (la rouille) est mortel aux vers à soie, et que toute peinture leur est funeste. Le fil de zinc est excellent pour la confection des claies ou couches de vers à soie. Ces claies sont formées en grillages à larges mailles posés sur cadres en fer galvanisé. (Fig. 176.)




Fig. 176.

#### Toiles métalliques de zinc.

Le succès du fil de zinc en grillages a amené la fabrication de la toile métallique en zinc. Sans difficultés, on a obtenu la finesse la plus grande et, concurremment au cuivre, le zinc offre dans les prix de revient un avantage de 1 à 4 fr.

# Minoterie, cribles, ustensiles de ménage.

Les toiles de zinc trouvent leur emploi naturel pour minoteries, pêcheries, cribles, ustensiles de ménage, comme tamis, garde-manger, garde-feu, couvre-plats, etc.

#### Cordes en fil de zine.

Il nous reste à parler de la propriété toute particulière qu'a le fil de zinc dans la confection des câbles et fortes cordes servant à amarrer les vaisseaux ou embarcations; en diamètres inférieurs, pour étendre le linge à sécher. Nous avons encore les cordes en fil de zinc et chanvre, offrant une durée triple du chanvre seul, peur le hâlage des baleaux.

#### ZINC PERFORÉ.

#### Cribles métalliques.

Depuis plusieurs années déjà, les cribles ou vans en peau ont été remplacés par l'emploi de feuilles métalliques perforées.

La peau élait d'une usure rapide, sujette à toutes les variations de l'atmosphère, se relachant à l'humidité, se resserrant à la chaleur. L'introduction des métaux a donc été accueillie dans ces émplois avec une faveur qui s'accroît tous les jours.

M. F. Calard, mécanicien, a monté dans ses étahlissements des machines à perforer tous les métaux qui donnent l'exécution la plus parfaite. La feuille de métal, placée sur une planche d'acier perforée au diamètre que l'on veut obtenir, reçoit la pression d'une planche supérieure garnie de poincons en emporte-pièce correspondants aux parois de la planche inférieure. Ainsi, une feuille de métal de 2<sup>m</sup>,00 sur 4<sup>m</sup>,00 se perfore d'une seule pression. Les découpés sont, par ce procédé, d'une netteté absolue, et la feuille




Fig. 177.


Fig. 178.

Fig. 179.

n'a pas d'envers, c'est-à-dire qu'elle est également douce au toucher des deux côtés. (Fig. 177, 178 et 179).

## Cribles an sine perforé.

De tous les métaux, le zinc, par ses qualités naturelles d'inoxydabilité, de légèreté et de ténacité, offre les avantages les plus réels dans la confection des cribles en général, des grilles de tarares, etc.



Il se tend parfaitement dans le montage. (Fig. 180, 181 et 182.)

### Garde-feu, garde-manger, etc.

Le zinc perforé s'emploie pour divers ustensiles de ménage, tels que garde-feu, paniers, gardemanger, carreaux transparents pour poser à l'intérieur des appartements contre les carreaux inférieurs des fonètres.

#### Transparents et stores.

Pour les transparents comme pour les stores, le zinc, perforé dans les dessins les plus variés et aux découpures les plus fines, a l'avantage des stores ordinaires sans en avoir les inconvénients. Il garantit du soleil sans en intercepter la lumière; il empêche la vue de pénétrer de l'extérieur dans l'intérieur, et permet cependant de distinguer du dedans au dehors

Mieux que la tôle de fer perforé, la feuille de zinc se tend ou prend la forme qu'on lui demande.

Inaltérable à l'air et à l'eau, le zinc n'a besoin d'aucune peinture; il conserve très facilement son brillant naturel.

#### Peinture.

Le zine perforé est du reste susceptible de recevoir toute espèce de couleur ou peinture, ainsi que la dorure, l'argenture, le cuivrage et l'étamage.

Digitized by Google

# CHAPITRE XV.

#### NETTOYAGE ET PEINTURE DU ZINC.

Nettoyage du zinc. — Des ustensiles de ménage, escaliers, etc. — Moulures, boutons de porte, etc. — Peintures du zinc; des ustensiles de ménage, etc.

## Nettoyage du zinc. — Des ustensiles de ménage, escaliers, etc.

Pour nettoyer ou décaper la surface du zinc, on le frotte avec du sable très fin humecté d'eau, dans laquelle on a mis 1/10 de vitriol ou acide sulfurique. Il devient aussitôt blanc et luisant comme de l'argent; mais il est indispensable de le laver immédiatement après dans de l'eau pure, pour enlever tout l'acide et de le bien essuyer avec un linge sec.

Ce mode de nettoyage s'applique aux ustensiles de ménage, escaliers, planchers en zinc, etc.

#### Moulures, boutons de porte, etc.

Afin d'obtenir un brillant encore plus pur, fait pour des ustensiles plus recherchés, pour des boutons de porte, moulures, devantures de boutique, etc., on se sert, après avoir décapé par les procédés cidessus, d'émeri très fin qu'on emploie avec de l'huile; puis on frotte à sec avec de la terre pourrie, du blanc d'Espagne ou du rouge à polir.

Le brillant est alors sans égal.

# Peintures du zinc; des ustensiles de ménage, etc.

Les ustensiles et objets de ménage se revêtent, à l'extérieur et à l'intérieur, d'une peinture qui a pour but, à l'extérieur, de leur donner un aspect plus propre.

La peinture à employer à l'intérieur des ustensiles se compose, pour la première couche, d'oxyde gris de zinc mélangé, d'huile, et pour la deuxième,

de vernis au copal.

On donne à l'extérieur deux couches de couleur

ordinaire à l'huile, puis on sèche à l'étuve.

Un excellent moyen encore pour obtenir une peinture parfaitement adhérente, c'est avant toute peinture de passer sur le zinc une couche d'essence de térébenthine.

# CHAPITRE XVI.

#### DOUBLAGE DES NAVIRES EN ZINC.

Nonvelles qualités du zine laminé : embloi des numéros 15. 16 et 17. - Navires doublés en zinc à Nantes. Saint-Male, Granville, etc. - Comparaison des deublages en cuivre et des doublages en zinc. - Instruction pratique pour le doublage en zinc d'un navire. — Opérations préliminaires : couche de corrai. — Préparation du papier. - Manière de le coller. - Application du doublage en zinc. - Clouage; manière de déterminer la place des clous. - Nombre de clous à employer par feuille. -Cleuage à la flottaison et à la quille. - Composition des numéros d'un doublage en sinc. - Place de chacun de ces numéros. - Nombre de feuilles pour le doublage des navires de divers tonnages. - Façon d'un doublage. - Doublage des baleiniers. - Chevillage, baguettes de zinc. — Certificats constatant le bon emploi du zinc pour doublages. - Liste de quelques navires doublés en zinc.

Il y a peu d'années, on proposa aux armateurs français de suivre l'exemple des Hollandais, qui, depuis trente ans environ, se servaient de zinc pour doubler les navires. Les anciennes habitudes suscitèrent d'abord beaucoup de préventions contre ce houveau mode de doublage; dépuis, l'expérience a fait justice de ce faux jugement.

### Nouvelles qualités du zinc laminé. — Emploi des nºs 15, 16 et 17.

Les producteurs de zinc sont parvenus, par d'heureux efforts, à donner à certaines qualités de ce métal laminé toute la souplesse désirable; ainsi, les feuilles marquées Vieille-Montagne ont obtenu une ténacité et une malléabilité qui leur permettent de prendre toutes les formes et de résister aux chocs sans se briser. Ces feuilles, reliées par des clous en zinc, donnent un excellent doublage, surtout si l'on emploie celles nº 17 à l'avant du navire, celles nº 16 au centre et celles nº 15 à l'arrière. Les épreuves réitérées, faites à ce sujet par la Société de la Vieille-Montagne, ont produit des résultats si satisfaisants. que le zinc laminé a le droit d'être présenté pour les doublages, non pas à titre d'essai, mais pour emploi d'un usage bien préférable au cuivre. Aussi les armateurs et les constructeurs français apprécient-ils l'immense économie de ce mode de doublage, et chaque jour voit accroître le nombre des navires doublés en zinc.

# Navires doublés en zinc à Nantes, Saint-Malo, Granville, etc.

Par exemple:

Sur les 253 navires du port de Nantes 1,

57 sont doublés en zinc, 89 le sont encore en cuivre, 107 ne sont pas doublés.

' Port de Nantes : La Maris-Louise et la Noémi sont restées neuf ans sur le même doublage; le Joinville et Sur les 270 navires du port de Saint-Malo,

67 sont doublés en zinc,

89 le sont encore en cuivre,

114 naviguent sur francs-bords.

Sur les 90 navires du port de Granville,

56 sont doublés en zinc,

16 le sont en cuivre,

18 naviguent sur francs-bords.

Cette faveur croissante du zinc, qui s'étendra chaque jour dans tous les ports, se justifie par les calculs ci-après.

On a négligé dans ces tableaux les frais de carène antérieurs à la pose du cuivre ou du zinc, ces frais étant les mêmes dans les deux cas.

L'avantage résultant de l'usage du zinc pour doublage est considérable, non seulement à cause du métal qui est moins cher que le cuivre, mais aussi parce qu'avec un doublage en zinc on peut cheviller en fer, ce qui donne une économie de 1,200 à 1,500 francs, suivant le tonnage; tandis qu'avec un doublage en cuivre, il faut nécessairement partout un chevillage en cuivre, car l'action galvanique du cuivre détruirait bientôt les chevilles en fer, et avec alles la solidité du navire. Le zinc étant d'une élecvilles de fer, et contribue ainsi à la plus grande, solidité du navire.

l'Europe naviguent avec leur doublage en zinc depuis 1838.

Port de Saint-Malo : L'Amitié navigue avec son doublage en zinc depuis 1837.

Port de Granville ; Le Jean-Bart navigue avec son doublage en sinc depuis 1837. (Mars 1849.)

# COMPARAISON DES DOUBLAGES EN CUIVRE Et des doublages en zinc.

NAVIRES	e de	<b>Q</b> (	O TONNEAUX.		
DOUBLAGE EN CUIVRE SIX ANS DE DURÉS.			DOUBLAGE EN ZINC SIX ANS DE DURÉE.		_
756 feuilles de cuivre de 43 pouces sur 46, soit 0m 35° sur 4m 25° dont: 188 pes. 2k. 50 664 k. 50 189 4 756 8 378 5 * 4,134 *			840 feuilles de zinc de 43 pouces sur 42, soit 0m 35 sur 4m 15 dout: 420 pes. 2k. 65 1,418 k. » 210 — 3 a 630 a 210 — 3 40 714 »		
756 feuilles. 2,551 50			840 feuilles. 2,457 »	fr.	c.
à fr. 285 les 400 k 255 k. clous de cuivre à	7,271	75		1,719	90
315 fr. les 100 k	803	25	227 k. clous de zinc, à 100 fr. les 100 kil	227	,
Pose des 756 feuilles à	264	80	Pose de 840 feuilles à	294	
55 G	8,339		55 C	2,240	
Intérêts de cette somme à 5 p. 100 pendant six ans.	,		Intérêts de cette somme à 5 p. 100 pendant six ans.		
Total an hout de six ans	10.844	48	Total au bout de six ans	2 012	- ,
A déduire valeur de 1,300 k. vieux cuivre restant du doublage, à fr. 200 les 100 k.			A déduire valeur de 1,638 k. vieux zinc res- tant du doublage, à		
Dépensé net	8,241				
Soit, par an, 1,373 fr. 15 c.			Soit, par an, 389 fr. 97 c.	-	
		,	Économie du doublage en zinc. Soit, par an, 983 fr. 59 c.	5. <b>90 l</b>	58

# COMPARAISON DES DOUBLAGES EN CUIVRE Et des doublages en zinc-

NAVIRES DE 300 TONNEAUX.				
DOUBLAGE EN CUIVRE SIX ANS DE DURÉE.		DOUBLAGE EN ZINC SIX AUS DE DURÉE.		_
900 feuilles de cuivre de 13 pouces sur 46, soit 0m 35° sur 1m 25° dont: 450 pes. 3 k. * 4,350 k. * 225 — 4 * 900 * 900 feuilles. 3,037 50 à fr. 285 les 400 k 304 k. clous de cuivre, à 315 fr. les 400 k Pose de 900 feuilles, à 35 c.	fr. c. 8,656 85 957 60 815 =	1,000 feuilles de zinc de 13 pouces sur 42, soit 0m 35: sur 1m 15: dont: 500 pes. 2 k.65 i,325 k. 250 — 3 750 3 250 — 3 40 850 »  1,000 feuilles. 2,925 »  à fr. 70 les 100 kil 270 k. clons de zinc, à 100 fr. les 100 kil Pose de 1,000 feuilles, à 35. c	fr. 2,047 270 830	» »
întérêts de cette somme à 5 p. 400 pendant six ans.	9,929 48 2,978 83	Intérêts de cette somme à 5 p. 400 pendant six ans.	2,667 800	2000
Total au bout de six ans A déduire valeur de 1,300 k. vieux cuivre restant du doublage, à ir. 290 les 100 k Dépensé net	12,908 28 3,000 » 9,908 28	A déduire valeur de 1,950 k. vieux zinc res- tant du doublage, à fr. 35 les 100 k	3,467 682 2,785	30
Soit, par an , 1,651fr. 38 c.		Soit, par an, 464 fr. 20 c. Économie du doublage en zinc. Soit, paran, 1,187 f.17 c.	7,128	03

# COMPARAISON DES DOUBLAGES EN CUIVRE Et des doublages en zinc.

NAVIRE	S DE 40	O TONNEAUX.		
DOUBLAGE EN CUIVRE SIX ANS DE DURÉE.		DOUBLAGE EN ZINC SIX ANS DE DURÉE,		`
1,440 feuilles de cuivre de 43 pouces sur 46, soit 0m 35c sur 4m 25c dont: 570 pes. 3k. » 1,710k. » 285 — 3 50 997, 50 285 — 4 » 4,440 » 4,440 feuilles. 3,847 50 à fr. 283 les 400 kil	fr. c. 10,963 37 1,212 78 399 3 12,577 12 8,773 13 16,330 25	340 k. clous de zinc, à 400 fr. les 400 kil Pose de 4,260 feuilles, à 35 c Intérêts de cette somme à 5 p. 400 pendant six ans  Total au bout de six ans A déduire valeur de 2,334 k. vieux zinc restant du doublage, à fr. 33 les 400 k Dépensé net  Soit, par an, 363 fr. 84 c.  Economie du doublage	fr. 2,447 340 441 3,228 968 4,197	35 56 11 85 26

Il faut remarquer que les prix cotés sur le tableau ci-dessus sont loin d'être invariables; ainsi le zinc, qui y est porté à 70 fr., tombait, en mai 1850, à 52 fr. les 100 k., et les clous à 80 fr. En même temps, il est vrai, le cuivre subissait une baisse mais bien plus faible, et les avantages du doublage en zinc sont plus considérables aujourd'hui qu'il ne l'est dit aux tableaux précités.

Ces faits sont d'une grande importance pour les capitaines, les armateurs et les constructeurs, qui comprennent combien il est essentiel de préserver intact le chevillage. Le meilleur moyen, pour arriver à ce but, est d'employer le zinc pour doublage et de cheviller en fer ou, ce qui est mieux encore, en zinc.

Des vaisseaux chevillés en cuivre peuvent être doublés en zinc. La seule précaution à prendre, en pareil cas, est de garnir la charpente de la carcasse de papier ou de filasse trempé dans l'huile de goudron.

Cet enduit, fixé au moyen de petits clous en zinc, isole les chevilles, et empêche le courant gal-

vanique entre les deux métaux.

Il est même de l'intérêt des armateurs de faire doubler en zinc les navires sur francs-bords; car la différence en plus de 169 fr. 79 c., que produit le tableau suivant, doit être largement compensée par la conservation des bois; par la plus grande solidité donnée au bâtiment; par la faculté qu'il acquiert de faire toute navigation, même celle au long cours, ce qu'il ne peut faire sans être doublé; par une économie sur les assurances, etc.

NAVIRE DE 400 TONNEAUX, sur francs-bonds, Carène simple, durée quatre ans.	,	NAVIRE DE 460 TONNEAUX, DOUBLE EN ZUNC Carène et doublage, durée six ans.	
Frais de carénage, la 1ºº année. Frais, réparations, grattage, dc., Id. 2º année. Id. id. id. la 3º année. Id. id. id. carénage neuf complet pour la 4º année.  Les tutérels des sommes mres dehora, à 5 p. 100.  Dépensé net en quatre ans.  Soit, par an, 653 fr. 75 c.	fr. c. 1,200 » 300 » 300 » 300 » 300 » 300 » 300 » 315 » 315 » 315 »	Frats de carénage, la 1 <sup>10</sup> année Boublage en ziac, cemme déjà exposé, ci-derrière	1,200 * 3,228 55 4,428 55 1,328 56 5,157 11 815 83 4,941 25
Orskration. — On a porté les fra ment; cependant ces prix sont en yét	is de grattag iéral plus el	Orserva niew. — On a porté les frais de grattage, battage des coutures, etc., à 300 fr. par an seulement; cependant ces prix sout en genéral blus elevés.	r sn seule-

Le nombre des caboteurs qui prennent le dou-

blage en zinc s'accroft tous les jours.

Il n'existe pas, pour ces navires caboleurs, l'objection faite pour les navires au long cours, c'està-dire l'adhérence des coquillages pouvant en retarder la marche; car cette adhérence des coquillages n'est sensible que dans les mers très chaudes; dans les climats tempérés, cet inconvénient n'existe pas plus pour le zinc que pour le cuivre, et la marche des navires reste ce qu'elle doit être.

Dans les mers sous la ligne tropicale, le capitaine d'un navire doublé en zinc peut empêcher l'existence de mollusques sur la coque, en la faisant nettoyer de temps en temps; il remarquera que le doublage en zinc ne sera pas attaqué, car l'oxyde de ce métal adhère à sa surface, et forme une véritable patine incolore, transparente, difficile à rayer, inaltérable à l'eau et à l'air, qui préserve, par ce vernis naturel, les couches inférieures du métal.

Si les coquillages ne restent pas très adhérents au doublage en cuivre, c'est que ce doublage s'exfolie assez vite, l'oxyde de cuivre se détache de luimème et entraîne avec lui les coquillages, mais le

cuivre s'amincit ainsi rapidement.

Les coquillages adhérents au doublage en zinc se détachent d'eux-mêmes à l'entrée du navire en rivière; et lorsqu'on nettoie le navire, il est facile de voir que le zinc n'a pas sensiblement perdu de son épaisseur, l'oxyde de zinc restant adhérent au métal comme un vernis, tandis que les feuilles de cuivre sont fortement rongées par le vert de gris qui s'est accru à toutes les places où ont adhérè les coquillages.

Le zinc est employé maintenant dans la marine pour conserver la poudre; il est préféré au fer-blanc pour les armoires à provisions, les caisses à eau, etc. Il remplacera bientôt le laiton, dont on se sert pour ornements, jours de cabine, appliques et bordures. On peut utiliser pour les haubans les fils de zinc qui sont flexibles, d'une bonne ténacité, et qui ne se rouillent pas comme les fils de fer. Ces fils de zinc peuvent faire d'excellents cordages dormants.

# INSTRUCTION PRATIQUE

POUR LE DOUBLAGE EN ZINC D'UN NAVIRE.

# Opérations préliminaires. — Couche de corrat.

Lorsqu'on veut doubler un navire, on mastique d'abord les trous des clous et des chevilles, ainsi que les joints; puis, après avoir appliqué un corrai, composé de brai et de goudron, on colle un papier très fort, préparé deux ou trois jours à l'avance.

# Préparation du papier.

Pour préparer ce papier, on le trempe dans du goudron chauffé à une température de 60 degres centigrades ; puis, lorsqu'il est bien imbihé, on le

Le goudron doit être chauffé de manière que l'on

met en tas à égoutter; il devient ferme et bon à employer.

#### Manière de le coller.

Il faut avoir soin, en collant ce papier, de croiser les feuilles l'une sur l'autre, d'un pouce ou deux; d'imbiber de corrai les croisures inférieures, afin que les feuilles soient bien collées; de planter ensuite, de place en place, des clous à sabot, en zinc, qui fixent solidement le papier au navire.

### Application du doublage en zinc,

Le doublage s'applique par-dessus ce papier. Les feuilles de zinc se placent comme celles de papier, c'est-à-dire en les croisant d'un ou deux pouces les unes sur les autres, et en les étendant le plus régulièrement possible.




Fig. 183.

Pour le clouage des feuilles, on commence par tracer deux lignes AB, AC, de deux côlés contigus, à un demi-pouce du bord de la feuille. Ces

puisse y mettre la main. (Plus chaud, il brûle le papier; moins chaud, il ne pénètre pas.)

Digitized by Google

lignes sont destinées à ranger les clous du bord de la feuille.

# Clouage. — Manière de déterminer la place des clous.

Les feuilles se croisant d'un pouce (33 millim.), en mettant les clous du bord à un demi-pouce, soit à 16 millimètres de ce bord, ils se trouvent au milieu de la croisure. On ne trace que deux côtés, parce que ces deux côtés doivent recouvrir les deux feuilles contiguës, et, conséquemment, régler le clouage; tandis que les deux autres côtés doivent, au contraire, être recouverts par les feuilles qui leur sont contiguës.

Cela fait, on tire, dans les deux sens de la longueur de la feuille, des lignes de 3 pouces en 3 pouces, et les intersections de ces lignes déter-

minent la position des clous du milieu.

### Nombre de clous à employer par feuille.

Pour apprécier le nombre de clous qui doivent être placés sur les bords, de pouce en pouce (comme sur la figure), on ne doit compter que deux bords de la feuille (les deux autres recevant les clous de la feuille qui les recouvre); on trouvera alors, pour le bord, 54 clous, plus 39 au milieu, ce qui fait en tout 93 clous par feuille.

#### Clouage à la flottaison et à la quille.

Indépendamment de ce clouage général, on a soip, au haut du doublage, c'est-à-dire à la flottai-

Digitized by Google

son, et au bas, le long de la quille, de doubler le rang de clous qui s'y trouvent, ou, pour mieux dire, de mettre un sacond rang de slous dans toute la longueur du navire, à un pouce de distance de l'autre rangée, et de les placer ainsi serrés, c'est-à-dire de pouce en pouce.

Cette opération nécessite un certain nombre de clous en dehors de ce que l'on a compté par feuille; aussi l'on compte ordinairement 100 clous par feuille pour tout un doublage.

# Composition des numéros d'un doublage en zinc.

Les doublages en zinc se composent le plus ordinairement pour moitié n° 18, un quart n° 16 et un quart n° 17.

#### Place de chacun de ces numéros.

Le n° 17 se met dans la partie supérieure de l'avant, jusqu'au milieu où se fait l'embarquement. Dans cet endroit, le navire doit supporter le choc des chaloupes ou des canots qui l'abordent. A l'avant, il doit résister au choc de l'eau. On met deux rangs au milieu, et le reste est disposé en élargissant vers l'avant. Le n° 16 se met immédiatement sous le n° 17, pour finir de garnir l'avant. Enfin, le n° 15 sert à doubler l'arrière, qui est la partie qui souffre le mojas.

 ${}_{\text{Digitized by}}Google$ 

### Nombre de feuilles pour le doublage des navires de divers tonnages.

En employant des feuilles de zinc de 0 m. 35 c. de large sur 1 m. 45 c. de long, il faut, pour doubler un navire de :

	( 280 f	enill <b>es</b> 1	a° 15]		
100 tonneaux	₹140	<b>»</b>	16 }	<b>560</b> 1	euilles.
	140	» ·	. 17)		
	(420	<b>X</b> )	15 1		
200 tonneaux	<b>21</b> 0	<b>3</b>	16}	840	id.
	210	×	17)		
300 tonneaux	į 500	>	45 Ì		
	250	<b>3</b> 5	16 }	1,000	id.
	250	»	17	•	
	i 630	<b>x</b>	45 j		
400 tonneaux	315	D	16}	1,260	iđ.
	315	29	17)	•	

#### Facon d'un doublage.

Dans beaucoup de ports de France, mais principalement sur le littoral de la Manche, les doublages se font à l'entreprise.

On donne aux calfats 35 centimes par feuille, pour mouiller le papier, le coller, percer les feuilles, les appliquer et les clouer.

# Doublage des baleiniers.

Les baleiniers et divers navires se doublent de planches. Les clous propres à ce doublage sont des clous de zinc de 63 à 80 millimètres. Ils ne se

Digitized by Google

rouillent pas, et durent plus longtemps que les planches elles-mêmes.

#### Chevillage, baguettes de zinc.

On fait des chevilles en zinc de toute épaisseur et de toute longueur. Leur ténacité est aussi bonne que celle des chevilles en cuivre. Leur malléabilité leur permet de plier sans rompre, grand avantage pour le bordage des membrures.

Les expériences qui ont été faites jusqu'ici pour le chevillage en zinc des navires ont parfaitement réussi.

Des chalands, qui doivent s'échouer fréquemment, ont été chevillés en zinc, et les bordages se sont parfaitement maintenus.

Le trou de la cheville en zinc ne s'agrandit pas, comme celui de la cheville en fer, par la rouille; cette cheville ne casse pas.

Inévitablement, son emploi est appelé à devenir très important et à remplacer avec beaucoup d'avantages les chevilles en fer, dont l'oxydation est très prompte, les chevilles en cuivre pour ponts de navires, qui sont d'un prix élevé.

# Certificats constatant le bon emploi du zinc pour doublages.

Nous, capitaines-visiteurs des navires près le tribunal de commerce de terre et de mer séant au Havre, certifions que, dans les navires chevillés et cloués en fer et doublés en zinc, nous n'avons jamais reconnu de détérioration, soit dans les doublages en zinc, soit dans le clouage ou chevillage en fer, provenant de l'action réciproque d'un métal sur l'autre, et que, même dans les doublages en zinc appliqués avec des clous de fer étamé, au lieu de clous en zinc, nous n'avons reconnu aucune oxydation qui puisse être attribuée au contact des deux métaux. Certifions, en outre, que, dans les navires cloués et chevillés en fer et doublés en cuivre, malgré que le contact ne soit pas immédiat, le cuivre détruit le fer en peu d'années.

Le Havre, 30 juillet 1836.

Signé: Philippe, Thomas, M. Cobert, P. Gremont, Griot et J. Riou.

Nous, maire de la ville du Havre, certifions que les six signatures ci-dessus sont bien celles des sieurs Philippe, Thomas, Cobert, Gremont, Griot et Riou, capitaines-visiteurs de navires, demeurant en cette ville, et que foi doit y être ajoutée.

Donné en l'hôtel-de-ville du Hayre, le 2 août 1836. Signé : A. LEMAISTRE.

Vu pour la légalisation de la signature de M. A. Lemaistre, maire du Havre, apposée ci-dessus.

Havre, le 2 août 1836.

Signature et sceau du Sous-Préfet.

Nous soussignés, négociants-armateurs, capitaines et constructeurs de navires, certifions à qui il appartiendra qu'une longue expérience constante et de tous les jours nous à démontré incontestablement les faits suivants :

Dans les navires chevillés et cloués en fer et doublés en zinc, il n'a été remarqué aucune action réciproque et nuisible de l'un de ces métaux sur l'autre; le doublage en zinc n'augmente nullement l'oxydation naturelle du fer, soit qu'il y ait du mastic et du papier goudronné interposé entre le zinc et le fer, comme pour les chevilles et les clous en fer des bordages et de la quille, soit qu'il y ait contact immédiat entre ces deux métaux, comme pour le doublage de l'étambot et du gouvernail, et les ferrures en fer de ces deux pièces. Il y a plus, une grande partie des doublages en zinc sont appliqués avec des clous en fer étamé, et nous n'avons observé aucune action destructive réciproque entre ces clous et les feuilles de zinc qu'elles attachent.

• Dans les navires chevillés et cloués en fer et doublés en cuivre, il est positif que le fer ne nuit nullement à la durée du cuivre, qu'il protége au contraire; mais que l'action du cuivre sur le fer est tellement destructive, que les chevilles et clous en fer placés sous le doublage en cuivre sont oxydés à une profondeur de plusieurs pouces, et même de plus d'un pied dans l'intérieur des bordages et autres pièces, et dans un intervalle de deux ans au plus, malgré le papier goudronné et le mastic interposé entre le doublage et les têtes des chevilles et des slous, et de telle sorte que des clous et des chevilles de 6 à 10 lignes de diamètre sont quelquefois réduits à n'ayoir plus qu'une à trois lignes ou ont disparu totalement, et que les ferrures d'étambot et de gouvernail en fer, placées en contact immédiat avec le doublage en cuivre, sont oxydées et hors de service dans l'intervalle d'une traversée de deux à trois mois.

Ces faits sont tellement notoires, que l'on ne construit plus un seul navire destiné à être doublé en cuivre, sans le cheviller et le clouer en cuivre depuis la quille jusqu'à six pouces au-dessus de la hauteur de ce doublage, et sans mettre aussi en cuivre les ferrures d'étambot et de gouvernail. Nous n'avons eu connaissance de ferrures d'étambot et de gouvernail en fer dans des navires doublés en cuivre que dans le cas où, par suite de ferrures de cuivre brisées en cours de voyage, il a été impossible de les remplacer autrement que par des ferrures en fer dans leurs ports de relâche.

Fait double au Havre, le 28 juillet 1836.

Signé: Augustin Normand, Chaubert et Barbulée, Jourdan, Martin Lepage et Contant, frères Vaquerie, Lamotte et Cie, Acher le jeune, Jassant, Queeney et Bretel, A. Moys, F. Perquer et ses fils, Desmonts, E. Reydellet, J. Nannès, Ach. Hébert, J. Lahens jeune et Hermé, M. Cor Palm et Cie, P. Lepèbre ainé, Laurent, L. Martel, Le Marchand, Vasse, P.-C. Damblat et Cie, H. Duroselle et Cie, et D. Ausel et fils.

Nous, maire de la ville du Havre, certifions que les anteurs des signatures ci-dessus apposées, au

nombre de vingt-quatre, sont tous négociantsarmateurs et capitaines de navires et constructeurs, domiciliés en cette ville, et que foi doit y être ajoutée.

Donné en l'hôtel-de-ville du Havre, le 2 août 1836. Signé : A. Lewaistre.

Vu pour la légalisation de la signature de M. A. Lemaistre, maire du Havre.

Au Havre, le 2 août 1836.

Sceau et signature du Sous-Préfet.

Je soussigné, ex-capitaine du navire trois-mâts-barque Gaspard-Monge, de Nantes, certifie qu'en janvier 1839 j'ai fait doubler ce navire en zinc; que ce navire a toujours été en activité, faisant habituellement le voyage des Antilles et de Bourbon jusqu'en 1846, époque à laquelle ce doublage a été changé, bien qu'à la rigueur on eût pu lui faire faire encore un voyage aux Antilles, ce qui aurait donné audit zinc une existence de huit ans et demi. En foi de quoi je délivre le présent pour servir au besoin.

Nantes, le 20 novembre 1848.

Signé : E. PRAUD.

J'ai souvent employé le zinc pour doublage de mes navires; j'en ai été très content pour la durée, puisque je l'ai conserve six, sept et huit ans sans réparations. Mais il y a un grand inconvénient à employer le zinc pour les navires au long cours; c'est qu'il s'y attache diverses espèces de coquillages, entre autres une espèce appelée cravans, qui poussent de 25 à 30 centimètres, et qui souvent retardent la marche d'un navire de plus d'un tiers. Il me semble qu'on pourrait obvier à cet inconvénient en cuivrant le zinc d'après le procédé Ruolz, ce qui augmenterait peu les frais.

Nantes, le 22 septembre 1848.

Signé: Bonnefin, ancien négociant et armateur à Nantes.

Nous, veuve Jourdan et fils, armateurs à Granville, certifions que notre navire-brick Joséphine a été doublé en zinc de la Vieille-Montagne, dans le courant de janvier 1845; que nous sommes très satisfaits de ce doublage, qui pourra encore durer quatre années.

Granville, le 25 janvier 1849.

Signés : Ve Jourdan et fils ainé.

Bremen, 27 octobre 1848.

A M. Aragon, inspecteur de la Société de la Vieille-Montagne.

Mon navire Genisa, capitaine H. Dectjen, a été doublé en zinc, au mois de mars dernier, et le ca-

pitaine m'écrivit à ce sujet de Venise, le 13 août 1848, après avoir fait le voyage de Brême à Tromsac et de là à Venise :

« Jusqu'à présent, le zinc se maintient extrêmement bien; il n'y a que les clous qui ne valent « rien 1; ils sont trop faibles. »

Dans une autre lettre, ce capitaine recommande à son beau-père de faire doubler également son navire en zinc, ajoutant que depuis qu'il a reçu ct employé les vrais et bons clous <sup>2</sup>, il est satisfail.

Signé: Goorges Duckwitz, armateur.

Vegerack, 26 octobre 1848.

## A M. Mertens, à Bremen.

Je vous remets inclus le certificat que vous me redemandez; j'ajouterai qu'il m'a été dit, par un capitaine qui habite ici, que le zinc d'un navire d'Amsterdam, qu'il a vu, s'est maintenu pendant cinq ans dans un état tel, qu'il aurait pu durer encore une année.

Signé: H.-F. Ulrichs.

Les clous dont on se plaignait étaient des clous à toiture, qui avaient été livrés par le dépositaire, faute du meilleurs.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ce sont des clous de zinc fabriqués spécialement pour les doublages.

CERTIFICAT.

Vegerack, 13 juillet 1848.

J'ai à vous annoncer que mon navire, doublé au printemps dernier avec votre zinc, est revenu de Cuba depuis huit jours; le déchargement n'est pas encore fait; mais, suivant le rapport du capitaine, le zinc a été fort peu altéré; je dois vous dire que malheureusement tout un côté du navire a perdu ses feuilles de zinc, et la faute en est aux clous, dont les têtes se cassent au moindre coup de marteau, ou par le travail des eaux entre les feuilles; ce qui m'oblige à faire visiter partout mon navire et à le faire réparer : aussi vous prierai-je de me faire parvenir, à cet effet, de forts et grands clous : la tête doit en être beaucoup plus forte et le clou doit être plus long.

Signé: H.-F. Ulrichs, armateur constructeur.

## Vegerack, 15 mars 1848.

Je soussigné, armateur de Brême, certifie que le navire Baltiens, capitaine H. Schwarting, a été doublé par moi avec 500 feuilles de zinc de la Société de la Vieille-Montagne, à Liége, prises au dépôt de Carl. Mertens, à Brême, et que ces feuilles de zinc se sont parfaitement bien conservées et à peine salies; mais les mauvais clous dont on s'est servi tont causé la perte de plusieurs feuilles.

Signé: H.-F. ULRICHS.

<sup>1</sup> Clous à toiture.

Brake, 11 octobre 1848.

Nous lançons aujourd'hui à la mer un navire de Emden, doublé en zinc, et qui devait passer à la visite.

Le zinc y est placé depuis trois ans; il s'est conservé très bien, et le capitaine de ce navire en est très satisfait. Il nous enverra un certificat à ce sujet. Les nouveaux clous de zinc se laissent fort bien frapper et enfoncer; seulement ils sont un peu trop courts pour du zinc aussi épais. C'est pourquoi je vous prie de m'envoyer des clous de 1 1/4 et 1 1/2 pouce 1.

Signé: Tobias et Cie.

Il fut détaché, pour MM. Schutt et Schumann, de cette ville, un échantillon de zinc d'une pièce de grande dimension, lequel, portant le timbre de la Vieille-Montagne, fut examiné par le procédé chimique. Cet échantillon fut reconnu pour être d'une très grande finesse, en ce que, outre une trace de charbon et une quantité de plomb bien minime, on ne trouva que deux cent vingt-huit millièmes de fer.

Hambourg, le 15 avril 1849.

Signé : E.-C.-H. BIEWEND, directeur de la Monnaie.

<sup>1</sup> Clous de 30 millimètres.

Je soussigné, capitaine du navire la Nouvelle-Loire, dont le sieur Étienne Denis est propriétaire. certifie par la présente que ce navire a été doublé en zinc en septembre 1836, et que le zinc n'en fut détaché qu'au mois d'août 1846, après que ce navire eut fait, pendant tout ce temps et sans interruption, les voyages des Antilles.

Nantes, le 20 avril 1847.

Signé : GAUTREAU.

Je soussigné, capitaine du brick hanovrien Sara. certifie par la présente que ce navire a été, il v a trois ans. doublé à Anvers en zinc portant un timbre rond, avec ces mots inclus: Société de la Vieille-Montagne, à Liége; que, pendant ces trois années, on n'y a pas touché, et que maintenant. après avoir mis le navire en carène, i'ai trouvé le zinc dans un état aussi satisfaisant que si le navire venait à peine d'avoir été doublé; qu'il n'était pas du tout endommagé, et qu'on ne pouvait remarquer si le zinc était devenu plus mince.

Je ferai remarquer encore que ce navire avait déjà une fois été doublé en zinc, pendant sept années, et que lorsqu'on détacha le zinc, on le trouva dans un état tel, qu'on aurait encore très bien bu le laisser attaché pendant une année.

Comme un doublage en zinc est non seulement meilleur marché que le cuivre, mais dure presque le double de temps, et qu'ainsi que ce métal il conserve sa propreté primitive, je suis convaincu,

n'ayant, pour ainsi dire, fait pendant ces trois années que des voyages dans le Sud, que ce genre de zinc peut remplacer parfaitement le cuivre.

Brake, le 17 octobre 1848.

Signé: F.-T. HOLLANDER, capitaine du navire Sara.

Je soussigné, Behrens, constructeur de navires, ayant mis le navire Sara en carène et l'ayant fait examiner, ainsi que les capitaines signant avec moi, et qui ont vu le navire dans cette occasion, déclarons par la présente que le doublage du navire est conforme à la déclaration ci-dessus du capitaine F.-T. Hollander, et que nous jugeons également un doublage en zinc suffisant.

Signé: J.-D. Behrens, constructeur de navires; H.-C. Pomilius, capit.; W.-J. Gerden, capit.; P. Struven, capit.; J.-H. Tanzen.

Vegesack, 27 octobre 1848.

M. Ch. MERTENS, à Bremen.

Le capitaine H. Dectjen, mon gendre, m'écrit de Trieste: « Cher père, vous désirez savoir comment s'est maintenu le zinc de mon navire: il y a déjà six mois que le doublage est fait; mais le zinc est toujours aussi blanc, aussi poli, et ne porte aucune trace de coquillages ou de saletés. Si vous avez l'intention de faire doubler votre navire aussi en zinc, je vous y engage alors beaucoup. »

Le soussigné a depuis fait doubler en zinc le

navire Wilhelmine, nouvellement construit.

Agréez, etc.

Signé: H.-C. SCHAFFER.

## LISTE DE QUELQUES NAVIRES DOUBLÉS EN ZINC (Extrait du Veritas ou Lloyd Français).

PORTS	D'ARMEMENT.	Amsterdam Toulon Cette Rotterdam La Seyne Bergen Amsterdam Rouen Toulon Geroningen Geroningen Geroningen Rotterdam Genes Toulon Seines Amsterdiam Genes Toulon Seines Seint-Mark
SWON	DES ARKATEURS.	1840 Boelen et Comp
Anno du doul	es blage	<b>7889</b>
S	DES CAPITAINES.	J. C. Ludders. J. Banon. J. Laroix. Vander Hack P. G. Frasset. C. K. Behrens. C. Ouman. F. E. Fiquet. Nebles. W. de Groot. Vanderkoff Ae. P. A. Michelini A. Gavoty. Hernange.
NOMS	DES NAVIRES.	Acra. Actif. Adolphe Adriana Adriana Adrien Africa Africai Africai Afrique Agatha Afrique Alanide Albert Albert Alloride
Nume d'or	éros dre	

	CHECK WAY		-				7.5	
PORTS	D ARMEMENT.	Rouen Norden Dieppe	Saint-Servan Groningen Saint Malo	Barcelone	Santander Granville			Amsterdam Marseille Trieste Blaye
SEON	DES ARMATEURS.	Delamane	Beaufort	Capitaine.	M. Zulmelzo	Veuve Gutbert et als Le Saulnier-Saint-Jonan.	l. Aquarone.	-45 Fraissinet et Van Baak46 Bossier père et Ills45 A. Ginrasswich
Anne du doul	es blage	1843 43	14-	ffi	37	<b>7</b> <del>1</del>	F 7	7777
SI	DES CAPITAINES.	E. S. Henge J. H. Wehlgemuth	C. Hemery P. W. Vos.	C. Callois	F. Osolio	P. M. Gurlet Pouliguen	D. Cordiglia	H. Jansen. P. Boysen. M. Gimié
NOMS	DES NAVIRES.	Alerte	Alexandre	Alphonse	Amalia.	Amélie.	Amicizia	Amphitrite Amstel Anacharsis Anastasis
Nume d'or	ros dre	97.2	222	222	33	27	88	***

. Saint-Malo	. Dunkerane	•	. Amsterdam Gruissan		Syra	Odessa.	. Havre	Leer	ls Dordrecht	. Amsterdam	Granville.	Anvers	. Dordrecht	. Marseille	Ameterdam	Odessa.	. Trieste	Joure	Havre	. Dinan
Viot	Ch. Christians frères.	Raymond et Forestier.	Daniel et fils et Arb <b>man</b> Canitaine	Steinboemer et Lubique.	ne au	Pontio-Nicoli	Keenan	et H. Rahusen	3. Van Hoogstraaten et fils	Van de Stadt	emengnonnet	H. Nieberbing	Mauritz	Jourdan et Comp	C. Psicha	Zino Francesco	Zi	A. Brower	Morisseaux et Monnet	iel
. 1839 A. Viot.	.>-39 Ch. Ch	41 Raymo	45 Daniel et his	42 Steinbo	44 Capitaine.	. —37 B. Pon	-38 Camitain	. —39 C. et H	44 G.Van	45 C. Van	38 Lemeng	42 F. H. P	43 G. Mau	38 Jourdan	41 C. Psie	36 Zino Fr	35 P. Grazzi	43 A. A. B	43 Morisse	44 A. Michel
augras. Tallibert	Gérou.	Buot	B. de Jonge.	C. kreye	Domestini .	erlainovich.	egruel	G. Peters.	A. Mugge	A. Hendricks.	logerie	Govaerts	J. Mik	ourdan	Engesiman.	<ol> <li>Perlainovich.</li> </ol>	Fianich	J. de Boer	B. Hauvet	Jean
<u> </u>	· A	5.	<i>i</i> -	cka.	Y.	Pe .	J. Fe	B.	E.	H.	. Bo		. D.	. Jo				rer A.	- 6	****
Andromaque.	Angelique .	Angelique	Anna	Anna-Rebecka.	Annibal	Anténore.	Antigone.	Antoinette	Antoni.	Antonia	Antonin	Antonius	Apollo	Arabe	Archipel.	Arestidone.	Arestidome.	Arjen Bruwer	Armand .	Armoricano,

Num d'or	NOMS	S	Anne du dou	NOMS	PORTS
éros dre	DES NAVIRES.	DES CAPITAINES.	ées blage	DES ARMATEURS.	D'ARMEMENT.
59 62 62 63 63 65 65 65 67 73 74 74 75	Arsène.  Arsène.  Arsène.  Artilleur.  Association.  Assunta.  Astréa.  Astronne.  Athénais.  Auguste.  Auguste.  Auguste.  Auguste et Adolphe.  Auguste.  August	Blanchaudin. Merel. C. Lebourgeois Boucard. F. Gazzini. Cabruja fils Terrier Rehecq Rehecq R. Bourdasse Giffand. J. Helsmortel Leloup. Delamusse. B. Sile J. Melsmortel Leloup. J. Melsmortel Leloup. Leloup. J. Melsmortel Leloup. Leloup. Leloup. J. M. Noël. J. M. Noël. Leloup. Le	184 194 194 194 194 194 194 194 194 194 19	Lemaréchal  A. Lhotelier  Duménil Leble  Chauve jeune  D. B. Bosco frères  P. Roca  Turpin  L. Hovius  Malicorne  Lossieux  Veuve J. Vaik de Hnuyt. Veuve Doinel.  Darthenay  Larsonneur  Larsonneur	Saint-Servan La Richardais Havre Havre Havre Nantes Génes Palamos Marsille Marsille La Rochelle Saint-Servan Ostende Granville Granville Granville Granville Saint-Malo

Marseille Marseille Amsterdam Raguse	Granville Bayonne Granville Marseille	Montevideo Le Sénégal Saint-Servan Nantes	Havre Amsterdam Binic Bordeaux	Marseille Marseille Nantes Marseille	. Rouen . Binic . Saint-Malo . Gênes
	Malicorne  J. M. Goyelche Langlois père et fils. J. P. Crouzet	G. Gastal. Valentin et fils. Bosquet et Comp.	Capitaine.  De Bries Boelen et Comp. Lesaulnier Saint-Jouan Capitaine.	- 0	J. Pilastre
244 8 244 8	<u> </u>	777	<del>                                      </del>	<b>7</b> 777	77777
	:::::		• • • •		
J. Gasteaux J. B. Gimie J. Houssanger. Puglese	Aubert J. C. Dupuy. Calange B. Gibert	L. Scnialino. Bouisson P. Jean Richardeau .	J. Koger. J. Noteboom. F. Chattet. Barbe	Caussy. Lami . Saulny. Flary .	H. Gilles F. Levay Avril N. Repetto. J. Jansen .
	0883				
BaptistinBarendinaBaron Pascotini	Baronne de Bossy Basque	Belle Poule. Bellone. Béranger.	Bey Binicas Blavais	Bonne Adèle. Bonne Elisa. Bonne Marie. Bonne Mère.	Bonne Mère . Bonne Mère . Bouvrenil . Briante Briesis
81 8 8 1 8 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1	2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	8 8 8 8	8588	988	88 <u>8</u> 55 <u>3</u>

PORTS	U.AKRERENI.	Venise Fiume Marseille Bayonne Marseille Stettin Marseille A misterdam Nantes Marseille Sant-Malo Marseille Nantes Marseille Nantes	Marseille Sundsvall Nantes Constantinople Dunkerque
NOMS	DES ARMATEURS.	F. G. Vianello et Comp. Scarpa et Comp. E. Lauger. J. J. Despeaux. Ch. Aune. Metzenthin et Comp. Homsy père et fils. J. J. Meyjes et fils. Mouret et Franc. W. Genevois. L. Hovius. Lebidois et Comp.	Acquerone afné
Ann du dou	ées blage	184   184	77877 77877
ŞΩ	DES CAPITAINES.	F. G. Vianello. F. G. Ghezo. Benard jeune. Gigaud. J. H. Marlinetcourt. Travaud. P. Joyau. P. Joyau. Mardellle. Ciferout. Ledemesté. Mathé.	Kemès.  J. E. Wendin. T. Peker. N. Vidovich.
SMON	DES KAVIRES.	Buona Madre.  Buona Maria.  Camille-Adeline  Cannois.  Carl .  Catl .  Catlarina  Catlarina  Catlarina  Catler  Cefee.  Cérès.	Charles. Christina. Gid. Gincque-Sorelle.
Num d'o	éros dre	100 100 100 100 100 111 112 113 114 115	128111

<b>= 215 -</b>	
Granville Granville Granville Genes Genes Genes Granville Saint-Malo Granville Toulon Granville Amsterdam Sables d'Olonne Bordeaux Odessa Saint-Felieu Harlingen (zaan Koog - aan - de- Harlingen (zaan Marseille Bayonne La Martinique Granville Granville	Benicario Purmerend
Lauriol frères Campion et Theroulde. Veuve Fougeray Minerbi Gapitaine. Malicerae Sénéquer Ciret, François et Baudo Bubont. E. Tayaferro. Capitaine. Capitaine. E. Smit. E. Smit. E. Smit. E. Smit. E. Smit. I. Valette Marmissolle. Garard. Hibire	-40 Capitaine
Clariese. Simon Clariese. Simon Clariese. Simon Clariese. Simon Clariese. Simon Clariese. Soint-Lô A Colomba A Copola. L. F. Lecoq. Colombe L. J. Pesquiere. Colombie B. J. Feyst Colomist Colomist Colomist Control Foy. P. J. Feyst Complete Foy. P. J. Reyst Conception B. Marte file Concordia J. Marte file Concordia J. M. Cappen Concordia J. M. Cappen Concordia J. M. Cappen Concordia J. M. Cappen Concordia B. J. Witt. Concordia B. J. Witt. Condon. Sauron. Confance-en-Dieu. Sauron. Confance-en-Dieu. Sauron.	Corina R. F. Mellema
25	<b>*</b>

Nume d'ord	NOWS	S)	Anno du dou	NOMS	PORTS
ros re	DES NAVIRES.	DES CAPITAINES.	es blage	DES ARMATEURS.	D'ARMEMENT.
147	Compelie-Deere Virden A A Bearman	A A Boarman	1010	1040 I F Violen	Winschoten
148	Corrière d'Egitto.	G. Martinolich.	132	Capitaine.	Venedig
149	Corrière de Trieste	J. Carligiano.	143	A. Soitta	Messine
150	Cort Adeler	E. Helland.	7	A. Helland	Bergen
151	Costante	A. Solari	39	F. Casaretto	Gênes
152	Costant.	L. Tancredi.	44	Capitaine	Porto-Ferrajo
153	Courage.	Ardisson.	140	A. Bazin.	Marseille
154	Courrier.	L. Douet.	9	Bouet père	Rochefort
155	Courrier.	A. Renard	42	F. Baudou.	Dieppe
156	Courrier	O. B. Von Santen.	7	_	Kniphausen
157	Courrier de Terre-Neuve	Ē	44	Veuve Guibert et fils	Saint-Servan
158	Courrier deSaint-Pierre	O. Lamusse.	7	E. Campion et Theroulde. Granville	Granville
159	Courrier des Antilles	J. F. Guiberg.	7	L. Allenou.	Binic
160	Credente-Sincero	A. P. Dobinovich.	-39	Erznich	Trieste
161	_	Racine	145	L. Hovius.	Saint-Malo
162		M. D. Dobinovich.	45	Dabinovich et frères	Trieste
163		F. Guérin.	140	Thomaseau frères	Saint-Malo
164		W. Vanduyn	54	Boissevain et Comp.	Amsterdam
165	Décidé.	J. Grosse	7	Jourdan et Capitaine.	Granville

166	Désirée.	F. Souquet	1845  J. Michel et fils	. Saint-Malo
167	Deux Charles	F. Lemonier.	-43 Blondel et Morisse	. Dieppe
168	Deux Emilies	Perivon fils afné	-45 Périvon	Granville
169	:	Bourges Ledoublet	-46 Lemoine	Saint-Malo
170	:	A. A. Esnol.	-44 J. et L. Malicorne	Granville
171	:	Souquet	—40 J. Michel	Saint-Malo
172	nois	Lemenager	-43 J. M. Deshais	Saint-Malo
173	Deux Maria	A. Fontaine.	-41 Capitaine et Comp	Bordeaux
174	Deux Sœurs.	Ledautec	-47 J. M. Tuellan et fils .	Portrieux
175	Deux Sophie.	Venaudeau	-45 Ridault Veuve	Granville
176	Diligencia	M. Garcia.	-43 Capitaine	Mayorque
177	Diligente	C. Pianovi.	-46 M. Tisso.	Genes
178	Dinannais	P. Lami fils.	-46 Lepommelec	Binic
179	Diogènes.	H. Oltaggio	-46 L. Luppi	Genes
180	_	A. Petrino.	-36 A. Persich	Raguse
181	_	J. Forte.	-36 J. Berni.	Saint-Felien
182	_	E. Visser.	-46 G, Schimmelpennik.	Deventer
183	_	A. Baret	-43 Campion et Theroulde.	Granville
184	_	F. Lesolleuze	-47 L. Morand	Paimpol
185	_	H. Eckersberg	-45 H. Kjoer et Comp	Drammen
186	_	H. J. Hubert	-44 C. Smith et fils	Zaamdam
187	_	J. B. Lavagna	-45 Rocca frères	Gênes
188	Duguesclin	Hamonet	-46 De Keraestem.	Le Légue
189	_	N. Gregoretti	-45 G. F. Perini	Venise
8		Bernard.	-46 A. Blanchet	Toulon

Num d'or	NOK	•	Ann du dou	NONS	PORTS
éros dre	DES HAVIRES.	des capitaines.	ées blage	nes armetrurs.	D'ARMONENT.
222782222222222222222222222222222222222	Edipse. Footomie. Footomie. Footomie. Fortrand. Edecard.	Ballest, A. Duyaye, P. L'hûkeljer, L. M. Fenquet, Riebux, F. A. Massé, F. A. Massé, F. Jan. Rickhornover, J. G. Brurens, J. Schetter, Vanculi, W. Koccotk, Bernier, M. G. Borcher, Brindjonc, Bernier, F. Amarchen, R. G. Borcher, F. Amarchen, R. G. Borcher, F. Amarchen, F. C. Francken, F. Francken, F. C.		Falion aind. Lemorite. P. Fortan. Lemartchal. A. Govard. A. Lucolf et Comp. Pivert aind. R. C. Koker. R. G. Roker. Savine et fils. Savine et fils. Capitaine. N. J. de Cook. N. J. de Cook. Lerond.	Marsellie Saint-Malo Saint-Malo Saint-Malo Saint-Malo Brock Brock Maryle Brock Maryle Brock Broc
200		4. J. Penasepthin.	Î	Comp.	. Bletta

	_
Granville Amstefdam Saint-Male Odesa Trieste Nantes Palerne Nantes Saint-Servan Granville Granville Granville Livourae Cette Livourae Cette Livourae Genee Nantes	Saint-Servan
	-36  Veuve Guibert et fills
	Cochet.
210 Emilie,	1 234 Fanny.

PORTS	D'ARMEMENT.	Newcastle Louvain Granville Saint-Malo Genes Genes Genes Cette Marseille Saint-Servan Krageroë Livourne Genes Genes Saint-Servan Saint-Servan Saint-Servan
SWON	DES ARNATEURS.	Elliott et Comp.  Van Thield.  Piquelin.  Gautier jeune et fils.  L. Glova.  Capitaine.  Capitaine.  Gapitaine.  Gapitaine.  Capitaine.  Capitaine.  Molino.  Capitaine.  Molino.  Lamona.  Molino.  Lamona.  Menard.
anA du dou	ées blage	
S	DES CAPITAINES.	J. Goldsmith. P. Ocket. Lousis. Lousard. Vallebons. P. Vallebons. J. P. Castan. J. Rouquette. Behle. Vian. P. Manau. Richard. Nielsen. Gaptello. G. Capurro. F. Peire. Manguler. Tanqueray. F. Mertin.
NOMS	DES NAVIRES.	Fanny. Fanny. Fanno. Fauvette. Fauvette. Federico. Felicita. Fortunato.
Num d'or	éros ire	22222222222222222222222222222222222222

Stettin Bergen Bordeaux Harlingen Woudsend	Granville Granville Trieste Trieste Marseille Marseille	La Rochelle Raguse Livourne Gènes Palerne Gènes Gènes Gènes Genes Saint-Malo
1845 Barin de Jessey et Comp. Dinant -43 J. T. Hemptenmacher Stettin -33 H. Schancke Berges -44 Olanier Bordes -42 B. Visser et fils Harling46 A. H et H. A. Tromp Wouds	Campion et Theroulde. Capitaine. A. Bratlich. Budinich et Comp. Homsy frèree. S. Forssell.	et Becker Italienne teres ères eres uville
		<u> </u>
M. I. Macé W. Pottlich. G. Sllane Auffre. nn- H. F. Zylitra. Albergner.	F. Sire. G. J. Das. M. Brallich. Budincih. H. Gautior. Soderstron. P. Bei et Bei.	P. N. Morgat. Sodplineh. P. Sardi. A. Repetto. Greco. G. Massone. M. Risco. Poincau. Morvan. P. Juge.
Françols-Xavier, W. Franz. Franz-Gustave-Oscar. G. Frederic. Friesland. [Syizama, P. Frieslands - Gouv-van-H. Gascon.	Gazette	Georgette. Giovani. Paolo. Giovani Paolo. Giullo
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	80128334708 31108347448 3110844444

Num d'or	SMON	<b>SQ</b>	Ann du dou	NOMB	PORTS
éros dre	DES MAVIRES.	DES CAPITAINES.	ées blage	DES ARMATEURS.	D'ARMENT.
279		題と	1847	H. N. Smith.	Lemvig
28.1	Goetand. [len-Nyveld. M.	M.A. Metairle.		Villeferon jeune.	Le Légué
282	Gour Baron-van-Zui-	A. J. Statk.	1	. Visser et file	Harlingen
283	Grand-Conde.	L. Berni.		Fontemoing	Dunkerque Setut-Felien
285	Gufffaume Tell.	J. F. Dreamo.	7	Lebover	Nantes
286	Gufton.	J. P. Turbé.	27	Capitaine.	La Rochelle
281	Hakon-Adelsteen	Pethersen.	4	. Heffand.	Bergen
2 8	Haringen	K. L. Schaap.	19	B. Visser et fils	Harlingen Marselle
క్ల	Harmonie.	P. W. Schabeling.		J. Hordyk.	Pordtrecht
294		Jeanne.	7	Veuve Guibert et fils	Saint-Servan
2		Legonidec.	9		Bordsaux
2 2	Helbas Calharina,	Le Boer.		Ned. Koffscheeps Keedry	Sterito Sterito
8	=	Hale.	19	ja (	Saint-Malo
<b>E</b>	Henry	D. J. Bondon.	7		Sector-Malo
297	Menry	Leftbyne	9	Capitzine	Greenville

٠.,

. Marselle	. Amstendam	Pécamo	. Carthagene	Lemmer	Marsellie	American	Le Léraé	- Bordeaux	Saint-Servan	Dordtrecht:	Samt-Malo	. Amsterdam	Navitra	Wimehoten	- Pekela	Nantes	Havre	Havre .
Galibert.	Meyjes et fils	Freret	mon Pena et Comp.	V. Visser.	Van de Stad	De Boov	K. Autem et fils	Gerloux aîné	De Gouyon Beaufort.	Van Hoogstraten		Kerkoven et Couthino.	Highard frères et Comp	H. J. Engelkens.	nda	t mis	uard et Comp.	
. 1843 J. Gali	-45 J. Mev	47 A. Frei	46 Ramon	-45 S. W.	-44 K Van	44 J. De	43 De K.	45 Gerlou	. —47 De Gou	44 G. Van	04-	-41	40 Highar	41 H.J.	45 Scheemda	41 Bardot	46 Luard	44 Bigot.
iirt.	St.	Xue.		• • • • • •			l	n	•	ing		. C. Couwehand. R. Vie	• •	enk.	DIK.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		nd.
Borney	<u>5</u> .5	i.	Delma		drik	É	afrii	radea		Š.	; = 0	ج د د	BIO.	Schenk		:	9	ugra
C. Bourd	A. 1. De P. Cormic	L. L. D. Xue.	V. Delmas.	Romand	Hendrike	Blom.	L. Jafrin.	Palvadeau.	Flotte	O. J. Koning.	Avril		Dreamo.	W.	Provel	H	Cosmo	Beaugrand.
C. Bonequet.	P. Cormier.	. L. D.	V. Delma	Romand	Hendrik	Blom	L. Jafrit	Palvadea	Flotte	0. J. Ko	Avril.	5 <u>1</u>	Dreano.	W. Sch	Provel	H	Costanto	Beaugra
:	P. Cormic	[L. L. D.	V. Delma				:	he.		0.1. Ko	Avril.		Dreano.	W. Seh	Prevel	He	Costate	
:	::	4;	01	oine.			:	he.		0. J. Kor	Avril.		Dreamo.	×	Prevel		Costane.	
:	::	4;	01	oine.			:	he.		0. J. Kor	A		<u>a</u>	×	Dravel	nt		Corse
	Hercule P. Cormic	4	01	Henreny Antoine Romand		ne.	:	he.	Homs. Floring		A	Henri IV	<u>a</u>	×	Indéesis Prevel	nt	Industrie Cosmeo.	Intrépide-Corse
:	::	4;	01	oine.			:	he.	te-Marie.		A		<u>a</u>	×	Dravel	nt		Intrépide-Corse

Nume d'ore	SMON		Ann du dou	. SWON	PORTS
ros ire	DES NAVIRES.	DES CAPITAINES.	ées blage	DES ARMATEURS.	D'ARMEMENT.
323		J. Visin.	1847	Capitaine.	Trieste
3 2	Invincible	Avello.	Ŧ	G. Avello Capitaine.	Villa-Joyosa Villa-Joyosa
326	Iris.	Robine.	71	Bidault.	Granville
328	Jacoba	H. S. Bakker.	1	Ned-Koff-Scheeps-Reedry	Amsterdam
330	Jacobina Barbara	A. K. De Groot Schut	7	Kranenborg et fils	Amsterdam
331	Jacques.	Fauvel.	73	. 0	Granville
337	Jager.	Bok.	44	_	Alkmaar
334	Jantina Petronella.	L. G. Dik.	140	J. U. Zuiderreen.	Amsterdam Pekela
335	Jean Bart	Le Hodey.	94-	Brouaise.	Granville
337	• • •	J. Minne.	147	Chantrell Stappens	Saint-Malo Brugge
338		Robiquet	44	De Gouyon Beaufort	Saint-Servan
9,49		Durand.	9	De Gouyon Beaufort	Saint-Servan
2 2	Tours Amedic	Melinaër aîne.	7	-42 Beautemps et Lecoupé.	Granville
7.1	_	vagnon	Ī	o. Lepinay et Comp.	La Hougue

######################################	Jeune Arthour. Jenne Basquake. Jeune Charles. Jeune Charles. Jeune Felix. Jeune Felix. Jeune Henri. Jeune Henri. Jeune Henriette Jeune Henriette Jeune Loseph. Jeune Ludovic. Jeune Mathilde. Jeune Prosper. Jeune Friedric.	J. Larra. J. Larra. J. M. Degas. J. M. Degas. J. W. Degas. Gautier. Abeille. J. C. Perissol. P. F. Viard. P. F. Viard. P. F. Viard. J. C. Perissol. J. M. Durok. J. C. Perissol. J. M. Durok. J. C. Perissol. J. M. Domke. J. Domke. J. M. Domke. J. J. J. C. Perissol. J. J. J. C. Perissol. J. J. C. Perissol. J. J. C. Perissol. J. J. J. C. Perissol. J. J	L. Michel fils	Saint-Malo Bayonne Saint-Malo Saint-Malo Saint-Malo Nantes Nantes Marseille Leifgué Marseille Granville Granville Granville Rochefort Rouen
359	,-	P. L. De Boer46	J. Cardinaal.	Kniphausen
88	, ,		A. H. Smaal.	Delfavi
361	•	<u> </u>		Amsterdam
362		1		Granville
363		7		Nantes
364	Jonge Arie.	Ť		Maasluis
365	Jonge Catharina	H. Punke46		Amsterdam
366	:	Hoogendyk		Vlaardingen

1		
PORTS	D'ARRENT.	Granville Bordenax Agde Agde Labering Cadeques Granville Granville Saint-Maio Villaear Gruissan Saint-Maio Wesdend Wesdeend Wesde
SNONS	DÉS ANEATEURS.	1846 Beust et Riettean Græv- 47 Capitaine. Borden 47 C. Christians Agde 47 Capitaine. Daniel 47 Capitaine. Capitaine. 47 Dupuy Fromy frères. Grans 48 Thomascau frères. Villes 48 Thomascau frères. Saint 48 A. Rostell et fils. Fromp. West 48 A. Rostell et fils. Saint 48 A. Hudig et fils. Bette 48 A. Hudig et fils. Bette 48 A. Mogendark funior. Bette 48 A. Mogendark funior. Bette 48 A. Seier et Comp. West 48 A. Saint- 48
du don	ées blage	#1111111111111111111111111111111111111
ts	DES CAPITAINES.	Hameline, G. J. Le Erane, J. Le Erane, J. B. Meyaert, J. Lorens, Regular père, R. Carrau Pesqui ale Boulon, Boulon, Boulon, B. H. E. Remmer, H. Len Breems, H. F. Remmer, H. Len Breems, F. Anne, J. Pellegrin, J. Length
NOMS.	DES NAVIRES.	Joseph Joseph Josephine Josephine Josephine Josephine Josephine Josephine Jusen Jusen Koning Willem Kophandel et Zeeran Laborienx Laborienx
Num	ėros dre	2

Granville Granville Portrieux Saint-Malo	Saint-Malo Bordeaux Saint-Malo	Saint-Servan Gent. Seint-Malo	Grauville Nantes Nantes Trieste	Cannes Viaardingen Santorin	Bayonne Saint-Malo Rottendam, Amsterdam
Langlois père et fils, Campion et Therouide, Veuve Hamono. Lemoine. Spilliaerdt-Caymax,	Fontan.  J. Maurel Promet C.  Gautier jeune et fils.	Veuve Guibert et fila. N. J. de Cock frères. Gautier jeune et fils.	C. Valin et Comp.  De Preigne. Gépitalne.	Sapitaine,	44 J. J. Despeaux.  47 I. Bather.  41 H. Van Bykevorsel.  -46 Van der Bey el Comp.
1843 444 444 444 444		Hs	9994	֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓	
Gemple and.  J. M. Raymond Pintedevin.	Claverie.	Lebarater J. Cornells fils.	G. Anison	J. F. Fabre P. Poldewart Nomico	Baron
Lécoadie Lécoadie Lécoadie Lécoidae	Leyre. Linot. Lirou	J86 Joochristi Jariot	Louis-Phiffipe. Louise	ibre échange Barije. Iadona Ippopandi Iagellan.	Magnifique, Bar Malouin F. Marcarbo [Genisa H. Margaretha - Henrinto - 12.
200000000000000000000000000000000000000	2222			9009	2 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

PORTS	D'armement.	Gênes Bordeaux Havre Amsterdam Rotterdam Notterdam Malte Marseille Marseille Binic Riga Saint-Malo Anvers Saint-Malo Anvers Granville Granville
· NOMS	des arkateurs.	N. Dodero.  G. Laporte.  G. Laporte.  P. Craandyk junior.  Minderop et Van Heel.  J. Hoegendyk junior.  V. Azzopardi.  L. F. Schloesing.  L. N. Enequist et Comp.  L. N. Enequist et Comp.  L. N. Enequist et Comp.  E. Schloesing.  F. Herbellin.  F. Herbellin.  F. Herbellin.  Spilliaerdt Caymax.  Veuve Gulbert et fils.  Malicorne frères.  Pastré frères.
Anne du doul	es blage	\$14944999999999999999999999999999999999
SI	DES CAPITAINES.	S. Dodero Lafon de Camarsac. S. J. Rotgans C. Vander Plas Vander Plas C. Romano E. Klintberg J. M. Lemoine F. Rebours Van Soolingen P. Taconnet L. Armange Cochet L. P. Hautbois T. Chatel
NOMS	DES NAVIRES.	Maria Maria Maria Maria Maria Maria-Adriana Maria-Thérea Marie Marie-Agele Marie-Antoinette Marie-Carloinette Marie-Carloinette Marie-Carloinette Marie-Carloinette Marie-Carloinette Marie-Carloinette Marie-Carloinette
Nume d'ore	éros dre	44444444444444444444444444444444444444

PORTS	D'AMERICAT.	Havre Bance Bance Granville Monnikendam Monnikendam Trieste Genes Trieste Havre Saint-Servan Toulon Granville Hydra Hydra Hydra Malte Granville Saint-Malo Christiansand Mautes Mautes
SKON	DES' ARKATEGRS.	Capitaine et Comp. Leboyer Leboyer Langlois père et fils. Langlois père et fils. Langlois père et fils. Mimorala. Mimorala. Mischore et Comp. M. et V. Radien. M. et V. Radien. M. et V. Radien. Capitaine Capitaine Capitaine Capitaine Capitaine Lenengnount frèrea J. B. Toury. Lemengnount frèrea J. B. Toury.
Ann du dou	ées blage	\$2,000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
S	DES CAPITAINES.	J. O. Travaillot P. E. Leguenego Dollot. Le Camus J. E. Kroe Campiaggio J. B. Luppi Nicolovich J. Taxfer E. F. Titus Reboul. A. Lemuet. J. Papandrea Cassa Delamusec. J. M. Ledepenejer C. Krehn A. Gaston
NOMS	DES NAVIRES.	Winerre. Mirabeau. Modere. Monfavier Monfavier Monthendam. Mont Liban Montepini Meridiano Maridiano Maridiano Maridiano Navigateur Navigateur Neel Neptune Neptune Neptune Neptune Noddii.
Nume	ros dre	455 456 458 458 458 468 468 468 468 468 468 468 468 468 46

Bergen Granville Merseille Genes	Toulon Saint-Malo Marseille	Saint-Servan Beyonne Svra	Bordeaux Nantes Rordeaux	Saint-Malo Syra	Spezzia Venise Malte	Livourne Havana Fiume Maraelle Nantes La Seyne
et Comp.	et A. Buhantelly.	et Bosquet	ili.		pere et fils	M. Cods. A. Geaguina. P. Scarpa Regie fraves Coquebert et Boureard. Capitaine et Comp.
hard from Allen and		3 Girodroux et Bouquet 7 J. J. Bespeaux. 5 Canthire.	Amendeu.	3 J. M. Derhays Capitalne	4 Barachino père . 5 F. Lucovich	
• • • •	†††	• • •	11	ŤŤ		7777
P. Brun	Gavoty Lemailre Portui fits	M. P. Castros J. Jourdan.	Bernard.	C. Doynel.	E. Barrachino fils 3. Lucovich	S. Alba F. V. Ghezzo. Scribanis A. Richard
Carmine				i Adelphi		
Nordkap Normand Norma Nra. Sra. del	Nouveau Précurseur Nouvel Auguste Nouveile Espérance	Name	Olive. Olivier	Omoniasmeni Adelphi	Ordinte. Orione Paket.	Parchitta. Paolo PapiNow Papardet de fito
474 475 476 477	4 4 4 8 5 6	<b>\$ \$ \$</b>		4 4	<b>4 5 5</b>	

Num d'or	NOMS	S	Ann du dou	SMON	PORTS
éros dre	DES NAVIRES.	DES CAPITAINES.	ées blage	DES ARMATEURS.	D'ARMEMENT.
488 500 501 502 503 504 504 504 505 506 508 510 511 511 511 511 511 511 511 511 511	Paraguay. Paramaribo. Parama. Parama. Parama. Partenope. Paragager. Pariente. Père des Braves Pérignon. Perle. Perle. Perle d'Orient Perle Annelie	Leroux	7	Langlois père et fils .  J. J. Poncelet et fils . Rahier et Ch. Gautier . Teisseiro .  Basatemp et Lecoupé G. N. Minerbi .  E. Toché et Nogues .  Henri et Martin .  Garnier K. Uault .  J. Chichizola ané .  J. Chichizola ané .  J. Beaux .  Portal et Comp .  Langlois père et fils .  Souchet frères .  C. Minerbi .  C. Minerbi .  C. Minerbi .  Lalcon .	Granville Amsterdam Saint-Malo Malle Granville Trieste Nantes Rouen Saint-Malo Marecille Marecille Granville Granville Cranville Cranville Granville

Rotterdam Binic Binic Dunkerque Marseille Livourne Venise Saint-Malo Grauville Grauville Marseille Marseille Bordaux Toulon Marseille Bordaux Toulon Saint-Malo Saint-Malo	Dinant Denia Saint-Malo Marseille
1845 J. Hudig.  15 L. Marie.  2 da de Baecker et Comp.  42 da pitaine.  40 Matcovich.  5 van W. Deskay.  41 J. W. Deskay.  43 Isnard et Manbert.  45 Gouyon Beaufort.  45 Bereit.  46 Gaptiaine et Comp.  47 J. W. Captitaine et Comp.  48 Suguet frères.  49 Suguet frères.  41 Suguet frères.  44 Suguet frères.  45 Magnon Nieuville.  45 Thomas et Buclesieux.  46 Thomas et Duclesieux.  47 Percomp. Cordon.  47 Leconné.	
J. G. Kunst. 1845 J. L. Lebreton. 45 J. Roux. 46 J. Roux. 46 J. Socchinelli. 40 W. J. Touchet 41 W. J. Touchet 45 J. J. Touchet 45 W. Hamel 77 W. Hamel 77 W. Hamel 77 W. Hamel 77 W. J. Gussier 45 J. Gussier 46 Labrunière 77 Antoni. 46 Labrunière 47 Antoni. 46 Labrunière 47 W. Stevenaux 45 Labado 47 W. Stevenaux 45 W. Rese. 46 W. Rese. 46 W. Rese. 47 W. G. Stevenaux 45 W. Rese. 46 W. Rese. 46 W. Rese. 47 W. G. Stevenaux 45 W. Rese. 46 W. W	Gondelin. —44 J. Santi. —44 Martin. —45
Polaris. Ponentais Pourvoyeur Predureeur. Principe Goralia. Principe Gredilario Principe Gredilario Progrès Providence. Provid	Reine des Anges Relampago Rio
5.52 5.52 5.52 5.52 5.52 5.52 5.52 5.52	540 541 542 542

PORTS	D'ARMEMENT.	Genes Saint-Servan Rouen Nantes Nantes	Havre Havre Seint-Halo	Saint-Maio Dinant Gênes	Saint-Felien Saint-Malo Marseille	Seint-Brieux Granville Braie Taganrok Livourne
NOMS	des <b>armatrurs.</b>	M. Picason. Gariot et Capitaine. Maduas et Lavalette. T. Dubigeon.	Chaillis Courchets L. Hovins	Magnon Nicutatio	J. Berwich et Comp. Delastelle Aubert et Comp.	J. B. Boullé. Campion et Théroulde. J. M. Corbelle. Z. Zaccaroff. Fabluri frères.
Ann du dou	ées blage	1845 -41 -45 -46 -46	45	145	45	77777
S	DES CAPITAINES.	G. Pozzo. Tanqueray. J. Leconte. Chauvelon.	Grosos. J. B. Bigot.	M. L. Macé	J. Bosch. J. Robert Bannier	A. Besjars Godon F. Mende, G. Viderich D. Fencie
NOMS	DES NAVIRES.	Robusto		cois-Xavier	Saint-Jose Saint-Joseph Saint-Laurent	
Num d'or	éros dre	544 545 545 545 541	548 549 550	552 553	554 254 254	23332

	562	Saint-Raffaele	G. Tarebione	11842	1842 G. Ometto".	Gene
5	63	Saint-Yago.	Martin.	7	-,-	Wills-dovosa
5	64	Salvatore.	. Cafflero.		S. Di Pace.	Paherme
5	65	Salvatore.	S. Greece.	1	G. Green.	Surachae
10	99	•	Mollien	88	P. Fontan	Saint-Malo
5	67	Sara	G. T. Hollander.	9	H. Otek	Familian
10	89	Saturne	Mallandrin.	1	Fréret frères	Pórema
rů	69		S. Boué	1	Boné et Louver Villormé	
73	10		amard	1	Ruellan nère.	
70	17	Sévère	.estaard.	7	A. Magon Vienville	Seint-Mado
3	13	Sidonie	F. Sameon	7	Tranchemer	Seint-Malo
₽	73	Sieke-Van-Der-Vest	l. W. Lukens	Ŧ	J. G. Heenes.	Principal
70	74	Silence	1. Niquet	43	Le Mongnonnet frères	Grantille
τĠ.	15	Sirius	augher	9	H. Chaenbon.	Markeille
ð	91	Six Frères.	demmery	73	De Gouven Beanfort.	Seint-Servan
ro	11	Slano	Covorich.	9	Capitaine	Remain
5	18	Smragda.	. Salata.	9	P. Bailli.	Switz
3	19	Soleil d'Austerlitz	. M. Berengnier.	9	Condensin	Maranillo
d	580	Soleil Levant	3. Larau.	9	Esnard issure	Hombean
2	581	Solide	. B. Azibert	7	Capitaine	La Nouvelle
50	82	Solide	. M. Rebours	Ī	J. Fichet Desgraves	Binie
5	583	Sophie	Poincau	Ĭ	Lemoine	Saint-Malo
5	84	Sophie	F. Franche	Ï	J. Michel	Saint-Malo
3	285	Souvenir	Bougot	Ī	P. Fontan	Saint-Maho
rů,	989	Spéculateur	. Landier.	9	Buot et Comp.	La Richardaia

PORTS	D'ARMEMENT.	Marselle Marselle Dunkerque Nantes Havre Genes Spezzia Nantes Dunkerque Saint-Brieux Maryport Saint-Malo Marselle Hydra Bergen Genes
NOMS	DES ARMATEURS.	Homsy frère s  A. Nicolich. Fabri Veuve A. Govard T. Dubigeon. C. M. Lehodey. Capitaine et Comp. Capitaine et Comp. L. et J. Chantrelle. L. Allenou. Bell et Comp. J. M. Deshais J. M. Deshais J. M. Deshais Gapitaine H. A. Helland. Capitaine H. A. Helland.
 	DES CAPITAINES.	J. Janus
NOMS	DES NAVIRES.	Stamboul Stella Diana Stéphani et Gabriel Sylphe Tancrède Tarlaro Tennano Terre de Reu Terre de Reu Terry Terry Théodore Théodore Théophile Tondraskjold. Tour de Gruissan
Num d'or	éros dre	587 588 588 589 589 589 589 589 589 589 589

1846   Raiffort père,   Nantes   Saint-Malo
in the contract of the contrac
in the contract of the contrac
reperson of the party of the pa
1. Lebe C. Clart T. Color T. Color T. Color H. Pop H. Pop H. Color H. Color
Tourterelle. Travail. Trekrohner. Trekrohner. Trikon. Trikon. Trois Frères. Trois Frèr
808 800 800 800 800 800 800 800 800 800

nnées oubla
DES CAPITAINES. GE &
1847 Bepaud [de l'aîné La Gu
-46 Comolet freres et les his Celle -45 Beyssac et Gautier Mena- Bordeaux
41 5.
43 Dervieux.
45 Capitaine
-45 L. Marie.
Veuve Guibert et fils.
42 Rouré
42 Capitaine

Bavre Mareille Purmerend Delftshaven Viaardingen Providence	Vlaardingss Rouen Rouen Harreiffe La Seyss Nartes Cette Gerav Fffe Rotterdam Nantes	Amsterdam Amsterdam Amsterdam Amsterdam P. Winschoten et Deventer Amsterdam Koog am Zaam Harlingen
1844   Masurier jeune et ses fils.   Barre   Marsel   L. Raispail.   Marsel   Mars		seval net Comp.  isser et fils.  italiane  italiane  Yelfor  Communication  Schimmelpenalog  Schimmelpenalog  Schim de Stadt  Visser et fils  Visser et fils
den		E. C. de Vries.  R. L. Schaap  F. G. Wholen  D. C. Schnut  F. E. Weer  E. E. Vieser  A. Henderk  H. J. Hubert  J. C. Van der Veer  —48 E.
Virginie Voyageuse Vrienden	Willem Jan  Volog Zenith Zenth Zephyr Zodise Zonaves	Be Jonge Walraven. Harlingen Alida Ehlabeth. Jeanline Dolphya. Hillegonda Ma. Drie Gebroeden. Vriesland
650 651 653 654 655 655	65 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	253253888

Nu	NOMS	SI	An du do	SHON	PORTS	·
néros	DES NAVIRES.	DES CAPITAINES.	nées oublage	DES ARMATEURS.	D'ARMEMENT.	
6775 6776 6776 6778 6779 6881 6881 6884 6885	De Goede Vrede Ida Cornelia Hunderen Balticus Gestina Vilhelmine Gestina Wilhelmina Goede Verwachting Héloise.	W. F. Schenk R. Ouwehaud Schwarting Deetjen Ponsilius Schaffer A. R. Dockman Scherphler	####################################	et Th. Van Marselia ranenberg et fils. eckhoven et Continke F. Urichs Tobias et Comp. Tobias et Gomp. Tobias et fils. er. Meyjes et fils. er. Meyjes et fils.	Amsterdam Amsterdam Bremen Bremen Bremen Brake Brake Amsterdam Amsterdam Granville	

# NAVIRES ANGLAIS.

Newcastle North Shields Newcastle South Shields South Shields South Shields Newcastle South Shields Newcastle South Shields Hull Hull Plymouth
1848   Bright   1848   A. et J. Wright   1848   Plummer et Gemp   1808   Preddell   1909   Tweddell   1909   1900
****************
Helegoworth. G. Bird. James Lourne Davidson. C. Parker H. Alexander J. Smith. C. Parker John Pearson Leslie Carwithen. Symens Kenzic. Harris Butcher
Thomas et Joseph  Thomas et Joseph  Matthew Plummer  Earl of Newborgh.  Joseph Anderson  Charleston  Isabella Mustin  North Britain  Joseph  Albion  Joseph  John Bull  James
1464466466466466466466466

PORTS	D'ARKERENT.	Plymouth Plymouth Newcastle Newcastle Newcastle Padston Padston Swansen Bristol Liverpool
NONS	des arkatburs.	Stix et Comp.  Stix et Comp.  R. J. Rediweel.  W. Wallors  B. J. Breweel.  R. J. Breme.  R. J. Breme.  Wanwright  R. Mutchkon  R. Mutchkon  Rodwer  Rodwer  Rodwer  Rodwer  Rodwer  Saul.
Ann du dou	ées blage	Depuis octobre 1848 jusqu'à février 1849.
8	DES CAPITAINES.	Van Hall. Barret. W. Jenken. J. Horsewel. Shayler Lidoyd Jenkias. Shaaner Waawrigh. Lausen. Chichtich Knigh.
SMON	DES NAVIRES.	Kapstad One et.Ali Messager Ariose et Sophie Ellen Jane Mossale Tesser: Stame Stame Nautitus Villiers Kent Orion
Num d'or	éros dre	8 d 8 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

### CHAPITRE XVII.

### COUVERTURES EN ZINC.

Emploi du sinc pour couvertures, etc. — Opinions et certificats constatant le bon emploi du sinc pour couvertures. — Le zinc n'offre aucun danger pour le cas d'incendie. — Certificat et attestation constatant que le sinc
n'offre aucun danger pour le cas d'inscendie. — Note de
quelques couvertures en sinc que l'on peut visiter à Paris
et dans les départements. — Liste de quelques maisques
couvertes en zinc que l'on peut visiter à Paris.

Attestations et certificats sur le bon emploi du zinc pour couvertnres, etc.

### Monsieur,

Voici ce que j'ai à vous dire en répanse à la lettre que vous m'avez adressée.

Mon epinion sur la durée du zinc en feuilles, employé comme couverture, vous est favorable, mais à cette condition que les feuilles doivent avoir assez d'épaisseur pour que, lors du laminage, les ordures et les pertions oxydées qui salissent les deux grandes surfaces de la feuille ne viennent pas à se toucher, ou à trop s'approcher vers son centra,

après la dernière passe au laminage; en effet, dans cet état, le métal est pur et homogène au-dessous de ses surfaces, et n'est sali ou oxydé qu'à la superficie. Quant à l'enduit grisatre qui se forme à la longue à la surface des feuilles de zinc exposées à l'air, je regarde comme exact tout ce qu'en a dit Berzélius; et le pense que c'est à la dureté et à l'insolubilité de cette espèce de patine qu'il faut attribuer la durée des feuilles de zinc exposées à l'air. Je crois qu'il se passe ici ce qui est arrivé au bronze antique: la patine qui se forme à la surface, et qui prend beaucoup de densité, garantit bientôt le reste du métal de toute oxydation ultérieure; mais, je le répète, pour que cette propriété devienne utile en pratique, il faut que les feuilles de zinc soient assez épaisses pour qu'entre les deux couches oxvdées il reste une épaisseur suffisante de métal pur.

Agréez, etc.

Signé : DARCET, membre de l'Institut.

Je soussigné certifie qu'il est à ma connaissance qu'il existe dans la maison de M. Mosselman, rue de la Chaussée-d'Anlin, no 7, un bâtiment couvert en zinc depuis plus de vingt-cinq ans, et que la couverture, après s'être enduite d'une légère couche d'oxyde grisâtre, s'est maintenue en parfait état jusqu'à ce jour, sans que l'oxydation superficielle ait fait aucun progrès. D'après ce fait, et d'après ce qui a été observé sur les grands bâtiments couverts en zinc qui existent en divers lieux, il y a tout lieu

de penser que l'oxydation qui se forme promptement à la surface du zinc par le contact de l'air humide doit avoir pour effet de conserver le métal pendant un très long temps.

Paris, le 20 juillet 1836.

Signé : P. Berthier, professeur de chimie à l'École royale des Mines, membre de l'Académie des Sciences.

Le bourgmestre et les échevins de la ville de Bruxelles, pour déférer à la demande qui leur est faite au nom de M. François-Dominique Mosselman, et rendre en même temps hommage à la vérité, déclarent que le Grand Théâtre royal de Bruxelles a été, en 1820, couvert en feuilles de zinc provenant de la fabrique dudit sieur Mosselman et placées par ses soins; que ce genre de couverture a parfaitement rempli son objet, puisque depuis ladite époque il n'y a point eu de réparations à y faire qu'une seule très insignifiante, occasionnée par un cas fortuit; que, d'après une inspection nouvellement faite, il a été reconnu que cette couverture est encore en très bon état, et ne présente aucune trace de défectuosité ou de depérissement; qu'enfin l'expérience semble ainsi démontrer que de toutes les matières employées jusqu'ores à la couverture des bâtiments à Bruxelles, le zinc paraît le plus convenable, comme offrant deux avantages rarement réunis : économie et solidité.

En foi de quoi nous avons délivré le présent certificat, pour servir et valoir là où il appartiendra.

Fait à l'hôtel de ville de Bruxelles, le 16 août

1836.

Le bourgmestre, Dupuis.

Par ordennance,

Pour le secrétaire,

Le chef du secrétariat, délégué,

E. Kockaert.

Nous préset du département de la Manche, certifions qu'en 1822 M. F.-D. Mosselman a couvert en zinc la maison d'arrêt de Saint-Lô; que, depuis cette époque, on n'a point monté sur cette couverture; que le département a adopté le même système pour la prison de Cherbourg; que l'on n'aperçoit aucun signe de détérioration sur ces couvertures, et notamment sur celle de Saint-Lô plus anciennement exécutée, et que rien n'annonce qu'on ait de longtemps des réparations à y saise.

Saint-Lô, le 27 mars 1828,

D'Esrevane, préfet de la Manche.

Je soussigné, architecte en chef des bâtiments civils dépendant du ministère de l'intérieur à Paris, certifie que j'ai fait depuis longtemps l'emploi du zinc provenant des usines de M. Mosselman dans un très grand nombre de travaux publics et particuliers, et notamment au Muséum d'Histoire naturelle, où la couverture de la galerie de minéralogie et de géologie, d'une surface d'environ 3.000 mètres, a été faite avec le plus grand succès au moyen de tuiles en zinc de petites dimensions et cannelées.

Je pense que de toutes les matières employées à la couverture des bâtiments, le zinc est la plus convenable, parce qu'il offre deux avantages qui sont

rarement réunis : économie et solidité.

Paris, ce 28 mai 1836.

Ch. ROHAULT, architecte en chef des bâtiments civils.

Je soussigné, Lacornée (Jacques), architecte, certifie que j'ai employé le zinc provenant des usines de M. Mossekman dans divers travaux publics et particuliers, et notamment l'hôtel du quai d'Orsay, où la couverture, d'une surface d'environ 6.000 mètres, a été faite avec un grand succès au moven de grandes feuilles de zinc.

Le pense que de toutes les matières employées à la couverture des bâtiments, le zinc est la plus convenable, parce qu'il offre deux avantages qui sont rarement réunis : économie et solidité.

Paris, le 6 juillet 1836.

J. LACORNEE, architecte.



Je soussigné certifie avoir employé depuis longtemps le zinc pour couverture, et même pour terrasse, et en avoir éprouvé une complète satisfaction, en prenant toutes les précautions que l'expérience a successivement suggérées.

Paris, le 26 mai 1849.

Hové, architecte, membre de l'Institut.

Le soussigné, architecte du gouvernement, considère le zinc comme remplissant dans les travaux de bâtiment une fonction capitale, et comme ne pouvant être suppléé avantageusement, au moins quant à présent, par aucun autre métal, en ce qu'il satisfait, lorsqu'il est bien employé, aux conditions essentielles de l'économie et de la solidité.

Paris, 1er mai 1849.

Signé: BALTARD, architecte du gouvernement.

Je soussigné certifie que l'emploi du zinc dans les constructions publiques ou particulières dont j'ai été chargé a toujours donné les résultats les plus satisfaisants.

Comme couverture, s'il est plus cher que la tuile ou l'ardoise, il a sur ces matériaux l'avantage d'exiger moins de réparations; il permet d'ailleurs de se servir de bois moins considérable. Comme terrasse, il est beaucoup moins cher que le plomb; et, grâce à l'habileté avec laquelle on l'emploie maintenant, on n'a plus à craindre les effets des variations de l'atmosphère.

Je considère donc l'emploi de ce métal comme avantageux sous le rapport de la solidité et de l'économie bien entendue.

Paris, le 20 mai 1849.

LENORMAND, architecte des travaux publics.

Je soussigné, architecte des compagnies des chemins de fer de Paris à Saint-Germain et Versailles (rive droite), déclare que presque tous les bâtiments et gares exécutés, tant à Paris qu'à Saint-Germain, Saint-Cloud et Versailles depuis l'année 1837, ont été couverts en zinc, et que cette couverture a offert de très grands avantages sur la tuile ou l'ardoise.

Paris, ce 12 mai 1849.

Signé: G. CRÉTIN, architecte des compagnies des chemins de fer.

Je soussigné, architecte du gouvernement, chargé de la première et de la deuxième section du chemin de fer de Paris à Strasbourg, déclare avoir employé pour la couverture des bâtiments de la gare de Paris du zinc de la Vieille-Montagne, et que je regarde cette couverture comme très solide, quand elle est bien employée. En foi de quoi, sur la demande de M. le directeur de ladite compagnie, j'ai délivré le présent certificat.

Paris, 28 avril 1849.

Signé: Duquesney, architecte du gouvernement.

Je soussigné, architecte en chef des hospices, certifie que depuis plusieurs années j'emploie, dans la couverture des bâtiments dont je dirige la construction, le zinc dit de la Vieille-Montagne, et que cette couverture, lorsqu'elle est bien exécutée, me paraît préférable à toute autre autant sous le rapport de la solidité que sous celui de la durée. En foi de quoi j'ai délivré à M. le directeur de cette compagnie le présent certificat.

Paris, 22 avril 1849.

Signé : GAUTHIER, architecte en chef des hospices.

Je soussigné, architecte en chef du chemin de fer de Paris à Lyon, certifie que partout où j'ai employé la couverture en zinc dans les constructions du chemin d'Orléans, dont j'ai été l'architecte, et dans celles du chemin de Lyon, j'ai trouvé l'emploi de ce métal préférable à tous les modes de couvertures employés jusqu'à présent, et que, hien employé, il est d'une longue durée, sans être assujetti à aucune réparation notable.

Paris, lè 25 avril 1849.

A. Ćendrjer, architecte en chef du chemin de fer de Paris à Lyon.

Je soussigné, architecte du ministère de la marine, déclare avoir employé le zinc pour couverture avec beaucoup de succès (pourvu toutefois qu'il soit bien employé), notamment au ministère de la marine, dont la couverture est faite depuis plusieurs années, et tout récemment au dépôt des cartes et plans de la marine, dont la couverture a été exécutée d'une manière rémarquable par M. Fontaine, ainsi que des terrasses d'une grande dimension avec chéneaux en zinc, qui présentent une grande économie sur les chéneaux en plomb.

Paris, ce 21 avril 1849.

LEFÈVRE, architecte du ministère de la marine.

Attestations et certificats constatant que le zinc h'offre ancun danger pour le cas d'incendle.

Je certifie qu'ayant été appelé à faire une expérience sur la combustion du zinc employé comme

converture, et cela par suite des dires qui avaient couru quelque temps après l'incendie des magasins de Bercy, j'ai, conjointement avec M. le baron Cagniart-Latour, et devant l'un de MM. les préfets de Paris, fait mettre le feu à une barraque en bois recouverte en zinc, laquelle avait été remplie de fagots, afin de produire une grande chaleur; et, ainsi que le prouve le procès-verbal dressé à l'époque de l'expérience, je n'ai rien remarqué qui pût être plus nuisible, en cas d'incendie, que si la couverture ett été faite de tout autre métal.

En conséquence, je joins volontiers mon avis à ceux de MM. Darcet, Berthier et autres, qui ont examiné le zinc sous d'autres points de vue, et qui lui ont trouvé les qualités nécessaires pour être employé dans les bâtiments.

Paris, le 15 novembre 1836.

Signé: baron PLAZANET, ancien colonel des sapeurs-pompiers de la ville de Paris, de 1813 à 1830.

Je dois vous dire que, nommé en 1820 d'une commission par M. de Chabrol, qui la présidait, j'examinai si les couvertures en zinc avaient quelques inconvénients sous le rapport de l'incendie. Nous avons fait une expérience avec soin, et elle nous a laissés convaincus que le zinc n'a pas plus d'inconvénients sous ce rapport que le plomb, et que même, sa fusion nécessitant plus de chaleur, il en a un peu moins.

Quelques personnes avaient prétendu avoir remarqué que, dans un incendie arrivé à Bercy en 4820, le zinc employé en couverture sur un bâtiment avait donné de l'activité au feu. Je n'ai rien remarqué de semblable, quoique je fusse motmême présent à cet incendie, et j'ai fait dans le temps une enquête qui m'a à peu près démontré que cette assertion n'était pas fondée.

Si donc, examen fait de l'emploi du zinc en couverture sous tous les autres rapports, il ne vous restait que des scrupules en cas d'incendie, vous pourriez hardiment passer outre et en toute sûreté.

Paris, ce 31 juillet 1832.

Signé: baron de Plazanet,

Nous soussignés propriétaires, domiciliés à la Basse-Terre,

Certifions et attestons ce qui suit :

L'incendie du 26 août 1844, qui dévora quarantedeux maisons, les plus belles de la ville de la Basse-Terre, n'a eu des suites aussi désastreuses qu'à cause du système vicieux de couvertures qui est adopté en général dans la colonie.

L'on conçoit, en effet, que des couvertures faites avec du bois du Nord, de sa nature très résineux, se soient embrasées au contact du moindre charbon, surtout dans une journée excessivement chaude, et dans une saison où le soleil a une si grande force.

Le malheur n'a donc été aussi grand que par le vice du mode de couverture; en effet, deux maisons, qui étaient à une très petite distance des divers foyers (8 à 9 mètres), ont été épargnées parce qu'elles étaient couvertes en zinc : ce sont les maisons Raulin et Tandou.

Il y a micux, et le fait suivant est remarquable:
Après avoir dévoré une longue ligne de maisons,
le feu s'est communiqué à un chantier à bois auquel
était contigue une maison à étage; cette propriété,
couverle en zine, a été miraculeusement conservée; cependant toutes celles qui venaient après
elles, sur la même ligne, ont été dévorées aussi
bien que les propriétés situées sur l'autre côté de la
rue, qui, dans cet endroit, a plus de quinze mètres
de largeur.

Il est donc évident que c'est à leur couverture en zinc que les trois maisons dont nous venons de parler doivent leur conservation.

Fait et délivré à telle fin que de droit.

Basse-Terre, le 1er avril 1846.

Et ont, les propriétaires ci-après, signé :

Le Dentu, Tandou, S. Pédemonte, E. Pédemonte, Cayen, A. Lignières, Mallinec, Bougenot, A. de Villeneuve, Tertrais, Comon, Longueteau, Reville, Roulin, E. Lafon, V. Eggimann, A. Mollenthiel, J. Pédemonte, S. Chardon, Isnardon, A. Vatable, Bonnet.

Nous Charles-Salomon Le Dentu, maire de la ville Basse-Terre (tle Guadeloupe),

Certifions à tous ceux qu'il appartiendra que les

signatures ci-dessus et des autres parts sont celles De Mit.

Émilio Pédemonte, conseiller privé honoraire; Bonnet, Lignières, conseillers privés et conseillers coloniaux; Le Dentu, conseiller colonial, avocat; Payen, avocat, capitaine de pompiers; Tandou, avocat-avoué; De Villeneuve, avoné; Molleneuve, avoné; Molleneuve, beneuve, comon, notaines; Sedneuv Pédemonts, Comon, Israhamon, Vatable, Chardon, Roulin, Charles Foucas, Pedonde, négociants; Bougenot, greffier; Lafon, chirurgien; Deville, pharmacien; Mallenée, Tertrain, huissiers.

Tous les susnommés propriétaires en cette ville. Et que foi doit être ajoutée auxdites signatures.

Basse-Terre (Guadeloupe), le vingt-six juin mit huit cent quarante-six.

LE DENTU.

Vu pour légalisation de la signature de M. Le Dentu, maire de la Basse-Terre.

Basse-Terre, le 25 juin 1846.

Le directeur de l'administration intérieure, Jules Billecocq.

Vu pour légalisation de la signature de M. Jules Billecocq, directeur de l'administration intérieure. Basse-Terre, le 25 juin 1846.

Le gouverneur,

Je soussigné certifie qu'à l'incendie qui s'est manifesté au bazar Bonne-Nouvelle, le 14 juillet 1849, ayant fait découvrir plusieurs parties de la toiture pour éteindre des pièces de bois qui étaient enflammées, j'ai eu lieu de remarquer que les lames de zinc, formant la couverture, malgré la chaleur intense du foyer de l'incendie, ne sont pas entrées en fusion; qu'elles ont été seulement fortement chauffées.

Je déclare, en outre, que, suivant mon avis, le zinc peut être employé dans les bâtiments pour la couverture, sans qu'il en résulte aucun danger d'incendie.

Paris, le 31 juillet 1849.

Le chef de bataillon, commandant le corps des sapeurs-pompiers de la ville de Paris, Signé: Terchou.

Je soussigné, architecte du bazar Bonne-Nouvelle, certifie que dans le sinistre qui vient de frapper cet établissement, je n'ai rien observé qui pût faire supposer que la toiture en zinc ait pu contribuer à favoriser l'incendie.

J'ai même remarqué que deux petits combles très bas avaient reculé un commencement d'incendie; que des chevrons et des pièces de bois avaient été brûlés sans que le zine qui les couvrait soit entré en fusion.

Paris, le 2 août 1849.

Signé : En. Lussy, architecte et membre de la Société centrale.

### Monsieur.

Sur votre demande, je m'empresse de déclarer que la partie de toiture en zinc qui couvre ma maison, boulevard Bonne-Nouvelle, n° 24, au coin de l'impasse des Filles-Dieu, n'a aucunement souffert de l'incendie du Bazar.

Agréez, etc.

Signé: Blanchet, avocat à la Cour d'appel, 12, rue Rougemont.

Sur votre demande, je me fais un plaisir de déclarer que, lors de l'incendie du bazar Bonne-Nouvelle, aucune partie de la toiture en zinc de ma maison n'a fondu, ainsi que l'annoncent quelques articles de journaux que vous m'avez communiqués, et que le tout est resté dans un parfait état de conservation.

Paris, le 7 août 1849.

Signé: Pochet des Roches, propriétaire, boulevard Bonne-Nouvelle, 26, et impasse des Filles-Dieu, 3.

Note de quelques couvertures en zine que l'on peut visiter à Paris et dans les départements.

Paris. — Ministère de la marine. Hôpital de la République. Hôtel du Timbre.

Hôtel du Président de l'Assemblée nationale.

Palais de l'Assemblée nationale.

Nouveau ministère des affaires étrangères.

Dépôt des cartes et plans de la marine.

Salle des séances de l'Institut.

Palais du quai d'Orsay.

Palais des Beaux-Arts,

Palais de l'Exposition de 1849.

Mairie du XI<sup>c</sup> arrondissement, terrasses et chéneaux.

### CHEMINS DE FER:

Nord, bâtiments de la station.

Rouen, batiments de la rue Saint-Lazare, hangar des locomotives.

Strasbourg, bâtiments de la station.

Lyon, bâtiments de la station.

Orléans, hâtiments de la station.

Tours à Bordeaux, bâtiments de la station.

ARLES. - Rotonde des locomotives.

BOULOGNE-SUR-MER. - Caserne.

Gare du chemin de fer Ratiment des hains

Napoléon-Vendée. — Deux-Chapelles.

Béтнине. — Église du faubourg.

Bray (Seine-et-Oise). — Laminoirs de la Vieille-Montagne.

Bourges. - Casernes.

CHERBOURG. - Maison d'arrêt.

Bâtiments de la garniture du port.

Bàtiments des bains.

Cambrai. — Magasins à poudre.

CAEN. - Casernes.

Tribunal.

CALAIS. — Bâtiments de la gare du chemin de fer.

CHARTRES. - Gare du chemin de fer.

Bâtiments d'octroi.

CHALONS-SUR-SAONE. - Palais-de-Justice.

CHALONS-SUR-MARNE. — Couverture à l'École des Arts-et-Métiers.

GRANVILLE. — Bàtiments des bains.

LE HAVRE. - Marché.

Rourse.

LA ROCHELLE. — Bâtiments des bains.

Limoges. - Manége de cavalerie,

Lyon. - Grand-Théâtre.

LE MANS. - Salle de spectacle.

Montpellier. — Palais-de-Justice. — Banque. Gare du chemin de fer.

MARSEILLE. — Marché de la place de Rome.
Pavillons du Marché aux fleurs.

Gare du chemin de fer.

Moulins. - Théatre.

MULHOUSE. - Divers bâtiments au chemin de fer.

NANTES. - Palais-de-Justice.

Nismes. — Palais-de-Justice.

Gare du chemin de fer.

Noailles. - Magasin à poudre.

Rennes. — Salle de spectacle.

Halle aux poissons.

ROCHEFORT. — Bâtiment des forges de la marine.

Magasin militaire.

Rouen. — Bâtiments de la douane.

Marchés.

Rockov. - Casernes.

Riom. — Filature de M. Albert.
SAINT-Lo. — Maison d'arrêt.

Tribunal.
Préfecture.

Salle du conseil général.

Saumur. — Manége de cavalerie.

SEDAN. - Halle.

STRASBOURG. — Marché couvert.

Toulon. — Magasins militaires. 5° cale du Mourillon.

Tours. — Gare du chemin de fer.

TROYES. — Grand-Marché.

Versailles. — Magasin à poudre,

### En Belgique.

BRUXELLES. — Grand-Théâtre.

Bâtiments militaires.

Magasins à poudre.
Quartier Léopold (en partie).

CATELINAU. — Moulin à vapeur.
COMMEREIL. — Bâtiments de l'usine.
Liéce. — Manufacture d'armes.

ANGLEUR. — Usine de la Vieille-Montagne.
MORESNET. — Usine de la Vieille-Montagne.
TILFF. — Usine de la Vieille-Montagne.
VERVIERS. — Édifices publics.

### En Hollande.

Amsterdam. — Cales des navires de guerre. Rotterdam. — Cales des navires de guerre. Flessingue. — Cales des navires de guerre. Arsenal.

### En Prusse.

Benlin. — Grand-Manége.
Arsenal.

COLOGNE. — Hangars à l'Entrepôt. Monuments publics.

Potsdan. - Monuments.

### Liste de quelques maisons convertes en zinc que l'on peut visiter à Paris.

### 1er ARRONDISSEMENT.

### Quartier de la Madeleine.

Rue Tronchet, nos 1, 5, 9, 11.

de Castellane, 4, 6, 12, 17.

Chauveau-Lagarde, 6, 12.

Neuve-des-Mathurins, 2, 30, 84, 95, 97.

de la Ferme-des-Mathurins, 39, 41, 50, 52, 54, 58.

de l'Isly, 1, 2, 5, 6, 12.

du Havre, 7, 9, 13, 15, 17.

de l'Arcade, 4, 15, 16, 19, 27, 29, 31, 35, 37, 39, 43.

de Greffulhe, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

de la Madeleine, 33, 34, 64, 66, 68, 70, 72, 74.

Royale-Saint-Honoré, ministère de la Marine. Boulevard de la Madeleine, 1, 3, 15, 17, 19, 21, 27.

15.

Place de la Madeleine, 1, 2, 5, 6, 8, 10, 15, 33. Le marché de la Madeleine.

Quartier de la place Vendôme.

Rue de la Paix, 22, 26.

Basse-du-Rempart, 18, 20, 24, 36, 64.
de Sèze, 4, 6.

Boulevard des Capucines, 1, 9, 11, 13.
Rue de Rivoli, 18.

### Quartier de la Chaussie-d'Antin.

Rue Mogador, 1, 3, 5, 8, 10, 12, 16 de Clichy, 32, 38, 42, 49, 49 his, 51, 55, 88. de Tivoli, 16, 27. de Londres, 50, 52, 55, 38. d'Amsterdam, 42, 44, 46, 70. de Milan, 15. Neuve-de-Clichy, 8, 5, 7. Vintimille, 5, 12, 12 bis. de Boulogne, 8, 28. Laffitte, 1, 2, 3. Neuve-de-la-Victoire, 1, 13. Chaussée-d'Antin. 1. 7. Saint-Lazare, 5, 68, 140. de Berlin, 3, 5. de Bruxelles, 2, 4, 6. de Calais, 3. Chemia de fer, gare de Versailles et de Saint-Germain.

Chemin de fer, gare de Romen et de l'Entrepôt général.

Rue de la Bienfaisance, 23 bis, 25, 27.

### Quartier du Roule.

Rue du Rocher, 9.
de la Borde, 7.
de la Ville-l'Évêque, 26.
d'Astorg, 2, 4, 6.
de Ponthieu, 1, 9, 19, 23, 76, 81.
de l'Oratoire, la cité Odiot.
de Courcelles; 27, 29, 38.
Miroménil, 19, 41.
de la Pépinière, 43 bis, 45, 73, 75.
Place de la Borde, 4.
Avenue de Châteaubriand, 6, 10, 22, 24.
Rue Rousselet, 3, 17.
Montaigne, 15, 17, 19, 28, 30.

### Quartier des Champs-Elysées.

Champs-Élysées, le Cirque-National et tous les Pavillons. Avenue des Champs-Élysées, 12, 15, 23, 73, 74, 87,

93, 114, 134, 144, 158. Avenue de Marigny, 7, 11.

Rue Rousselet, 4.

Matignon, 7, 11, 17, le corps-de-garde. du Cirque, 14.

### 2º ARRONDISSEMENT.

Quartier du faubourg Montmurtre.

Ruè de Rougemont, 1, 2. Grange-Batelière, 8, 9, 10, 12. du Faubourg-Montmartre, 32. Geoffroy-Marie, 6. Rue Richer, 16, 19, 34, 34 bis, 46. Lamartine, 10, 10 bis. Rochechouart, 36. de la Tour-d'Auvergne, 15, 9. des Martyrs, 27, 29, 47, 53, 60. Neuve-des-Martyrs, 10. Bréda, 26. de la Rochefoucauld, 41, 43, 49. de Laval, 7, 9, 13, 17, 19, 21, 26. Pigale, 46, 50, 52, 77. Notre-Dame-de-Lorette, 7, 9, 25, 32, 36. Neuve-Saint-Georges, 11, 13, 15. de la Victoire, 5, 5 bis. Chauchat, 14, 16, 22, 24. de la Boule-Rouge, 8, 10, 12. Neuve-Trévise, 2, 8, 10, 12.

Passage Jouffroy. Passage Verdeau.

Bâtiments de l'Octroi à la barrière Blanche.

### Quartier de la Chaussée-d'Antin.

Rue Laffitte, 1, 2, 3, 3 bis, 15 bis. de Choiseul, 27, 29. de la Chaussée-d'Antin, 1, 3, 13, 45. Blanche, 1, 40, 42, 44, 50, 52, 83, 90. Boursault, 8, 9, 11, 14, 16, 17. Chaptal, 22. d'Aumale, 9, 11, 15.

Cité Gaillard, 2, 4, 10, 11, 12, 14, 20, 21 bis, 23.

Quartier Feydeau.

Rue d'Antin, 13.

Rue Gaillon, 22.

Vivienne, 33, 37.

Saint-Marc, 2, 6.

Boulevard Montmartre, 1, 2, 3, 41, 12, 13, 15.

Rue de la Bourse, 4, 6, 8. Richelieu, 4.

### •

# 3° ARRONDISSEMENT. Quartier du faubourg Poissonnière.

Rue Lafayette, 3, 20, 22, 25, 27, 55.

de Denain, 8.

du Nord, 15, 20.

de Saint-Quentin, 10, 12.

des Petits-Hôtels, 14.

de Chabrol, 10, 12.

de Paradis-Poissonnière, 19, 10.

Boulevard Poissonnière, 2, 4, 5, 7, 7 bis, 8, 10, 12, 20.

Clos Saint-Lazare, Hôpital de la République. Chemin de fer, gare du Nord. Rue du Faubourg-Poissonnière, 27, 29, 36. Passage Violet. 6.

### Quartier du Mail.

Rue Montmartre, 12, 26, 111, 121, 130, 149, 55, 57.

des Jeuneurs, 1, 6, 8, 30, 33, 39,

du Gros-Chenet, 2, 4.

des Vieux-Augustins, 18, 20.

Notre-Dame-des-Victoires, 3, 5, 35; plus les Messageries Nationales. Rue Neuve-Saint-Pierre, 1, 2, 3, de la Banque, 4, 11, 13, 20, 22, 27, 25; le Timbre. Montorgueil, 63.

### 4º ARRONDISSEMENT.

### Quartier du Louvré.

Rue Saint-Germain-l'Auxerrois, 2. Saint-Honoré, 164, 167. Saint-Denis, 88, 90.

### Se arrondissruknt.

Quartier du faubourg Saint-Dents.

Rue du Faubourg-Saint-Denis, 21, 98, 206, 210 et l'octroi. Boulevard Saint-Dehis, 4. Boulevard Bonne-Nouvelle, 17, 18, 19, 25, 26, 28. Le marché Saint-Laurent.

Ouartier de la Porte-Saint-Martin. Rue de Lancry, 11, 17, de Bondy, 13. Neuve-Saint-Nicolas, 16, 22. de Chastillon, 23, 28, 29. de la Butte-Chaumont, 4. du Faubourg-Saint-Martin, 155, 157. Fontaine-au-Roi, 15. Quai Jemmapes, les ateliers de 🛣 Guillot. Valsiry, constructeur de Wagons; 175, grand dépôt de produits chimiques.

### 6º ARRONDISSEMENT.

Quartier du Temple.

Rue Meslay, 21.
d'Angoulême, 2.
du Haut-Moulin, 8, 10, 12.
Fontaine-au-Roi, 9, 36.
des Trois-Bornes, 23, 24.
de Vendôme, 2.

Boulevard du Temple, 29, 31, 90, 92. L'octroi de la barrière de Belleville. Rue Rambuteau, 62, 73, 122.

Saint-Martin, 87.
des Quatre-Fils, les Archives Nationales.

8° arrondissement.

### Quartier du Marais.

Rue des Tournelles, 88, 90. Neuve-Ménilmontant, 15. des Filles-du-Calvaire, 5.

Boulevard Reaumarchais, 4, 6, 7, 8, 9, 43, 45, 56, 52, 57 bis, 57 ter, le Théatre, et 8 maisons non numérotées.

Rue des Filles-du-Calvaire, 2 maisons non numérotées.

### P ARRONDISSEMENT.

Quartier de l'Hôtel-de-Villé.

Rue de Constantine, 11, 12, 16, 48. de la Cité, 10.

Quai de la Grève, 28, 34. des Ormes, 68, 70, 72, 74. La Morgue.

Quartier de l'Arsenal.

Rue Contrescarpe, 14, 48, 60. de la Planchette, 46. Boulevard Bourdon, 4.

### 10° ARRONDISSEMENT.

Quartier des Invalides.

Rue de l'Université, 49, 107, 109. d'Iéna, 13. Saint-Dominique, 121, 123. Massérant, 3. de Sèvres, 102.

Mayet, 8, 11, 12, 16, 21.

1847. Le Ministère des affaires étrangères. L'Hôtel de la Présidence.

1840. L'ancienne Chambre des Députés.

1848. La salle provisoire de l'Assemblée nationale, l'Institut national des Aveugles, l'église Saint-Pierre du Gros-Caillou.

### Quartier Saint-Germain.

Rue de Bellechasse, 21, 25, 27. de Lille, 49, 55, 87, 88 ter, 90, 90 bis. Quai d'Orsay, 29, 31. Rue de Babylone, 30, 32, 34, 36.

de Bussy, 18.

·1837. Palais du quai d'Orsay, Archives de la Cour

des Comptes. Archives historiques du dé-

pôt général.

·

1847. Dépôt des cartes et plans de la salle des séances de l'Institut, palais des Beaux-Arts, bâtiment neuf de l'Hôpital de

### 11º ARRONDISSEMENT.

### Quartier du Luxembourg.

Rue de l'Ouest, 28, 30. Stanislas, 4, 8.

du Mont-Parnasse, 2, 10.

Boulevard Mont-Parnasse, 7.

La gare du chemin de fer de Versailles (rive gauche).

### 12º ARRONDISSEMENT.

### Quartier du Luxembourg.

Rue de l'Est, 21, 27, 29, 31.

du Val-de-Grace. 6. Boulevard de l'Hôpital, 137, 151.

L'octroi de la barrière d'Enfer, la gare du chemin de fer de Sceaux.

1844. La gare du chemin de fer d'Orléans, la sacristie de l'église Saint-Étienne-du-Mont.

1838. La galerie de minéralogie au Jardin-des-Plantes.

## TABLE DES MATIÈRES

### PRÉLIMINAIRES.

### PERFECTIONNEMENTS APPORTÉS A LA FABRICATION ET AU LAMINAGE DU ZINC.

Pages
Expériences déjà faites sur la manière de le travailler. — Consommation croissante. — Nécessité d'un
apprentissage pour le métier de zingueur. — Cause
des mauyais travaux. — But du Manuel. . . . . . 4

### CHAPITRE I.

- QUALITÉS DU MÉTAL. SES AVANTAGES POUR DI-VERS EMPLOIS, COMPARATIVEMENT AUX AUTRES MÉTAUX.
- Comparaison avec la tôle et le plomb. Comparaison avec le cuivre. L'oxyde de zine dispressé le métal de toute peiature. Comparaison avec le

- 2/2 -	
fer-blanc. — Tôle galvanisée, ses mauvais résul- tats. — Résistance, ténacité. — Légèreté	'agei
CHAPITRE II.	
états divers dans lesquels le zinc est live au commerce.	ı <b>£</b>
Zinc brut. — Marques les plus estimées. — Aspect d'un zinc bon et pur. — Prix de vente. — Zinc laminé. — Tarif. — Emploi des divers numéros du zinc laminé. — Marques d'un bon zinc bien la- miné. — Zinc perforé, ses emplois divers. — Zinc cuivré, argenté, doré, étamé. — Fil de zinc. — Clous de zinc. — Chevilles de zinc	
CHAPITRE III.	
OUTILS NÉCESSAIRES A L'OUVRIER ZINGUEUR.	
Outils de l'ouvrier travaillant pour le bâtiment — Outils employés pour la ferblanterie. — Outils employés pour le repoussage et l'estampage	33
CHAPITRE IV.	
OMENCLATURE DES TRAVAUX QU'ON PEUT FAIRE EN ZINC LAMINÉ, TRÉFILÉ, ESTAMPÉ, ÉTIRÉ, TOURNÉ ET FONDU	64
CHAPITRE V.	

Composition de la soudure. — Mode d'emploi. — So-liuité. — Soudure à recouvrement. — Soudure li-

SOUDURE DU ZINC.

- 273 - Pa mée, grattée. — Soudure bout à bout. — Soudure avec un fer au gaz. — Prix de la soudure. — Sou- dure au chalumeau	ge:
CHAPITRE VI.	
GOUTTIÈRES, CHÉNEAUX, TUYAUX DE CONDUITE ET DE CHEMINÉE, ETC., EN ZINC.	
Supériorité du zine sur le fer-blanc. — Gouttières en zinc, leur bas prix. — Tuyaux de conduite en zinc, leur bas prix. — Manière de façonner le zinc en gouttières et tuyaux. — Chéneaux	70
CHAPITRE VII.	
COUVERTURES EN ZINC POUR BATIMENTS ET HANGARS.	
4º Avantages généraux. — Pente à donner à la couverture. — Légèreté, avantages qui en résultent. — Prix de revient. — Entretien. — Durée. — Solidité. — Ouragan. — Foudre. — Incendie. — Variations de température. — Salubrité. — Eaux pluviales. — Couverture en zinc à Paris. — Conditions d'une bonne toiture. — Garanties offertes par la Vieille-Montagne.	
2º Détails de l'exécution d'une couverture en zinc. — Chevrons. — Voliges. — Chéneaux. — Pentes en plâtre. — Pentes en bois. — Cuvettes de pression. — Couverture à rouleaux. — Couverture à coulis- leaux. — Couverture à tasseaux. — Bandes d'é- gout. — Tasseaux. — Pattes en zinc. — Pose des feuilles. — Poutres de faitage. — Bresis ou com-	

bles brisés. — Convre-joints. — Vis et calotina. Ardoises en sinc. — Fauilles cannalées, etc. .

CHAPITRE VIII.
NOUES, RACCORDS, LUCARNES, FENÊTRES, CHASSIS A TABATIÈMES ET MENUS TRAVAUX DE BATI- MENTS EN SINO.
Noues. — Forme de la feuille de noue — Sa rencon- tre avec les tasseaux et écuilles du comble. — So- line; précautions à prendre pour les établir. — Ma- nière de faire promptement les solins. — Angles de cheminées. — Recouvrement des corniches et en- tablements. — Racçords autour des rampes, bal- cons, etc. — Lucarnes et fenêtres de mansardes. — Couverture das parois d'une lacarne. — Couver- ture du comble d'une lucarne. — Cintrage des tas- seaux, feuilles de couvre-joints. — Façades de

#### CHAPITRE IX.

#### TERRASERS EN ZINC.

Marquises. — Terrasses en zino. — Prix du mètre superficiel de terrasse en plomb et de terrasse en zine. — Inconvénients du système à tasseaux et à confissaeux extérieurs. — Système à coulisseaux intérieurs — Pess des chevrons et voliges. . . . 438

# CHAPITRE X

<b>Voltures</b>	DE- BLACE,	<b>PR 1</b>	uxe,	TANGS SERVING
w	AGOMA COU	verte	BX 2	MASC.

Wagons Couvers by size.
Pages
Voitures de place, de luxe, tapissières Wagons de
chemins de fer Des toiles grasses, du plomb et
du cuivre pour convertures de wagons Toits de
wagons en zinc Exécution de la couverture
Chéneaux. — Bande d'égout. — Couverture à cou-
lisseaux Pose des feuilles Pose des coulis-
seaux. — Avantages du système
•
CHAPITRE XI.
rmploi du zing estampé et repquseé pour
CLOCHETONS, GIEOUETTES, CRÊTES DE FAITAGE,
ORNEMENTATIONS DIVERSES.
Zinc laminé employé comme ornement extérieur. —
Il remplace avantageusement le fer et le plomb
Clochetons et autres ornements. — Zinc cuivré.
doré, argenté Zinc estampé et repoussé 450
• •

# CHAPITRE XII.

## EMPLGI DU ZINC LAMINÉ POUR DEVARTURES ET MONTRES DE MAGASIN.

	res	ulu	40	- N		٠.	ire	ét	et	é	ot	ab	e r	zin	àn	sines e	es pl	oulure	M
	de	ens	ye	Μo	- 1	_		uz	re		en	28	ré	ét	inc	de zi	uille	en fer	
		es.	are	ulı	101	m	38	CE	ie	•	oli	p	le	et	at	l'écla	rver	conse	
454												Ξ.				zinc.	s en	Tuber	

### CHAPITRE XIII.

## OBJETS DE MÉNAGE ET USTENSILES DE TOUTS ESPÈCE EN ZINC LAMINÉ.

	ages
Considérations sur l'emploi du zinc. — Description	_
détaillée de la confection des seaux Nomencla-	
ture des ustensiles, etc ,	163

### CHAPITRE XIV.

- TOILES MÉTALLIQUES, GRILLAGES EN FIL DE ZINC, TAMIS, CRIBLES ET EMPLOI DE ZINC PER-FORÉ.

## CHAPITRE XV.

#### NETTOYAGE ET PEINTURE DU ZINC.

Nettoyage du zinc. — Des ustensiles de ménage, escaliers, etc. — Moulures, boutons de porte, etc. — Peintures du zinc; des ustensiles de ménage, etc. 184

#### CHAPITRE XVI.

#### DOUBLAGE DES NAVIRES EN ZINC.

....

Nouvelles qualités du zinc laminé; emploi des numéros 45, 46 et 47. - Navires doublés en zinc a Nantes, Saint-Malo, Granville, etc. - Comparaison des doublages en cuivre et des doublages en zinc. - Instruction pratique pour le doublage en zinc d'un navire. - Opérations préliminaires : couche de corrai. - Préparation du papier. -Manière de le coller. - Application du doublage en zinc. - Clouage; manière de déterminer la place des clous. - Nombre des clous à employer par feuille. - Clouage à la flottaison et à la quille. -- Composition des numéros d'un doublage en zinc. - Place de chacun de ces numéros. - Nombre de feuilles pour le doublage des navires de divers tonnages. - Facou d'un doublage. - Doublage des baleiniers. - Chevillage, baguettes de zinc. -Certificats constatant le bon emploi du zinc pour doublages. - Liste de quelques navires doublés en

## CHAPITRE XVII.

## COUVERTURES EN ZINC.

Emploi du zinc pour couvertures, etc. — Opinions et certificats constatant le bon emploi du zinc pour couvertures. — Le zinc n'offre aucun danger pour le cas d'incendie. — Certificat et attestation constatant que le zinc n'offre aucun danger pour le cas

Digitized by Google

l l	ogcs.
d'incendie. — Note de quelques couvertures en zinc que l'on peut visiter à Paris et dans les dépar- tements. — Liste de quelques maisons couvertes en	
zinc que l'en peut visiter à Paris	243
-	
COUVERTURE, SYSTÈME GARDISSARD, à fassèaux	:
cannelés	
GARDE-ROBBS vitro-gommées	123
Dominand management anamedicar is some alaf	121

Paris. - Imprimerie de 6. GRATIOT, 11; rue de la Montaid.

This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine of five cents a day is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly. •



